



Philips  
Professional Flat TV

26 inch  
LCD

26HF5444

## Stelsysteemklare Flat TV

met het nieuwste High Definition-LCD-schermbild

Klaar voor de toekomst. Deze moderne HD ready televisie biedt een geweldige beeldkwaliteit met een reeks Hospitality-functies. En in combinatie met de optionele SmartCard Xpress-unit is deze televisie volledig uitgerust voor het systeem.

### **Optimaal rendement op uw investering**

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Externe luidspreker aansluiting
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant
- ESP™ (Energy Savings Programmability)
- Detectie laag batterijniveau voor de afstandsbediening

### **Stelsysteemklaar en toekomstbestendig**

- Compatibel met SmartCard Xpress-box voor interactieve systemen
- Extra geïntegreerde stroomvoorziening
- Serial Xpress™ Control-interface

### **Maximaal comfort voor gasten**

- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm

### **Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort**

- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave

# PHILIPS

## Kenmerken

### Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Externe luidspreker aansluiting

Versterkte audioaansluiting voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld voor badkamers), waardoor investeringen in externe apparatuur niet meer nodig zijn

### Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôteer de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

### Detectie laag batterijniveau

Deze functie brengt de gebruiker op de hoogte wanneer de batterijen van de afstandsbediening moeten worden vervangen, wat geïrriteerde oproepen en het onnodig vervangen van batterijen voorkomt.

### SmartCard Xpress-box

De optionele SmartCard Xpress-doos kan worden gemonteerd aan de achterzijde van de TV. Hiermee kunnen decoders en toepassingskaarten van andere leveranciers met de TV communiceren voor een uitgebreidere functionaliteit. De TV kan ook

worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via de Serial Xpress Control-interface (ondersteunt de UART- en RS232-protocols) en de SmartPlug Control-interface.

### Extra geïntegreerde stroomvoorziening

Door de extra geïntegreerde stroomvoorziening is er geen afzonderlijke stroomvoorziening voor een interactief systeem nodig. Bij autonoom gebruik kan de extra stroomvoorziening worden uitgeschakeld om energie te besparen.

### Volumebeperving

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de bureu.

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

### HD Ready



Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs.

HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

### ESP™

Deze functie kan worden geselecteerd in het instellingenmenu. De TV kan automatisch worden uitgeschakeld na een ingestelde periode, waardoor het stroomverbruik lager is en de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Deze functie kan worden ingesteld van 0 tot 99 uur.

### Serial Xpress™ Control

De Serial Xpress™ Control-interface is compatibel met alle belangrijkste entertainmentdiensten. Met het protocol kan de TV worden aangesloten op externe decoders, set-top boxes en PC-oplossingen. Ondersteunt het UART- en RS232-protocol.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 26 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 66 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 1200:1 (dynamisch)
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Onderdrukking van gekartelde lijnen, Progressive Scan, Instelbare scherpte
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 178 graad
- Kijkhoek (verticaal): 178 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaten: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF
- Televisiesysteem: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeurzenders: 125
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde hotelmodus, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, Draadloze SmartLoader
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), Zijbediening, Smart Picture, Smart Sound
- Comfort: Hotelgastfuncties, Sleptimer
- Aanpassingen van beeldformaat: 7 breedbeeldmodi, Auto Format
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: RC2886
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's
- Andere handige opties: Kensington-slot
- VESA-standaard: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture-in-Graphics
- Teletekstverbeteringen: FastText

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dynamic Bass Enhancement

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: RJ12-aansluiting, RJ45-aansluiting, Externe luidsprekeraansluiting, HM-Link, Extra stroomvoorziening van 12 V/1 W, SmartCard XPress-box gereed
- Aantal SCARTS: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- AV 5: HDMI
- Ext. 2 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, S-Video in
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne

## Vermogen

- Netspanning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 100W Normal operation W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Batterijen voor afstandsbediening, Voedingskabel, Afstandsbediening, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Draadloze SmartLoader 22AV1120

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 698 mm
- Hoogte van het apparaat: 495 mm
- Diepte van het apparaat: 102 mm
- Gewicht van het product: 13 kg
- Breedte van de doos: 880 mm
- Hoogte van de doos: 560 mm
- Diepte van de doos: 214 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 17 kg
- Breedte (met voet): 698 mm
- Hoogte (met voet): 541 mm
- Diepte (met voet): 247 mm



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 7.0.7

EAN: 87 10895 92605 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)