



Philips  
Professional Flat TV

23 inch  
LCD

23HF5474



## Hospitality Flat TV

met ingebouwde klok en FM-radio

Deze breedbeeld HD LCD-TV met geïntegreerde klok (met alarm) biedt een reeks functies die het comfort voor de gasten verhogen en toch brengt de televisie lage eigendomskosten met zich mee. De optionele SmartCard XPress-unit zorgt ervoor dat deze televisie volledig is uitgerust voor het systeem.

### Optimaal rendement op uw investering

- Draadloze SmartLoader voor een snelle duplicatie
- Externe luidsprekeraansluiting
- Geschikt voor VESA-montage
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant
- Geïntegreerde weergave van de klok met wek- en berichtenalarm
- Ingebouwde FM-radio

### Systeemklaar en toekomstbestendig

- Compatibel met SmartCard Xpress-box voor interactieve systemen
- Extra geïntegreerde stroomvoorziening

### Maximaal comfort voor gasten

- Volumebeperking
- Welkomstbericht op het scherm

### Geweldige kijkervaring en aangenaam comfort

- HD Ready, voor de hoogste kwaliteit HD-weergave

# PHILIPS

## Kenmerken

### Draadloze SmartLoader

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig en draadloos alle programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Geïntegreerde weergave van de klok

Dankzij de ingebouwde weergave van de klok, dat tevens werkt als wekalarm, is er geen extra klok met kabels en aansluitingen nodig elders in de kamer. Automatische tijdsynchronisatie via teletekst en het behoud van alarminstellingen tijdens korte perioden van stroomuitval zorgen verder voor een optimaal comfort voor gasten.

### Ingebouwde FM-radio

De geïntegreerde FM-radio biedt extra comfort zonder dat extra radioreceivers hoeven te worden aangeschaft.

### Externe luidsprekeraansluiting

Versterkte audioaansluiting voor een eenvoudige installatie van externe luidsprekers (bijvoorbeeld voor badkamers), waardoor investeringen in externe apparatuur niet meer nodig zijn

### Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

Als u in het instelmenu de optie selecteert om toegang tot de bedieningselementen van de televisie aan de voorzijde of de zijkanten te

vergrendelen of te ontgrendelen, wordt niet-geautoriseerde toegang tot het televisiemenu voorkomen, wat de hôtelier de tijd en moeite van het opnieuw installeren bespaart.

### VESA-montage

De VESA (Video Electronics Standards Association) heeft een industriestandaard opgesteld voor het ophangen van apparatuur aan muren en plafonds. Dit biedt een grote flexibiliteit in montagemogelijkheden en een enorme keus in montagesteunen.

### SmartCard Xpress-box

De optionele SmartCard Xpress-doos kan worden gemonteerd aan de achterzijde van de TV. Hiermee kunnen decoders en toepassingskaarten van andere leveranciers met de TV communiceren voor een uitgebreidere functionaliteit. De TV kan ook worden aangesloten op externe decoders en set-top boxes van alle grote providers van interactieve systemen via de Serial Xpress Control-interface (ondersteunt de UART- en RS232-protocols) en de SmartPlug Control-interface.

### Extra geïntegreerde stroomvoorziening

Door de extra geïntegreerde stroomvoorziening is er geen afzonderlijke stroomvoorziening voor een interactief systeem nodig. Bij autonoom gebruik kan de extra stroomvoorziening worden uitgeschakeld om energie te besparen.

### Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeregelingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

### Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

### HD Ready



Geniet van de kwaliteit van HD-beelden. U bent voorbereid op toekomstige HD-bronnen zoals HDTV-set-top boxes of Blu-ray Discs. HD Ready TV's leveren een hogere beeldkwaliteit dan televisies met Progressive Scan. De toestellen voldoen aan de normen van EICTA en zijn uitgerust met een HD-scherm. Ze hebben een universele ingang voor analoge YPbPr-aansluitingen en ongecomprimeerde, digitale DVI- of HDMI-aansluitingen, en ondersteunen bovendien HDCP. Ze kunnen 720p- en 1080i-signalen van 50 en 60 Hz weergeven.

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Beeldformaat: 16:9, Breedbeeld
- Schermdiagonaal (inch): 23 inch
- Schermdiagonaal (centimeters): 58 cm
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 450:1
- Beeldverbetering: 2D-combfilter, Active Control, Kleurverbetering, Crystal Clear III, Progressive Scan, Instelbare scherpste
- Schermtype: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Responstijd (normaal): 16 ms
- Kijkhoek (horizontaal): 140 graad
- Kijkhoek (verticaal): 125 graad
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computerformaten: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformaten: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF, FM
- Televisiesysteem: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Aantal voorkeuzers: 125
- Videoweergave: NTSC, PAL, SECAM
- Tunerweergave: PLL

## Comfort

- Gemakkelijk te installeren: Geavanceerde hotelmodus, Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Programmanaam, Draadloze SmartLoader
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), FM-radio, Zijbediening, Smart Picture, Smart Sound
- Klok: Sleeptimer, Wekker, Geïntegreerd LCD-weergave van de klok
- Klokverbeteringen: Synchronisatietijd via PDC/TXT
- Comfort: Hotelgastfuncties
- Aanpassingen van beeldformaat: 7 breedbeeldmodi, Auto Format
- Afstandsbediening: TV
- Type afstandsbediening: RC2886
- OSD-talen: Engels, Frans, Duits
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 10 pagina's

- Andere handige opties: Kensington-slot
- VESA-standaard: 100 x 100 mm
- Teletekstverbeteringen: FastText

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo, Dolby® Virtual Surround
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dynamic Bass Enhancement

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Connectiviteitsverbeteringen: RJ12-aansluiting, RJ45-aansluiting, Externe luidsprekeraansluiting, HM-Link, Extra stroomvoorziening van 12 V/1 W, SmartCard XPress-box gereed
- Aantal SCARTS: 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, S-Video in
- Ext. 1 scart: Audio L/R, CVBS in/uit, RGB
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, DVI-I, PC-audio-ingang

## Vermogen

- Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C
- Energieverbruik: 75W Normal operation W

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Voedingskabel, Afstandsbediening, Tafelstandaard, Gebruiksaanwijzing
- Optionele accessoires: Instelbare afstandsbediening RC2573GR, Draadloze SmartLoader 22AV1120

## Afmetingen

- Breedte van het apparaat: 615 mm
- Hoogte van het apparaat: 431 mm
- Diepte van het apparaat: 99 mm
- Gewicht van het product: 8,9 kg
- Breedte van de doos: 793 mm
- Hoogte van de doos: 485 mm
- Diepte van de doos: 218 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 12 kg
- Breedte (met voet): 615 mm
- Hoogte (met voet): 477 mm
- Diepte (met voet): 248 mm



Publicatiedatum  
2024-03-23

Versie: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)