

Philips
Professional
Flachbildfernseher

32" (81 cm)
LCD
HD Ready

32HF7473



Flachbildfernseher, der in einem System verwendet werden kann mit PIXEL PLUS

Dieses LCD-Fernsehgerät mit integrierter Weckfunktion bietet gestochen scharfe Bilder mit lebhaften Farben und einem großen Betrachtungswinkel. In Kombination mit SmartCard XPress kann zudem auf interaktive Dienste und Entertainment-Anwendungen auf dem Zimmer zugegriffen werden.

Lebendige, natürliche und gestochen scharfe Bilder

- HD Ready für beste Bildqualität von HD-Signalen
- Pixel Plus für verbesserte Detailauflösung, Tiefenschärfe und Klarheit

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Kanalprogrammierung nach Einschalten
- Sicherer Menüzugriff
- Blockierung der vorderen Bedienelemente
- Lautstärkebegrenzung
- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm
- Integrierte Uhrenanzeige mit Weckfunktion und Nachrichtenalarm
- Erkennung von leeren Batterien der Fernbedienung
- Anschluss für externen Lautsprecher
- Wireless SmartLoader für schnelle Programmierung

Zukunftssicher und kompatibel mit interaktiven Systemen

- Zusätzliche, integrierte Stromversorgung

PHILIPS

Besonderheiten

Integrierte Uhrenanzeige

Die integrierte Uhrenanzeige verfügt über eine Weckfunktion und ersetzt eine zusätzliche Uhr, deren Kabel und Anschlüsse verstaut werden müssten. Automatische Zeitsynchronisierung über Videotext und die Beibehaltung der Weckeinrichtungen bei Stromunterbrechungen stellen einen zusätzlichen Service für Ihre Gäste dar.

Wireless SmartLoader

Bietet die Möglichkeit, alle Programmeinstellungen eines Fernsehgeräts einfach und kabellos und in weniger als einer Minute auf andere Fernsehgeräte zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernsehgeräte garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

Lautstärkebegrenzung

Mit dieser Funktion wird der Lautstärkebereich für den Betrieb des Fernsehers festgelegt. Dadurch wird eine zu hohe Lautstärke verhindert und die Zimmernachbarn bleiben ungestört.

Blockierung der vorderen Bedienelemente

Verhindert unautorisierten Zugriff auf TV-Funktionen

Kanalprogrammierung nach Einschalten

Eignet sich besonders für Werbung in eigener Sache oder Informationskanäle, da ein

festgelegter Kanal beim Einschalten des Fernsehers angezeigt werden kann.

Sicherer Menüzugriff

Bietet über einen speziellen Code oder eine Master-Fernbedienung bedingten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen

Erkennung von leeren Batterien

Mit dieser Funktion werden Sie darüber informiert, wann Sie die Batterien der Fernbedienung austauschen müssen. Überflüssige Anrufe oder unnötiges Austauschen von Batterien kann so vermieden werden.

Anschluss für externen Lautsprecher

Erweiterter Audio-Anschluss für die einfache Installation von externen Lautsprechern, z. B. für Badezimmer. Dadurch können Kosten für zusätzliche externe Geräte gespart werden.

SmartCard Xpress Box

Die optionale SmartCard Xpress Box kann auf der Rückseite des Fernsehgeräts montiert werden und ermöglicht den Anschluss von Decodern und Anwendungskarten anderer Hersteller an das Fernsehgerät und damit die Verwendung von deren Funktionen. Über die Serial Xpress Benutzeroberfläche (mit Unterstützung für die Protokolle UART und RS232) sowie die SmartPlug Benutzeroberfläche kann eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und externen Decodern bzw. Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme hergestellt werden.

Zusätzliche Stromversorgung

Dank der integrierten Zusatzstromversorgung ist keine weitere Stromzufuhr für ein integriertes System notwendig. Bei einer unabhängigen Verwendung kann die

zusätzliche Stromversorgung ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen.

Upgradefähige Software

Die upgradefähige Softwarearchitektur macht Ihr Fernsehgerät zukunftssicher und kompatibel mit neuen Technologien und Entwicklungen und schützt so Ihre Investition.

Pixel Plus

Pixel Plus ist ein digitales Bildverarbeitungsverfahren, das die Anzahl der Pixel pro Zeile und die Anzahl der Zeilen erhöht. Gestochen scharfe Bilder, unglaubliche Detailwiedergabe sowie Tiefenschärfe sind das Ergebnis.

HD Ready



Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-Bildern, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen oder Blue-ray-Discs. HD Ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Das Flachbildschirmfernsehgerät verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen DVI-, oder HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 32 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 80 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 500 cd/m²
- Bildoptimierung: Pixel Plus, Digital Crystal Clear, Progressive Scan, 3D-Kammfilter, Digitale Rauschminderung (DMN), Active Control, Jagged Line Suppression, Kontrast Plus, Color Transient Improvement, 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, Luminance Transient Improver, Schärfereinstellung, Farbverbesserung
- Kontrastverhältnis (Standard): 600:1
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Reaktionszeit (Standard): 18 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 176 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 176 Grad
- Bildschirmpoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1.024 x 768, 60 Hz, 1.280 x 768, 60 Hz
- Videoformate: 640 x 480i - 1 Fh, 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576i - 1 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- TV-System: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 125
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

Komfort

- Einfache Installation: Feinabstimmung, Programmname, Wireless Smart Loading, Erweiterter Hotel-Modus, Digitales PLL-Tuning
- Einfache Bedienung: Smart Picture, Smart Sound, Seith. Bedienelemente
- Uhr: Sleep-Timer, Wecker, Integrierte LCD-Uhrenanzeige
- Erweiterte Uhrfunktionen: Synchro Time über PDC/TXT
- Komfort: Hotelgast-Funktionen
- Bildschirmformat-Anpassung: Auto Format, 7 Breitbild-Modi
- Fernbedienung: Fernseher
- Fernbedienungstyp: RC2886
- Videotext: 10 Seiten Smart-Text

- OSD-Bildschirmdisplay-Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch
- VESA-Halterung: 200 x 100 mm
- Verbesserung des Videotexts: Fast Text

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 15 W
- Soundsystem: Virtual Dolby Surround, Nicam Stereo
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlüsse

- bessere Anschlussmöglichkeiten: RJ45-Anschluss, RJ12-Anschluss, HM-Link, Zusätzliche Stromversorgung 12 V/1 W, SmartCard Xpress Box-bereit, Anschluss für externen Lautsprecher
- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- Vordere/seitliche Anschlüsse: S-Video-Eingang, FBAS-Eingang, Linker/rechter Audio-Eingang
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, S-Video-Eingang
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-I, PC-Audio-Eingang

Leistung

- Netzstrom: 100 bis 250 VAC +/-10 %
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 120 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, Bedienungsanleitung, Standfuß, Antennenkabel
- Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Abmessungen

- Gerätebreite: 924 mm
- Gerätehöhe: 511 mm
- Gerätetiefe: 118 mm
- Verpackungsbreite: 1000 mm
- Verpackungshöhe: 690 mm
- Verpackungstiefe: 240 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 22 kg
- Breite (mit Tischfuß): 924 mm
- Höhe (mit Tischfuß): 550 mm
- Tiefe (mit Tischfuß): 222 mm
- Gerätegewicht: 18,2 kg



Ausstellungsdatum
2024-08-02

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 89897 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com