

Philips  
Professional  
Flachbildfernseher

23"  
LCD

23HF5474



## Hotel Flachbildfernseher

mit integrierter Uhr und UKW-Radio

Dieser HD LCD-Breitbild-TV mit integriertem Alarm bietet eine Vielzahl an Spezialfunktionen für einen besonders hohen Gästekomfort und geringe Betriebskosten. In Kombination mit der optionalen SmartCard Xpress-Einheit ist er für alle Dienste und Anwendungen einsetzbar.

### **Geringste Gesamtbetriebskosten**

- Wireless SmartLoader für schnelle Programmierung
- Anschluss für externen Lautsprecher
- Kompatibel mit VESA-Halterung
- Sperren der Bedienelemente am TV-Gerät
- Integrierte Uhrenanzeige mit Weckfunktion und Nachrichtenalarm
- Integriertes UKW-Radio

### **Einsatzbereites und zukunftsicheres System**

- SmartCard Xpress Box-kompatibel für interaktive Systeme
- Zusätzliche, integrierte Stromversorgung

### **Maximaler Gästekomfort**

- Lautstärkebegrenzung
- Begrüßungsnachricht auf dem Bildschirm

### **Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort**

- HD Ready für beste Bildqualität von HD-Signalen

# PHILIPS

## Besonderheiten

### Wireless SmartLoader

Bietet die Möglichkeit, alle Programmeinstellungen eines Fernsehgeräts einfach und kabellos und in weniger als einer Minute auf andere Fernsehgeräte zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernsehgeräte garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

### Integrierte Uhrenanzeige

Die integrierte Uhrenanzeige verfügt über eine Weckfunktion und ersetzt eine zusätzliche Uhr, deren Kabel und Anschlüsse verstaut werden müssten. Automatische Zeitsynchronisierung über Videotext und die Beibehaltung der Weckeinrichtungen bei Stromunterbrechungen stellen einen zusätzlichen Service für Ihre Gäste dar.

### Integriertes UKW-Radio

Das integrierte UKW-Radio bietet Gästen zusätzlichen Komfort.

### Anschluss für externen Lautsprecher

Erweiterter Audio-Anschluss für die einfache Installation von externen Lautsprechern, z. B. für Badezimmer. Dadurch können Kosten für zusätzliche externe Geräte gespart werden.

### Sperren der Bedienelemente am TV-Gerät

Durch Auswählen der entsprechenden Option im Einrichtungsmenü wird der Zugriff auf das Fernsehmenü gesperrt bzw. freigegeben. Somit

spart das Hotelpersonal zusätzliche Installationskosten.

### VESA-Halterung

Einheitlicher Industriestandard der Video Electronics Standards Association zur Decken-/Wandmontage von IT-Geräten. Dieser bietet eine Vielzahl an Montagemöglichkeiten und Wandhalterungen.

### SmartCard Xpress Box

Die optionale SmartCard Xpress Box kann auf der Rückseite des Fernsehers montiert werden und ermöglicht den Anschluss von Decodern und Anwendungskarten anderer Hersteller an den Fernseher und damit die Verwendung von deren Funktionen. Über die Serial Xpress Benutzeroberfläche (mit Unterstützung für die Protokolle UART und RS232) sowie die SmartPlug Benutzeroberfläche kann eine Verbindung zwischen dem Fernseher und externen Decodern bzw. Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme hergestellt werden.

### Zusätzliche Stromversorgung

Dank der integrierten Zusatzstromversorgung ist keine weitere Stromzufuhr für ein integriertes System notwendig. Bei einer unabhängigen Verwendung kann die zusätzliche Stromversorgung ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen.

### Lautstärkebegrenzung

Mit dieser Funktion wird der Lautstärkebereich für den Betrieb des

Fernsehgeräts festgelegt. Dadurch wird eine zu hohe Lautstärke verhindert und die Zimmernachbarn bleiben ungestört.

### Begrüßungsnachricht

Auf jedem Bildschirm wird nach jedem Einschalten eine Begrüßungsnachricht angezeigt.

### HD Ready



Genießen Sie außergewöhnliche Bildqualität von High Definition-Bildern, und nutzen Sie HD-Quellen wie HDTV-Set-Top-Boxen oder Blue-ray-Discs. HD Ready ist ein geschütztes Gütezeichen und steht für eine Bildqualität, die noch besser als die von Progressive Scan ist. Das Gütezeichen entspricht den strengen Normen der EICTA und kennzeichnet Bildschirme, die High Definition-Signale verarbeiten können. Das Flachbildschirmfernsehgerät verfügt über einen universellen Anschluss für analoges YPbPr und einen DVI-, oder HDMI-Anschluss mit Unterstützung des HDCP-Kopierschutzes. Es kann die 720p- und 1080i-Signale bei einer Frequenz von 50 und 60 Hz anzeigen.

# Daten

## Bild/Anzeige

- Bildformat: 16:9, Breitbild
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 23 Zoll
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 58 cm
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768 p
- Helligkeit: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Bildoptimierung: 2D-Kammfilter, Active Control, Farbverbesserung, Crystal Clear III, Progressive Scan, Schärfereinstellung
- Kontrastverhältnis (Standard): 450:1
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Reaktionszeit (Standard): 16 ms
- Betrachtungswinkel (horizontal): 140 Grad
- Betrachtungswinkel (vertikal): 125 Grad
- Bildschirmoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm

## Unterstützte Display-Auflösung

- Computerformate: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1.024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Videoformate: 640 x 480p - 2 Fh, 720 x 576p - 2 Fh, 1280 x 720p - 3 Fh, 1920 x 1080i - 2 Fh

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Frequenzbänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF, UKW
- TV-System: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 125
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam
- Tuner-Display: PLL

## Komfort

- Einfache Installation: Erweiterter Hotel-Modus, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Programmname, Wireless Smart Loading
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), UKW-Radio, Seitl. Bedienelemente, Smart Picture, Smart Sound
- Uhr: Sleep-Timer, Wecker, Integrierte LCD-Uhrenanzeige
- Erweiterte Uhrfunktionen: Synchro Time über PDC/TXT
- Komfort: Hotelgast-Funktionen
- Bildschirmformat-Anpassung: 7 Breitbild-Modi, Auto Format
- Fernbedienung: Fernseher
- Fernbedienungstyp: RC2886
- OSD-Sprachen (Bildschirmanzeige): Englisch, Französisch, Deutsch
- Videotext: 10 Seiten Smart-Text

- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung
- VESA-Halterung: 100 x 100 mm
- Verbesserung des Videotexts: Fast Text

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Soundsystem: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, Dynamic Bass Enhancement

## Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- bessere Anschlussmöglichkeiten: RJ12-Anschluss, RJ45-Anschluss, Anschluss für externen Lautsprecher, HM-Link, Zusätzliche Stromversorgung 12 V/1 W, SmartCard Xpress Box-bereit
- Anzahl Scartanschlüsse: 1
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörerausgang, S-Video-Eingang
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Weitere Anschlüsse: Antenne IEC75, DVI-I, PC-Audio-Eingang

## Leistung

- Netzstrom: 100-240 V, 50/60 Hz
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Stromverbrauch: 75W Normal operation W

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Fernbedienung, Standfuß, Bedienungsanleitung
- Optionales Zubehör: Installations-Fernbedienung RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

## Abmessungen

- Gerätebreite: 615 mm
- Gerätehöhe: 431 mm
- Gerätetiefe: 99 mm
- Produktgewicht: 8,9 kg
- Verpackungsbreite: 793 mm
- Verpackungshöhe: 485 mm
- Verpackungstiefe: 218 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12 kg
- Breite (mit Tischfuß): 615 mm
- Höhe (mit Tischfuß): 477 mm
- Tiefe (mit Tischfuß): 248 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-23

Version: 3.0.6

EAN: 87 10895 92604 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)