

Philips
Επαγγελματική Flat TV

26"
LCD

26HF9472



Πλήρως προετοιμασμένη Flat TV

Ειδικά σχεδιασμένη για ψυχαγωγία εσωτερικού χώρου

Αυτή η τηλεόραση LCD με ενσωματωμένο ρολόι (ζυγνητήρι) προσφέρει εξαιρετικά ευκρινείς εικόνες με ζωντανά χρώματα και μεγάλη οπτική γωνία. Σε συνδυασμό με την προαιρετική μονάδα SmartCard XPress είναι πλήρως προετοιμασμένη για αμφίδρομες υπηρεσίες και ψυχαγωγία εσωτερικού χώρου.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Προγραμματισμός Switch On Channel
- Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας
- Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου
- Περιορισμός έντασης ήχου
- Μήνυμα υποδοχής στην οθόνη
- Ενσωματωμένη προβολή ρολογιού με αφύπνιση και ειδοποίηση μηνύματος
- Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM
- Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου
- Wireless SmartLoader για fast cloning

Ζωντανές, φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

- Οθόνη LCD WXGA υψηλής ευκρίνειας, 1280 x 768p
- Το Ψηφιακό Crystal Clear προσφέρει ζωντανές κινηματογραφικές εικόνες
- Το Active Control βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας όποια κι αν είναι η πηγή

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένη οθόνη ρολογιού

Η ενσωματωμένη προβολή ρολογιού, η οποία λειτουργεί και ως ζυγνήτηρι, εξαλείφει την ανάγκη και τη δαπάνη για αγορά ενός επιπλέον ρολογιού με καλώδια και συνδέσεις στο δωμάτιο. Ο αυτόματος συγχρονισμός ώρας μέσω teletext και η διατήρηση των ρυθμίσεων αφύπνισης κατά τη διάρκεια σύντομων διακοπών ρεύματος ενισχύουν περαιτέρω την άνεση των επισκεπτών

Wireless SmartLoader

Σας δίνει τη δυνατότητα να αντιγράφετε εύκολα και ασύρματα όλες τις ρυθμίσεις προγραμμάτων από μία τηλεόραση σε άλλες τηλεοράσεις μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Η λειτουργία διασφαλίζει την ομοιογένεια μεταξύ των τηλεοράσεων και μειώνει αισθητά το χρόνο και το κόστος εγκατάστασης.

Μήνυμα υποδοχής

Εμφανίζεται χαιρετισμός υποδοχής κάθε φορά που ενεργοποιείτε την τηλεόραση.

Περιορισμός έντασης ήχου

Η λειτουργία αυτή προκαθορίζει το εύρος της έντασης ήχου που θα έχει η τηλεόραση, αποτρέποντας την υπερβολική αύξηση του ήχου ώστε να μην ενοχλείτε τους γείτονες.

Κλείδωμα μπροστινών πλήκτρων ελέγχου

Αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις λειτουργίες της τηλεόρασης

Προγραμματισμός Switch On Channel

Ενδείκνυται για διαφήμιση ή για ενημερωτικά κανάλια επιτρέποντας την εμφάνιση ενός προκαθορισμένου καναλιού όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.

Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας

Προσφέρει πρόσβαση υπό όρους στις ρυθμίσεις εγκατάστασης και διαμόρφωσης μέσω ενός ειδικού κωδικού ή του βασικού τηλεχειριστηρίου

Ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM

Το ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM εξασφαλίζει περισσότερη άνεση χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη για αγορά ραδιοφωνικών δεκτών.

Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού ηχείου

Υποδοχή σύνδεσης ενισχυμένου ήχου για εύκολη εγκατάσταση εξωτερικών ηχείων (όπως για μπάνια) που καταργεί την ανάγκη δαπανών για εξωτερικό εξοπλισμό.

SmartCard Xpress Box

Το προαιρετικό SmartCard Xpress Box μπορεί να αναρτηθεί στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης για να επιτρέπει σε άλλους αποκωδικοποιητές και κάρτες εφαρμογών να συνδεθούν με την τηλεόραση επεκτείνοντας τη λειτουργικότητά της. Η τηλεόραση μπορεί επίσης να συνδεθεί με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές και set-top box όλων των κύριων παρόχων διαδραστικών συστημάτων, μέσω της διασύνδεσης ελέγχου SerialXpress (που υποστηρίζει πρωτόκολλα UART και RS232) και της διασύνδεσης ελέγχου SmartPlug.

Πρόσθετη ενσωματ. τροφοδοσία ρεύματος

Η πρόσθετη ενσωματωμένη τροφοδοσία ρεύματος καταργεί την ανάγκη ξεχωριστής τροφοδοσίας ρεύματος για ενσωματωμένο σύστημα. Στην περίπτωση αυτόνομης χρήσης, η πρόσθετη τροφοδοσία ρεύματος μπορεί να απενεργοποιηθεί για εξοικονόμηση ενέργειας.

Serial Xpress™ Control

Η διασύνδεση Serial Xpress™ Control είναι συμβατή με όλες τις μεγάλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας. Το πρωτόκολλο επιτρέπει τη σύνδεση της τηλεόρασης με εξωτερικούς αποκωδικοποιητές, set-top box και λύσεις υπολογιστή. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα UART και RS232.

Λογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

Ο σχεδιασμός του λογισμικού με δυνατότητα αναβάθμισης διασφαλίζει τη διαχρονικότητα της τηλεόρασης και τη συμβατότητά της με νέες τεχνολογίες και εξελίξεις, ασφαρίζοντας την επένδυσή σας.

Digital Crystal Clear

Το Digital Crystal Clear είναι ένα ψηφιακό πακέτο καινοτομιών που βελτιώνει την ποιότητα της εικόνας στα καλύτερα δυνατά επίπεδα αντίθεσης, χρωματικότητας και ευκρίνειας.

Οθόνη LCD WXGA, 1280 x 768p

Οθόνη WXGA με κορυφαία τεχνολογία LCD και ανάλυση HD στα 1280 x 768p pixel. Προσφέρει εξαιρετική εικόνα προοδευτικής σάρωσης χωρίς τρεμόπαιγμα, με εξαιρετική φωτεινότητα και άψογα χρώματα. Η ζωντανή και ευκρινής εικόνα διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Active Control

Το Active Control διασφαλίζει συνεχή βελτίωση θορύβου και ευκρίνειας σε συχνότητα 60 φορές το δευτερόλεπτο. Προσαρμόζοντας συνεχώς τη ρύθμιση εικόνας πάνω από 3.000 φορές το λεπτό, διασφαλίζει βελτιωμένη οπτική εμπειρία.

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: Ευρεία οθόνη
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 26 ίντσες
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό): 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1280 x 768p
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 400:1
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Προοδευτική σάρωση, 3/2-2/2 pull down, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Noise Reduction, Jagged Line Suppression, Luminance Transient Improver, Ρύθμιση ευκρίνειας, Δισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο, Active Control
- Τύπος οθόνης: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 25 ms
- Γωνία προβολής (Οριζόντια): 176 μοίρες
- Γωνία προβολής (Κατακόρυφη): 176 μοίρες
- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Φορμά H/Y: 640 x 480, 60, 72, 75, 85Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ζώνες δέκτη: FM, Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών: 127
- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
- Οθόνη δέκτη: PLL

Άνεση

- Ευκολία εγκατάστασης: Μικροσυντονισμός, Ονομασία προγράμματος, Ψηφιακός συντονισμός PLL
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Ραδιόφωνο FM, Smart Picture, Smart Sound, Προβολή επί της οθόνης
- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας, Ξυπνητήρι
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 7 λειτουργίες ευρείας οθόνης, Αυτόματο φορμά
- Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
- Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC2886

- Teletext: Smart Text 10 σελίδων
- Στήριγμα VESA: 100 x 100 χιλ.
- Βελτιώσεις Teletext: 4 αγαπημένες σελίδες

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2x5W
- Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό NicaM
- Ενίσχυση ήχου: Smart Sound
- Ισχύς: 20 W

Ηχεία

- Ενσωματωμένα ηχεία: 2

Συνδεσιμότητα

- Βελτιώσεις συνδεσιμότητας: Υποδοχή σύνδεσης RJ12, Υποδοχή σύνδεσης RJ45
- Μπροστινές / πλάινές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος ήχου
- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, RGB
- 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος CVBS, Y/C
- Άλλες συνδέσεις: Κεραία IEC75, Κεραία FM, Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Αναλογική έξοδος ήχου L/R

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 90V - 240V 50/60 Hz
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Κατανάλωση ρεύματος: 111 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 3 W

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης, Βάση τραπεζιού

Διαστάσεις

- Βάρος προϊόντος: 15 κ.
- Βάρος με την συσκευασία: 19 κ.
- Χρώμα πλαισίου: Pearl White Silver (μπροστά) High Gloss White (πίσω)
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ): 788 x 439 x 113
- Διαστάσεις εξωτ. συσκευασίας ΠxBxΥ: 863 x 587 x 285
- Ύψος (με βάση): 504 μμ
- Βάθος (με βάση): 270 μμ



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 8.0.11

EAN: 87 10895 83854 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com