



Philips Ultinon Pro6000
moto
LED крушка за фарове за
МОТОЦИКЛЕТИ
LED светлини, одобрени за
пътната мрежа
H4-LED
До 230% по-ярка светлина**
Автомобилни LED светлини
Lumileds

LUM11342U6000X1

Надстройте до одобрени за пътната мрежа LED* за по-добра

ВИДИМОСТ

Перфектната комбинация от производителност и издръжливост

Насладете се на безпрецедентно шофиране с LED крушки за фарове Philips, одобрени за пътната мрежа*. С до 230% по-ярка светлина** и бял лъч, подобен на дневната светлина, тези LED крушки осветяват всичко ясно, без да заслепяват насрещно движещите се водачи.

Висококачествено LED осветление

- Автомобилно осветление Philips за най-високо качество

LED светлини, одобрени за пътната мрежа

- LED крушки за надстройване, одобрени за пътната мрежа

Подобрено напасване с компактен дизайн

- Компактен дизайн "всичко в едно" за лесен монтаж

Превъзходна яркост

- Надежно осветление и подобрена видимост
- Перфектен лъч за по-безопасно шофиране

Дълготрайна ефективност

- Създадени да издържат до 3000 часа

PHILIPS

LED крушка за фарове за мотоциклети
LED светлини, одобрени за пътна мрежа H4-LED, До 230% по-ярка светлина**, Автомобилни LED светлини Lumileds

Спецификации

Маркетингови характеристики

- Очаквани ползи: По-ярки светлини, Подобрена видимост, Дълготрайна ефективност
- Акцент за продукта: LED лампа, одобрена за пътна мрежа, Светодиод от автомобилен клас

Описание на продукта

- Приложение: Светлини за мотоциклети, Дълги светлини, Функции за къси светлини
- База: P43t-38
- Обозначение: LED H4 11342 U6000 X1
- Обозначение на тип светодиод: H4-LED
- Хомологация ECE: HE
- Оценка на защитата от проникване (IP): IP55
- Работна температура: -40 до +105°C
- Обхват: Ultinon Pro6000
- Технически характеристики: LED светлини, одобрени за пътна мрежа, AirFlux+, Технология SafeBeam
- Технология: LED
- Тип: H4
- Съвместим с: Важи само за модели автомобили, изброени в списъка за съвместимост на Philips*

Експлоатационен срок

- Живот: 3000 часа

Характеристики на светлината

- Цветна температура: 5800 K
- Лумена: 1000/1650 lm

Електрически характеристики

- Мощност: 18 W
- Диапазон на напрежението: 9 – 36 V
- Номинално напрежение [V]: 12 V

Информация за поръчка

- Въвеждане на поръчка: 11342U6000X1
- Код за поръчка: 2422094

Данни за опаковката

- Тип опаковка: X1
- EAN1: 8719018024220
- EAN3: 8719018024237

Информация за опакован продукт

- Дължина: 4.5 см
- Ширина: 13.5 см
- Височина: 5.5 см
- Нето тегло на бройка: 91 гр
- Количество стоки в опаковка: 1 бр.
- MOQ (за професионалисти): 4 бр. (4 комплекта)
- Брутно тегло на бройка [г]: 119 г

Информация за външната опаковка

- Дължина: 11.8 см
- Ширина: 15 см
- Височина: 23.6 см
- Брутно тегло на бройка [кг]: 0,555 кг

LUM11342U6000X1

Акценти

Безопасна, хомологизирана LED светлина

Ние предлагаме на водачите нашия дългогодишен опит с LED крушките Philips Ultinon Pro6000 H4, 100% одобрени за пътна мрежа* и хомологизирани от Министерството на транспорта за използване по обществени пътища и за избрани модели мотоциклети. Сега можете да превърнете късите светлини на халогенните си фарове в нашите изпитани, безопасни и одобрени за пътна мрежа* LED светлини Philips Ultinon Pro6000 H4, за да се наслаждавате на надеждно осветление и ненадминато изживяване при шофиране с LED. Посетете нашата страница [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) * за повече информация.

До 230% по-ярка светлина**

Надеждно осветление и подобрена видимост

Възползвайте се от подобрената видимост

Перфектен лъч за по-безопасно шофиране

5800 K за ярка бяла светлина

С цветна температура до 5800 келвина LED крушките Philips Ultinon Pro6000 произвеждат ярка бяла светлина. По-ясната видимост, която това осигурява, улеснява забелязването на препятствията и подобрява контрастите. Оптималната цветна температура помага срещу умората или напрежението на очите, осигурявайки ви по-комфортно и по-безопасно шофиране през нощта.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Новият дизайн на Philips Ultinon Pro6000 H4-LED заема малко място във фара. Благодарение на своята конструкция от една част и интегриран драйвер, монтажът е прост и лесен. Тези LED крушки Philips Ultinon Pro6000 H4 са съвместими с редица избрани модели мотоциклети*. За повече информация посетете [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

До 3 години гаранция***

Искате ярки, стилни фарове, но не искате да продължавате да сменят повредени лампи. LED крушките генерират топлина, която трябва да се контролира. Усъвършенствената технология AirBoost и вграденият вентилатор за охлаждане допринасят за дълготрайна надеждност. Тази уникална система отклонява топлината от критичните компоненти на крушката и позволява на LED крушките Philips Ultinon Pro6000 H4 да издържат по-дълго, осигурявайки до 3000 часа употреба. Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция***.

Светлина от най-високо качество

Автомобилно осветление Philips за най-високо качество



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* Крушката е одобрена за движение по пътищата само за избрани модели превозни средства. Допълнителна информация на [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED).

** * В сравнение със законовия минимален стандарт за халогенни крушки

*** 3-годишна гаранция (2 години стандартна + 1 година удължена). Посетете philips.com/auto-warranty, за да се регистрирате за удължена гаранция