

Philips  
Microsistema HiFi

Diseño compacto

MCM166



# Obsesión por el sonido

Relájate con excelente música

Disfruta del increíble sonido que te ofrece el compacto y moderno microsistema Hi-Fi de Philips. Con el refuerzo dinámico de graves y la reproducción con USB directo puedes escuchar tus canciones favoritas en MP3-CD con una potencia superior.

## Enriquecé tu experiencia de sonido

- Potencia de salida total: 12 W RMS

## Excelente calidad de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música

## Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

# PHILIPS

# Destacados

## Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

## Sintonización digital con presintonías



Simplemente selecciona la emisora que quieras presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música,

porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## USB directo



Con el modo USB directo, sólo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

## 12 W RMS




Este sistema tiene una potencia de salida total de 12 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un parlante, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el parlante.

## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.



# Especificaciones

## Sonido

- Corriente de salida: 2 x 6 W RMS, 400 W PMPO
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital con 4 modos
- Control de volumen: arriba / abajo

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 3"

## Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Salida de audio y vídeo: Auricular (3,5 mm)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Repetición/ Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Presintonías: 40
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática

## Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio
- Color de retroiluminación: azul
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

## Accesorios

- Control remoto
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Otros: Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano, Cable MP3 Link

## Dimensiones

- Peso bruto: 5,1 kg
- Profundidad del parlante principal: 153 mm
- Ancho del parlante principal: 134 mm
- Profundidad de la unidad principal: 209 mm
- Altura de la unidad principal: 231 mm
- Ancho de la unidad principal: 147 mm
- Altura del embalaje: 270 mm
- Ancho del embalaje: 370 mm
- Profundidad del embalaje: 326 mm
- Altura del parlante principal: 233 mm



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 4.0.3

EAN: 87 12581 47048 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.