



Philips
Altavoz con base

para iPod/iPhone
Alimentado con batería/CA

DS3000

Obsesión por el sonido

Llena tu espacio con música y estilo

En el escritorio o en cualquier otro lugar, el increíble sistema DS3000 te ofrece un sonido nítido que inunda todos tus espacios. Sincroniza tu iPhone o iPod con tu PC y elige entre la alimentación por CA o batería para más comodidad.

Sonido Crystal Clear

- Refuerzo dinámico de graves (DBB) para disfrutar de graves profundos con cualquier nivel de volumen
- Altavoces de neodimio para un sonido puro y equilibrado
- Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Estético y compacto

- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
- Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Gran versatilidad

- Sincronización de la PC con el iPhone o iPod
- Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Aplicación gratuita DockStudio, para disfrutar radio por Internet y otras fantásticas funciones

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves (DBB)



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Altavoces de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y brindar un sonido puro y equilibrado.

Sincronización con la PC

Conexión, reproducción de audio, sincronización y carga. Ahora puedes disfrutar de la música favorita de tu iPhone o iPod

mientras se carga y se sincroniza con la PC por USB. Disfruta de un sonido de calidad superior con una increíble comodidad y escucha tus canciones favoritas durante horas sin preocuparte por quedarte sin batería.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Diseño de 360 grados

Diseño de 360 grados muy estético desde todos los ángulos

Entrada auxiliar para una conexión simple

Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Funcionamiento con baterías o alimentación de CA

Funciona con baterías o alimentación de CA para que disfrutes de tu música vayas donde vayas

Diseño compacto

Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida

Tecnología de protección

Tecnología de protección para bloquear las interferencias de los teléfonos móviles

Aplicación DockStudio disponible en App Store



La aplicación gratuita ofrece muchas funciones exclusivas para tu altavoz base. Puedes consultar el tiempo, la hora e incluso utilizar tus imágenes favoritas como fondo de pantalla. DockStudio también te permite escuchar miles de emisoras de radio por Internet de todo el mundo. Ya hay en camino más actualizaciones con estilos visuales y nuevas funciones.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 8 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Sistema de imanes de neodimio: Y

Conectividad

- Entrada auxiliar: Y
- PC Link: USB 2.0

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: AA / LR6 alcalina
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz, Batería
- Cantidad de baterías: 4
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

- Cables: Entrada auxiliar de 3,5 mm
- Cable USB: Blanco

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 2
- Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto): 210 x 150 x 135
- Peso con embalaje incluido: 1,33 kg
- Peso de la caja principal: 3.03 kg
- Peso: .96 kg
- Dimensiones de la caja principal: 300 x 240 x 145 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción para base: Carga de iPhone

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 2da. generación (8, 16 y 32 GB), iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Compatibilidad: iOS 4.3 a iOS 10.3

Aplicación para iPod/iPhone

- Nombre de la aplicación: DockStudio
- Descarga gratuita en App store: Y
- Alarma: Múltiples alarmas, Temporizador, Despiértate con música, Despiértate con sonidos de la naturaleza, Despiértate con fotos
- Reproducción: Navegación de pista / álbum, Controles de reproducción
- Más de 7000 estaciones de radio por Internet: Y
- Reloj: Pantalla analógica, Pantalla digital
- Ajustes de sonido: DBB, DSC-Flat, pop, rock, jazz, clásica
- Pronóstico del clima de todo el mundo: Y



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 9.0.7

UPC: 6 09585 18816 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com