

Philips
adaptador Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth®
con MULTIEMPAREJAMIENTO
Bluetooth® aptX, AAC y NFC
Salida digital

AEA2700



Conecta hasta 3 smartphones a la vez

El adaptador Bluetooth® Philips con MULTIEMPAREJAMIENTO transforma tu sistema de altavoces de Hi-Fi/PC en un sistema de sonido inalámbrico. Solo conecta el adaptador para transmitir música de manera inalámbrica desde hasta tres smartphones, tablets y dispositivos Bluetooth.

Convierte tu Hi-Fi en un sistema de sonido inalámbrico

- Se conecta a casi cualquier equipo Hi-Fi o sistema de altavoces para PC
- Funciona con cualquier smartphone o tablet con Bluetooth®
- Salidas de audio digital coaxial y óptico para un sonido excepcional

Transmisión inalámbrica de música con tecnología Bluetooth®

- Transmite aplicaciones de música de tu smartphone o tablet al equipo Hi-Fi
- Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)
- Cambia de música al instante entre 3 dispositivos con MULTIEMPAREJAMIENTO

Fácil de usar

- Emparejamiento Bluetooth® con un solo toque a través de NFC
- Plug and Play para un uso sencillo
- Diseño redondeado y compacto

PHILIPS

adaptador Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth® con MULTIEMPAREJAMIENTO, Bluetooth® aptX, AAC y NFC, Salida digital

AEA2700/12

Destacados

MULTIEMPAREJAMIENTO



Empareja hasta tres dispositivos inteligentes para transmitir música desde cualquier dispositivo, sin los problemas de emparejamiento. Para reproducir la canción en un dispositivo diferente, solo tómallo y toca Play. La canción del dispositivo original se detendrá y se reproducirá tu nueva canción, lo que es perfecto para compartir música con tus amigos, en las fiestas, o simplemente para reproducir distintas canciones almacenadas en diferentes dispositivos. Los amigos y la familia pueden emparejar sus dispositivos al mismo tiempo para que puedas cambiar de canción en un instante.

Transmite aplicaciones de música en línea



Todo amante de la música tiene su servicio de música favorito o aplicación de radio en línea en sus dispositivos móviles. Ahora puedes reproducirlos directamente en tu sistema Hi-Fi.

Bluetooth® de alta fidelidad



Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el adaptador Hi-Fi está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Funciona con la gran mayoría de sistemas Hi-Fi



Puedes conectar el adaptador Hi-Fi Bluetooth® a casi cualquier equipo Hi-Fi o sistema de altavoces para PC utilizando las tomas RCA o de 3,5 mm analógicas estándar.

Tecnología NFC



Sincroniza fácilmente los dispositivos Bluetooth® con la tecnología NFC (Near Field Communications) con un solo toque. Solo toca el smartphone o la tablet compatible en el área NFC de un parlante para encenderlo, iniciar la sincronización con Bluetooth® y comenzar a transmitir música.

Plug and Play

El adaptador Hi-Fi Bluetooth® se conecta al instante a tu sistema Hi-Fi favorito. Solo tienes que conectarlo a la toma RCA o de 3,5 mm y podrás reproducir música desde el smartphone o la tablet en el sistema Hi-Fi.

Diseño compacto



El adaptador Hi-Fi Bluetooth® dispone de un diseño compacto y optimizado, que queda perfectamente con tu equipo Hi-Fi favorito.

Salidas de audio óptico/digital

Salidas de audio digital coaxial y óptico para un sonido excepcional



adaptador Bluetooth®

Receptor de música Bluetooth® con MULTIEMPAREJAMIENTO, Bluetooth® aptX, AAC y NFC, Salida digital

AEA2700/12

Especificaciones

Conectividad

- Bluetooth: compatible con transmisión aptX y AAC
- Versión de Bluetooth: 3,0
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP 1.3
- Rango de Bluetooth: Hasta 10 m
- Tecnología NFC: Y
- Salida de audio (3,5 mm): Y
- Salida digital coaxial/óptica: Y
- Salida auxiliar RCA: Y

Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Accesorios

- Cables: RCA para cable de 3,5 mm
- Guía de inicio rápida: Y
- Adaptador AC: Y

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 56 mm
- Profundidad del producto: 74 mm
- Altura del embalaje: 158 mm
- Tipo de empaque: D-box
- Ancho del embalaje: 125 mm
- Ancho del producto: 74 mm
- Altura del producto: 22 mm
- Peso del producto: 0,04 kg



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 7.4.6

EAN: 87 12581 70825 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com