



Philips
Auriculares estéreo Hi-Fi

Supraurales
Negro



SHP9500

Sonido de alta precisión

Disfrutá una auténtica experiencia de audio con estilo. Están creados para brindar un excelente rendimiento a través de la arquitectura abierta posterior y los controladores de parlante de 50 mm de alta precisión.

Cómodos para un uso prolongado

- Almohadillas transpirables para mayor comodidad.
- Banda de sujeción de acero resistente y duradero
- Cómoda almohadilla con banda sujetadora de disco de doble capa

Experiencia de audio de primer nivel

- Bello diseño supraaural y con parte posterior abierta para disfrutar de un sonido auténtico
- Los controladores de neodimio de 50 mm ofrecen un espectro completo de sonido
- Los controladores en ángulo se alinean perfectamente al oído

Cómodas funciones

- 1,5m de cable que te permite libertad de movimiento en interiores

PHILIPS

Destacados

Parlante con controladores de neodimio de 50 mm



Los parlantes con controladores de neodimio de 50 mm ofrecen sonido Hi-Fi superior.

Almohadillas respirables



Las almohadillas de lujo transpirables mejoran la transpirabilidad y disipan la presión y el calor para una mayor comodidad.

Cómoda almohadilla con banda sujetadora



Cómoda almohadilla con banda sujetadora de disco de doble capa

Banda sujetadora de acero duradero



Banda de sujeción de acero resistente y duradero

Audífonos supraaurales y con parte posterior abierta

Con una arquitectura acústica posterior abierta, se elimina la presión de aire acumulada detrás del controlador, lo cual permite mayor libertad de movimiento del diafragma. Además, esto mejora enormemente la transparencia y suavidad del sonido en frecuencias elevadas.

Altavoces en ángulo de precisión

Diseñadas para ajustarse a la geometría natural del oído, las orejeras ofrecen un sonido preciso. Las señales de audio se canalizan directamente a los oídos, lo cual genera una experiencia de audio auténtica y dinámica.

1,5 m de cable para mayor libertad

1,5m de cable que te permite libertad de movimiento en interiores

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Abierto
- Respuesta de frecuencia: 12 - 35 000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Diámetro del altavoz: 50 mm
- Sensibilidad: 101 dB
- Entrada de alimentación máxima: 200 mW
- Impedancia: 32 ohm

Conectividad

- Longitud de cable: Incluye cable desmontable de 3,0 m
- Conexión de cable: unilateral
- Acabado del conector: enchapado en oro

Caja exterior

- Longitud: 37.5 cm
- Unidades por caja: 3
- Longitud: 14.8 pulgada
- Anchura: 21 cm
- Peso bruto: 2.27 kg
- Altura: 23.5 cm
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- Anchura: 8.3 pulgada
- Altura: 9.3 pulgada
- Peso neto: 0.99 kg
- Peso bruto: 5.004 libras
- Peso neto: 2.183 libras
- Peso tara: 1.28 kg
- Peso tara: 2.822 libras

Dimensiones del embalaje

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Ambos
- Anchura: 19.5 cm
- Profundidad: 12 cm
- Altura: 8.9 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 69144 8
- Anchura: 7.7 pulgada
- Peso bruto: 0.66 kg
- Profundidad: 4.7 pulgada
- Peso neto: 0.33 kg
- Peso bruto: 1.455 libras
- Peso neto: 0.728 libras
- Peso tara: 0.33 kg
- Peso tara: 0.728 libras

Dimensiones del producto

- Altura: 20 cm
- Anchura: 17 cm
- Profundidad: 10 cm
- Ancho: 6.7 pulgada
- Altura: 7.9 pulgada
- Profundidad: 3.9 pulgada
- Peso: 0.32 kg
- Peso: 0.705 libras

Accesorios

- Conector de adaptador: chapado en oro; 3,5 - 6,3 mm



Fecha de publicación
2024-04-21

Versión: 4.0.6

EAN: 69 51613 98152 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com