

Philips
Microsistema HiFi



MCM299

Diseño exclusivo para montar en la pared

disfruta de la música con el refuerzo de graves dinámicos

Realza tu decoración con el microsistema Hi-Fi MCM299 ultramoderno, que puede montarse en la pared para facilitar el uso y despertar la admiración de todos. Con los graves dinámicos disfrutarás de tus canciones favoritas en MP3-CD con un sonido superior.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Total 100 W RMS
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia acústica

Observa cómo gira tu disco

- Diseño delgado y flexible para colgar en la pared
- Puerta para CD frontal motorizada con ventana de visualización

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 40 horas de música en MP3-CD

PHILIPS

Destacados

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo

que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Puerta para CD frontal motorizada

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Puede montarse en la pared



Diseño delgado y flexible para colgar en la pared

Sistema Bass Reflex de 2 vías



Altavoces Bass Reflex de 2 vías para disfrutar del sonido más potente

40 horas de música en MP3-CD

40 horas de música en MP3-CD

Incredible Surround™

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología electrónica de variación de fase, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho de manera tal que amplía la distancia virtual entre las dos bocinas. Esta mayor amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de bocinas adicionales.


Total 100 W RMS

Total 100 W RMS

Sintonización digital con 40 emisoras



La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tenés que sintonizar la emisora que querés predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, podés almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras preferidas sin tener que sintonizarlas de forma manual.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2x20W + 60W
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Surround increíble

Parlantes

- Altavoz principal: Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg.
- Tipo de subwoofer: Activo

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, AM
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Soportes de pared, Folleto de garantía
- Guía de inicio rápida: 3 idiomas
- Control remoto: 47 teclas con batería
- Manual del usuario: Ing, Esp, Port-B

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 512 mm
- Ancho del aparato: 450 mm
- Peso con embalaje incluido: 16,3 kg
- Altura del embalaje: 420 mm
- Altura del aparato: 335 mm
- Ancho del embalaje: 567 mm
- Profundidad del aparato: 115 mm
- Profundidad del parlante principal: 89 mm
- Ancho del parlante principal: 171 mm
- Altura del altavoz principal: 297 mm
- Ancho del altavoz Surround: 220 mm
- Altura del altavoz Surround: 350 mm
- Profundidad del altavoz Surround: 357 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Tipo de bandeja de carga: Frontal, Mecánico
- Cantidad de discos: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.9

EAN: 87 12581 30838 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.