

PHILIPS

Batería portátil USB

20.000 mAh

Tres puertos de carga USB

QC 3.0 y PD 3.0

PPS

DLP7721C



Potente batería portátil

con una fuente de alimentación portátil de respaldo

Batería segura de polímero de litio con una gran capacidad de 20.000 mAh. Olvidate de esos momentos en los que tu celular se queda sin batería. Cargá rápidamente el dispositivo con un puerto USB-C PD 3.0 de 20 W máximo o USB-A con una salida QC 3.0 de 18 W máximo.

Diseño de carga superior

- Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente
- 50% de carga en 30 minutos
- Carga mediante una fuente de alimentación programable USB-C (PPS)
- Tres puertos USB cargan tres dispositivos simultáneamente
- USB-A con carga rápida de QC
- Puerto de carga USB-C PD de 20 W

Verificá el funcionamiento con rapidez

- Luz LED indicadora de encendido

Fuente de alimentación portátil

- Funciona en cualquier parte: ideal si no tenés fuentes de alimentación cerca

Destacados

Tres puertos de carga USB

Tres puertos USB para cargar tres dispositivos simultáneamente

Puerto de carga USB-C PD de 20 W.\

Equipado con puerto de carga rápida USB-C con suministro de energía (PD) de 20 W.

USB-A con carga rápida de QC

La tecnología de carga rápida de Quick Charge (QC) proporciona una carga más rápida al aumentar el voltaje y la corriente. Utiliza el protocolo Quick Charge para optimizar las velocidades de carga de los dispositivos compatibles, lo que reduce los tiempos de carga

50% de carga en 30 min

Carga rápida: carga el teléfono móvil sin batería hasta el 50% en 30 minutos.

Fuente de alimentación programable (PPS)

Una fuente de alimentación programable (PPS) es un estándar para la tecnología de carga rápida en dispositivos USB-C. Esta

tecnología ajusta el voltaje y la corriente en tiempo real, en función del estado de carga del dispositivo, alimentándolo con la máxima potencia. Una forma inteligente de reducir de forma segura el tiempo de carga.

Protección inteligente

Protección inteligente contra el sobrecalentamiento, la sobretensión y la sobrecorriente

Funciona en cualquier parte

Podés recargar la batería de tu dispositivo con el cómodo paquete de baterías incluso si no estás cerca de ningún cargador de pared o de automóvil. Este paquete inteligente es la fuente principal de energía mientras está conectado, de manera que cuando lo retiras, la batería de tu dispositivo sigue completamente llena.

Luz LED indicadora de encendido

El discreto indicador LED se ilumina suavemente para hacerte saber rápidamente que la unidad está conectada.

Especificaciones

Diseño y acabado

Materiales: PC + ABS

Caja externa

Longitud: 34 cm

Cantidad de envases para consumo: 18

Longitud: 13.4 pulgadas

Ancho: 24 cm

Altura: 22.5 cm

GTIN: 1 48 95229 13553 3

Ancho: 9.4 pulgadas

Altura: 8.9 pulgadas

Caja interior

Longitud: 22 cm

Cantidad de envases para consumo: 6

Longitud: 8.7 pulgadas

Ancho: 10.7 cm

Altura: 20.5 cm

Ancho: 4.2 pulgadas

Alto: 8.1 pulgadas

GTIN: 2 48 95229 13553 0

Compatibilidad

Funciona con los siguientes: Dispositivos con carga USB

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 20.000 mAh, 74 Wh

Entrada de alimentación: Tipo C de 5 V/3 A y

MicroUSB de 5 V/2 A

Salida: USB-C de 20 W máximo USB-A de 18 W máximo

Dimensiones del envase

Altura: 17 cm

Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Ancho: 9.5 cm

Profundidad: 3.5 cm

Altura: 6.7 pulgadas

Cantidad de productos incluidos: 1

EAN: 48 95229 13553 6

Ancho: 3.7 pulgadas

Profundidad: 1.4 pulgadas

Dimensiones del producto

Altura: 13.6 cm

Ancho: 6.8 cm

Profundidad: 2.75 cm

Ancho: 2.7 pulgadas

Altura: 5.4 pulgadas

Profundidad: 1.1 pulgadas

Peso: 0.355 kg

Peso: 0.783 lb

Accesorios

Cables: Cable de carga USB-C

Manual del usuario: Manual del usuario

