

Philips  
Microcadena

100 W

MCM3000



## Sonido potente y rico

### Obsesión por el sonido

La moderna microcadena de Philips marca la pauta con un sonido detallado y lleno de graves potentes, gracias a la tecnología wOOx. Conecta el dispositivo mediante USB directo para escuchar o reproducir CD, MP3-CD y disfrutar del gran sonido que emite.

#### Enriquecé tu experiencia de sonido

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de RMS de 100W
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural

#### Placer sin límites

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

#### Fácil de usar

- Funciona como despertador y temporizador
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

# PHILIPS

# Destacados

## Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

## Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.

## control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica

para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Cargador de CD mecánico

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu

música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW




La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

## USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 2 x 50 W RMS
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Volumen

## Parlantes

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: Radiador de bajos wOOx, 2 vías

## Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada auxiliar
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Reloj: En pantalla principal
- Temporizador

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

## Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Accesorios incluidos: Antena FM, Cable de alimentación de CA, Folleto de garantía internacional
- Guía de inicio rápida: Portugués brasileño
- Control remoto
- Manual del usuario: 16 idiomas

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 276 mm
- Ancho del aparato: 239 mm
- Peso con embalaje incluido: 7,6 kg
- Altura del embalaje: 305 mm
- Altura del aparato: 142 mm
- Ancho del embalaje: 512 mm
- Profundidad del aparato: 230 mm
- Profundidad del parlante principal: 142 mm
- Ancho del parlante principal: 210 mm
- Peso del aparato: 6,5 kg
- Altura del altavoz principal: 262 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja, Mecánico



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.4

EAN: 87 12581 63478 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)