

Philips
Microsistema de música
tipo cubo

base para iPhone y iPod

DCM109



Obsesión por el sonido

Sonidos que se adaptan a tu hogar

Conecta tu iPod o iPhone y relájate para disfrutar de tu música todo el día con un sonido excelente en un diseño moderno y con un solo control remoto.

Excelente calidad de sonido

- Potencia de salida total de 10 W RMS
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo

Diseño que armoniza con tu interior

- Diseño compacto que se adapta a todos los espacios y estilos de vida
- Base integrada para que disfrutes de la música portátil sin problemas

Disfruta de tu música favorita

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Sintonización digital FM y presintonías
- Carga y reproduce música de iPod y iPhone
- USB directo para reproducir música en MP3 fácilmente

PHILIPS

Destacados

10 W RMS



Este sistema musical Philips tiene una potencia de salida total de 10 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Diseño compacto

El diseño compacto se amolda a cualquier espacio y estilo de vida. El diseño compacto puede colocarse en cualquier habitación debido a su diseño estético y su tamaño pequeño.

Base integrada

Práctica base integrada.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Sintonización digital FM y presintonías



La radio FM digital te ofrece más opciones para que disfrutes de la música en tu sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus estaciones favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Reproducción de música desde iPod y iPhone

Carga y reproduce música de iPod y iPhone.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW




La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

USB directo para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, puedes acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.



Especificaciones

Sonido

- Corriente de salida: 2 X 5 W RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control de sonido digital
- Control de volumen: arriba / abajo

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 3,5"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Salida de audio y video: Auricular (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, reproducir programa, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

Comodidad

- Alarmas: alarma por CD, alarma por radio, Alarma

USB, alarma del iPod

- Color de retroiluminación: blanco
- Reloj: en la pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz

Accesorios

- Control remoto
- Manual del usuario: Inglés, Francés, Español
- Otros: Guía de inicio rápido
- Cables / conexión: Cable MP3 Link
- Garantía: Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso bruto: 5,48 kg
- Profundidad del parlante principal: 197 mm
- Ancho del parlante principal: 150 mm
- Profundidad de la unidad principal: 250 mm
- Altura de la unidad principal: 152 mm
- Ancho de la unidad principal: 150 mm
- Altura del embalaje: 302 mm
- Ancho del embalaje: 531 mm
- Profundidad del embalaje: 202 mm
- Altura del parlante principal: 152 mm

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod 5ta generación, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod Touch, iPod Touch 2da generación, iPod con pantalla color, iPod nano

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.3

UPC: 6 09585 17635 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com