

Philips
Sistema de
entretenimiento para
automóviles



CMP400

Escucha tu música mientras viajas

con la conexión de 4/3/2 canales en puente

Obtén más potencia y menos distorsión con el amplificador para automóviles Philips CMP400 de 4/3/2 canales. Disfruta de una potencia máxima de 600 W con sólo conectar tu sistema estéreo para automóviles a través de la entrada de alto nivel o la entrada RCA, y escucha un sonido de alta fidelidad con graves profundos.

Alta resistencia y rendimiento sostenible

- Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo
- El cuerpo de refrigeración de aluminio evita el sobrecalentamiento
- Mecanismo de protección múltiple para cortes de energía

Fácil de usar y de instalar

- Entrada de alto nivel para establecer una conexión con la fuente de audio
- Control de volumen independiente para que disfrutes de tu música al máximo
- Filtros variables de graves y agudos para obtener increíbles efectos de sonido

Alta potencia, baja distorsión

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida de RMS de 50Wx4
- Conexión de salida RCA adicional para más potencia
- Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Entrada de alto nivel

La entrada de nivel del altavoz permite el ingreso directo de la señal desde el receptor al amplificador, aun cuando no hay una toma de salida RCA en el receptor. De esta manera, el amplificador también es compatible con receptores para automóviles de otras marcas y te ofrece música de mejor calidad y más potente.

Potencia de salida de RMS de 50Wx4

Potencia de salida de RMS de 50Wx4

Conexión de salida RCA adicional

Conexión de salida RCA adicional para más potencia

Cuerpo de refrigeración de aluminio

El cuerpo de refrigeración de aluminio aumenta el flujo de calor y evita el sobrecalentamiento

Optimización del subwoofer

Amplificador de baja distorsión para una reproducción de sonido original.

Fuente de alimentación MOSFET

Fuente de alimentación MOSFET para un bajo consumo óptimo

Mecanismo de protección múltiple

Mecanismo de protección múltiple ante cortes de energía

Control de nivel de sonido individual

Control de volumen independiente para que disfrutes de tu música al máximo

Filtros de graves y agudos

Filtro variable de graves y filtro de agudos para obtener increíbles efectos de sonido

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 5-100k Hz
- Impedancia: 2-8 ohmios
- Relación entre señal y ruido: 106 dB
- Potencia de salida (MAX): 600 W
- Número del canal: 4
- Clase: AB
- Potencia de salida en puente (RMS): 150 W x 2
- Potencia de salida (RMS) a 4 ohmios: 50 W x 4
- Potencia de salida (RMS) a 2 ohmios: 190 W x 2
- Capacidad del canal: 4/3/2
- Relación señal / ruido (1W / 4 ohmios): 87 dB
- Distorsión armónica total: 0,01%

Conectividad

- Entrada de nivel de línea (RCA): 2 sets
- Salida de nivel de línea (RCA): 1 set
- Entrada de alto nivel: 1 set

Accesorios

- Cables: Conectores de entrada de alto nivel
- Guía de inicio rápida: Inglés, español, portugués, ruso

Dimensiones

- Profundidad del producto: 337 mm
- Ancho del producto: 240 mm
- Altura del producto: 54 mm

Optimización del sonido

- Refuerzo dinámico de graves: 0-12 dB a 45 Hz
- Filtro de agudos: -12 dB/oct
- Alcance del filtro de agudos: 30-400Hz
- Filtro de graves: -12 dB/oct
- Alcance del filtro de graves: 30-400Hz
- Control de nivel de entrada: 0,3mV - 6V

Administración de energía

- Clasificación del fusible: 20A x 2
- Alimentación de energía: 12 V de CC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.3

EAN: 87 12581 50432 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com