

Philips  
Reproductor de CD



AZ3067

Todo en uno, música en formato MP3 con un sonido impresionante  
con un sistema de parlantes de dos vías

Simple pero integral, este reproductor resistente ofrece un rendimiento excepcional con sus parlantes de 2 vías de gran calidad. Disfrutá de tu música en MP3 (MP3-CD), CD o de las 30 presintonías de FM del sintonizador digital con sonido enriquecido, estés donde estés.

#### **Reproductor de CD con todas las funciones**

- MP3-CD, compatible con CD-R/RW
- Shuffle/programación/repetición de CDs

#### **Fácil de usar**

- Práctico control remoto
- Entrada de audífonos estéreo
- Conexión de entrada de línea

#### **Sonido grave**

- Sist. de parlantes de dos vías: grabaciones con calidad de estudio en tu casa
- Con los parlantes Bass Reflex los graves son más potentes e intensos
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular

**PHILIPS**

# Destacados

**MP3-CD, compatible con CD-R/RW**  
MP3-CD, compatible con CD-R/RW

**Shuffle/programación/repetición de CDs**



La función Shuffle/programación /repetición te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos «Shuffle», «Programación» o «Repetición» y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

**Refuerzo dinámico de graves**



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) podés disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen.

Para contrarrestar este problema, activá el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

**Sistema de parlantes de dos vías**

El sistema de parlantes de dos vías recrea el ambiente de un estudio de grabación en tu living por medio de una imagen estéreo muy precisa. Para reproducir toda la banda de frecuencias, los parlantes convencionales necesitan conos grandes y pequeños para las frecuencias bajas y las altas respectivamente. Por lo general, de esta forma se compromete la calidad del sonido con el fin de obtener un diseño más compacto. Con un woofer para reproducir las frecuencias bajas a medias, y un tweeter para las medias a altas, el sistema logra reproducir sin problemas toda la banda de frecuencias con una distorsión de intermodulación mucho menor.

**Sistema de parlantes Bass Reflex**



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con parlantes de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de parlantes porque cuenta con un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el

límite de baja frecuencia del sistema. Como resultado se obtienen graves controlados más profundos y con menos distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

**Práctico control remoto**

Práctico control remoto


**Conexión de entrada de línea**

Conexión de entrada de línea

**Entrada de audífonos estéreo**



Conecta tus audífonos en el reproductor para vivir una experiencia más personal y disfrutar de tu música favorita con excelente calidad de sonido y sin molestar a los demás.



# Especificaciones

## Sonido

- Tipos de altavoz: Altavoz Bass Reflex de 2 vías
- Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves de 2 pasos
- Sistema de sonido: Estéreo
- Diámetro del altavoz: 4"
- Optimización del altavoz: Piezoeléctrico
- Control de volumen: Cont. volumen giratorio/codificador

## Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Control remoto: 20 teclas

## Energía

- Tipo de batería: LR20
- Voltaje de la pila: 1.5 V

- Alimentación
- Cantidad de baterías: 6

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual del usuario, Certificado de garantía

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 314 mm
- Profundidad del producto: 263 mm
- Peso con embalaje incluido: 4,4 kg
- Altura del embalaje: 210 mm
- Ancho del embalaje: 493 mm
- Peso: 3.3 kg
- Ancho del producto: 435 mm
- Altura del producto: 174 mm

## Reproducción de audio

- Tecnología de la casetera: Mecánica
- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Número de caseteras: 1
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Pistas programables: 20



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 3.0.7

EAN: 87 10895 86184 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)