

Philips
PhotoFrame digital

17,8 cm (7")

Relación de aspecto de 16:10

SPF1207



"...ese día no podía parar de reírme"

Mantén vivos tus mejores recuerdos año tras año con PhotoFrame de Philips. Este marco compacto es fácil de usar y tiene una gran memoria de almacenamiento. Además, combina perfectamente con todo tipo de decoración.

Pantalla de alta calidad para una experiencia increíble

- imagen Pro para tonos color piel nítidos, vibrantes y naturales
- RadiantColor le agrega un nuevo brillo a tus recuerdos

Fácil manejo y excelente comodidad

- Menú simple y rápido para explorar, buscar y organizar el contenido
- Presentación de fotografías automática desde la tarjeta de memoria
- Mira la hora con divertidos relojes

Diseño ecológico

- La pantalla se enciende o se apaga en el horario predefinido para ahorrar energía.
- El diseño de nuestros empaques es compacto para reducir el uso de materiales

PHILIPS

Destacados

Empaques compactos

El diseño de nuestros empaques es lo más compacto posible para reducir la cantidad de materiales utilizados en la producción y el consumo de combustible durante el transporte.

Pantalla con encendido y apagado automático

PhotoFrame protege el medio ambiente y reduce hasta tres veces el consumo de energía porque ofrece un temporizador que enciende y apaga el dispositivo en los horarios preestablecidos.

Mira la hora con divertidos relojes

Cambia al modo de reloj si no quieres ver más fotografías. En un instante, tu PhotoFrame se convierte en un práctico reloj.

Inicio automático de la presentación de fotografías

La presentación de fotografías se inicia automáticamente cuando se introduce la tarjeta de memoria.

imagen Pro para colores vibrantes

imagen es una tecnología exclusiva de Philips que mejora las fotografías y analiza y corrige el contraste y los colores de forma automática. imagen Pro es una tecnología más avanzada que además de mejorar la calidad de las fotografías realiza las 3 características esenciales del color: precisión, profundidad y contraste. Y como si esto fuera poco, imagen Pro también mejora el color de la piel, ofrece imágenes más nítidas y permite ver las fotografías sin parpadeos, algo muy importante para las imágenes estáticas.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips que permite visualizar las fotografías más pequeñas con una proporción del marco de 4:3, extiende el color de las imágenes hasta los bordes de la pantalla y elimina las barras negras y la distorsión en la relación de aspecto.

Menú simple y rápido

El diseño simple y rápido del exclusivo menú Philips facilita la exploración, búsqueda y organización del contenido



Especificaciones

Soporte de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 128 MB (para 100 fotos en alta definición)
- Tipos de tarjeta de memoria: Tarjeta Secure Digital (SD), Tarjeta Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Memory Stick, Memory Stick Pro

Caja externa

- Longitud: 25.3 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Ancho: 18.2 cm
- Peso bruto: 1.378 kg
- Altura: 19.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 56522 7
- Peso neto: 0.84 kg
- Peso de tara: 0.538 kg

Comodidad

- Lector de tarjetas: Integrado (1x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG
- Botones y controles: 3 botones
- Aprobaciones reglamentarias: CE, GOST
- Ubicación: Horizontal, Vertical
- Modo de reproducción: Búsqueda de pantalla completa, Visualización, Búsqueda de miniaturas

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 3 W
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de la salida de CC: 5 V
- Amperios de la salida CC: 0.65 A
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

Dimensiones del envase

- Altura: 18.4 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 24.5 cm
- Profundidad: 8.6 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 56522 0
- Peso bruto: 0.612 kg
- Peso neto: 0.42 kg
- Peso de tara: 0.192 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC
- Manual del usuario: Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano

Dimensiones

- Ancho del dispositivo (con soporte): 206.4 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 139.3 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 103 mm
- Peso: 0.345 kg
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0° C a 40° C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:10
- Área de visualización efectiva: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Relación de contraste (estándar): 500:1
- Resolución de panel: 480 x 234
- Ángulo de visualización: a C/R > 10
- Brillo: 150 cd/m²
- Vida útil, hasta 50 % de brillo: 20000 hora(s)



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.2.7

EAN: 87 12581 56522 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com