



Philips AquaShield
燃气热水器

13 升
天然气
强排式
触摸感应控制

AWH5523

涡流火焰燃烧系统，舒适沐浴

配备了直流风扇底部，智能温控

这款配备了涡流火焰燃烧系统的燃气热水器可以更优异的性能，持续而精确地控制到您所需的温度。

智能恒温，舒适沐浴

- 直流风扇底部使燃烧更充分、更高效节能
- 分段式燃烧可实现轻微精准温度控制
- 智能判断季节变化，时刻获得最舒适的水温
- 3 摄氏度内的开关式温度变化

多重安全防护系统，提供安全保障

- 在高达 8 级的热带风暴中也能保持火焰稳定性
- 双重防冻保护，室外寒冷也不怕影响沐浴。
- 热水器连续燃烧 40 分钟自动关机开启保护
- 四个级别的启动安全检查，确保操作更安全
- 50 摄氏度安全锁，可防止烫伤

PHILIPS

规格

普通参数

- 燃气种类: 天然气 (12T)
- 颜色: 灰色
- 容量: 13 升 / 分钟
- 净重: 10.5 千克
- 总重: 11.8 千克
- 排气方式: 强排式
- 包装尺寸 (长 * 宽 * 高): 495*230*695 毫米
- 产品尺寸 (长 * 宽 * 高): 350*170*520 毫米

主要参数

- 额定功率: 35 瓦
- 控制类型: 触摸按键

- 电压及频率: 220V/50Hz
- 额定燃气压力: 2000Pa
- 额定热负荷: 25kW
- 适用水压: 0.02-0.8MPa
- 接头规格: G1/2
- 水温调节范围: 35-65 ° C
- 防冻加热功率: 75 瓦

原产地

- 原产地: 中国

服务

- 保修期: 2 年

产品亮点

直流风扇底部性能更优异

配备直流风扇底部的正压燃烧系统可提供更完全的燃烧以及更高效节能所需的充足供氧。风扇位于较低温区, 使用寿命更长。同时, 防倒灌烟道可确保不会出现影响热水器正常燃烧的逆流。

分段燃烧技术

分段式燃烧技术的热传递灵活性更加出众, 从而使用户即使在炎热的天气中也能获得所需的温度。

在热带风暴中也能使用

直流风扇可保持高速运转, 确保燃烧过程。

双重防冻保护

高性能防风帽和电加热装置双重防冻保护, 有效倒灌风和防止机器冻坏冻裂。

40 分钟自动关机

连续燃烧 40 分钟自动关机, 防止意外事故发生。

四季模式

进水口的温度探头可以感受温度变化, 根据四季温度变化, 精准控制火排数量, 灵敏控制火苗强弱, 实现四季恒温。

启动安全检查

四个级别的安全检查启动系统可确保热水器处于正常工作状态, 并减少操作前出现隐患的风险。

50 摄氏度安全锁

当设置温度高于 50 °C 时, 开启安全锁保护, 防止家里有孩子和老人因为误操作出现烫伤。

关开式温度变化

为防止烫伤, 当热水在短时间内关闭并打开时, 旁通管会将额外的冷水与热水混合在一起, 确保持续提供舒适的淋浴水温。温度变化通常在 3 摄氏度内。

