

Philips
Microsistema Hi-Fi

Reproducción de MP3/WMA-CD
Diseño compacto

MCM108



Sistema de audio compacto que se adapta a tu estilo de vida

Un sonido excelente en un diseño compacto y elegante. MCM108 te ofrece un rendimiento de sonido dinámico y las funciones básicas que te permiten disfrutar de la música como a vos te gusta.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total: 4 W RMS
- Cómoda conexión de entrada de línea para reproducción de música portátil
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW

Despiértate con el sonido de un CD o de la radio

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización estéreo con lectura digital

Para todo tipo de ambientes y estilos de vida

- Diseño compacto

PHILIPS

Destacados

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Cómoda conexión de entrada de línea

La conexión de entrada de línea te permite reproducir música en otros dispositivos con el reproductor Philips. Sólo tienes que conectar el reproductor en la salida de línea o la salida de audio, o conectar la toma de los audífonos de otros reproductores multimedia, como los reproductores de CD o DVD, VCR y reproductores de MP3.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen,

desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

4 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 4 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de

potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

Despertador y temporizador




La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.

Sintonizador estéreo de lectura digital

Sintonización estéreo con lectura digital

Diseño compacto

Diseño compacto



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x2 watts RMS / 200 watts PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3,5"

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Blanco
- Reloj: En pantalla principal

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM
- Guía de inicio rápida: Inglés, español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 20 teclas con batería
- Manual del usuario: Inglés, español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 280 mm
- Ancho del aparato: 150 mm
- Peso con embalaje incluido: 4,28 kg
- Altura del embalaje: 200 mm
- Altura del aparato: 150 mm
- Ancho del embalaje: 520 mm
- Profundidad del aparato: 200 mm
- Profundidad del parlante principal: 200 mm
- Ancho del parlante principal: 150 mm
- Altura del altavoz principal: 150 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Tipo de bandeja de carga: Superior



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.1.8

EAN: 87 10895 99917 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.