

# PHILIPS

Unidad interna,  
SATA

DVD

22x

Regrabadora

SPD2520BM



## No te preocupes más por el formato...

### Almacenamiento óptico confiable

La unidad de DVD RW interna de Philips lee y escribe todo tipo de formatos de DVD y CD. Es fácil de instalar incluso para los usuarios con menos experiencia. Y como es un equipo ofrecido por uno de los creadores de los medios ópticos Blu-ray, DVD y CD, puedes estar seguro de que es totalmente confiable.

#### Rendimiento superior

- Increíble velocidad de grabación de 22x
- Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB en un disco de una cara y doble capa

#### Comodidad

- Este dispositivo lee y graba todos los formatos de CD y DVD
- Plug & Play para una instalación sencilla

#### Confiabilidad y robustez extremas

- Dynamic Calibration garantiza calidad en grabaciones de alta velocidad
- Regrabación segura y confiable con Seamless Link

#### Vive lo último en tecnología

- Grabadora de doble capa para discos DL +R y -R
- Compatible con DVD RAM

# Especificaciones

## Conectividad

Interfaz: Interfaz SATA

## Requisitos del sistema

Espacio en el disco duro: 650 MB

Sistema operativo de PC: Microsoft Windows®  
7, Vista, XP, 2000 SP4

Memoria RAM: 256 MB

Procesador: Pentium 4 de 1,3 GHz o superior

## Caja exterior

EAN: 87 12581 54646 5

Longitud: 37.8 cm

Cantidad de envases para consumo: 10

Ancho: 31.7 cm

Peso bruto: 9.5 kg

Altura: 23.8 cm

Peso neto: 7.5 kg

Peso de tara: 2 kg

## Comodidad

Instalación simplificada: Plug & Play

## Energía

Consumo de energía: max. 31 W

Entrada de alimentación: CC 5 V 1,5A / 12 V 2A

## Dimensiones del envase

Tipo de envase: Bulto

EAN: 87 12581 54645 8

## Dimensiones del producto

Altura: 4.2 cm

Ancho: 14.82 cm

Profundidad: 17 cm

Peso: 0.75 kg

## Especificaciones técnicas

Escala de temperatura de funcionamiento: +5  
... +50 °C

Estándares de seguridad: EN60950, EN60825

Humedad: 20 ... 80 % HR (sin condensación)

Escala de temperaturas almacenamiento: -40  
... +65 °C

Estándares EMC: EN55022, EN55024

## Velocidad de lectura

CD-ROM: 48x (7200 kB/s)

DVD-ROM: 16x (21600kB/s)

Tiempo de acceso: 110 ms

Tamaño del búfer: 1,5 MB

## Velocidad de grabación

DVD+R: 22x (29700 kB/s)

DVD-R: 22x (29700 kB/s)

DVD-RAM: 12x (16200 kB/s)

DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)

DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)

CD-R: 48x (7200 kB/s)

## Velocidad de regrabación

DVD+RW: 8x (10800 kB/s)

DVD-RW: 6x (8100 kB/s)

CD-RW: 32x (4800 kB/s)

# Destacados

## Admite todos los formatos de CD y DVD

Este dispositivo admite formatos de CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL y DVD-RAM. No te preocupes más por la compatibilidad.

## DVD-RAM

Este producto con funciones de grabación múltiple es compatible con DVD-RAM, CD y DVD.

## Capacidad de almacenamiento de 8,5 GB

Un disco de doble cara y doble capa de 8,5 GB para que guardes todos tus datos y videos de DVD de 4 horas de duración

## Calibración dinámica

Dynamic Calibration optimiza la calidad de grabación de DVD de las unidades de DVD+RW de alta velocidad.

## Seamless Link

Seamless Link evita que pierdas discos por errores en la grabación

## Plug & Play

Plug and Play permite instalar o agregar nuevos componentes para que funcionen sin necesidad de realizar complejas instalaciones o análisis técnicos.

## Grabadora de formato dual en +/- DL

Nueva unidad que permite grabar en discos de doble capa de 8,5 GB +R y -R

## Velocidad de grabación de 22x

Esta unidad te ofrece lo último en tecnología. Es la unidad de grabación más rápida y estable del mundo porque alcanza una velocidad de grabación máxima de 22x.

