



Philips 5000 series
Reproductor de Blu-ray y
DVD

Reproducción de discos Blu-Ray
en 3D

Miracast™
DivX Plus HD
Wi-Fi incorporado

BDP5650



Conexión inalámbrica al entretenimiento en línea de alta calidad con Miracast™

Déjate deslumbrar por la nueva dimensión que te ofrece Blu-ray 3D en tu entretenimiento hogareño. Disfruta lo mejor de Internet en tu televisor con Smart TV y disfruta sin preocupaciones del sistema Wi-Fi-n de alta velocidad integrado. Además, DivX Plus HD reproduce todos los formatos.

Escucha más

- Dolby TrueHD digital plus para obtener un sonido Surround de alta fidelidad
- Salida digital DTS 2.0

Visualiza más

- Reproducción de discos Blu-ray 3D para vivir la mejor experiencia 3D Full HD
- Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición
- Conector de red DLNA para compartir fotos y videos de la PC
- Libera el contenido de tu dispositivo certificado Miracast™ en tu televisor

Disfruta más

- Usa tu teléfono inteligente como control remoto de dispositivos AV Philips
- SimplyShare para conectar y transmitir todo el entretenimiento sin cables
- USB 2.0 reproduce videos y música desde unidades y discos duros USB
- Conectividad de teclado USB que facilita la navegación en Internet y Smart TV
- Wi-Fi-n integrado para un rendimiento inalámbrico más rápido y de mayor alcance

PHILIPS

Destacados

Reproducción de discos 3D Blu-ray



La tecnología 3D Full HD genera una sensación de profundidad para ofrecerte una experiencia cinematográfica superior y con mayor realismo sin salir de tu casa. Para lograr este efecto se graban por separado imágenes para el ojo derecho e izquierdo con calidad Full HD de 1920 x 1080 y se reproducen de forma alternada en la pantalla a alta velocidad. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y derecho en sincronía con las imágenes.

Certificación DivX Plus HD



DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p.

DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.

Conector de red DLNA



El conector de red DLNA te ofrece fácil acceso a las fotos, música, videos y películas almacenadas en tu PC o red doméstica. Utiliza la conexión Ethernet (LAN) con protocolo DLNA, que asegura que los productos que cuentan con la certificación DLNA funcionen juntos a la perfección. Conecta tu reproductor Blu-ray Disc a la red doméstica para acceder a toda la información desde cualquier dispositivo con certificación DLNA. La interfaz de usuario intuitiva está especialmente diseñada para facilitar la exploración. Ahora tienes un verdadero mundo de entretenimiento a tu alcance con solo pulsar un botón.

Aplicación MyRemote



La aplicación Philips MyRemote te permite usar tu iPhone, iPod Touch o teléfono inteligente con sistema Android como control remoto de los productos de audio y video Philips conectados a la red. La aplicación reconoce

automáticamente los* reproductores de Blu-ray, Home Theaters o sistemas de audio Streamium conectados a tu red inalámbrica doméstica para que puedas controlarlos desde cualquier lugar de la casa. Si hay más de un dispositivo Philips conectado, puedes alternar entre ellos para controlarlos de forma independiente. Esta es una aplicación gratuita exclusiva de Philips.

SimplyShare



SimplyShare de Philips te permite compartir tu música, películas y fotos desde tablet, smartphone y PC al home theater y el reproductor de Blu-ray.

USB 2.0

El estándar USB (Universal Serial Bus) permite conectar con facilidad y rapidez los periféricos a computadoras, productos electrónicos y dispositivos móviles. USB 2.0 ofrece un funcionamiento optimizado y más rápido: es hasta 40 veces más rápido que el estándar USB 1.0 y brinda una velocidad de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, en comparación con los 12 Mbps originales. Al conectarse, la configuración se realiza automáticamente. Con USB 2.0, solo tienes que conectar tus dispositivos USB o discos duros portátiles y seleccionar la película, la música o las fotos que quieres reproducir.



Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: (20kHz): = |0,2|dB (máx./ mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Salida digital
- Rango dinámico (1 kHz): =90 dB
- Relación entre señal y ruido: = 100 dB

Conectividad

- Conexiones frontales: USB 2.0
- Conexiones traseras: Ethernet, Salida HDMI, USB 2.0, Salida óptica
- Conexiones de red: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
- Enlace de red de PC: Certificado para DLNA 1.5

Caja externa

- EAN: 87 12581 71990 6
- Longitud: 41.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 1
- Ancho: 30 cm
- Peso bruto: 1.65 kg
- Altura: 8.7 cm
- Peso neto: 1.25 kg
- Peso de tara: 0.4 kg

Comodidad

- BD-Live (se necesita un dispositivo USB con un 1 GB de memoria libre)
- Protección para niños: Control para padres
- EasyLink (HDMI-CEC): Compatible con el formato de subtítulos 21:9, Reproducción con un solo botón, Modo de espera con un solo botón, Control remoto universal (Pass-Through)
- Idiomas de los menús en pantalla: Checo, Danés, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Húngaro, Italiano, Noruego, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Eslovaco, Español, Sueco, Turco
- Fácil de usar: Encendido rápido, Aplicación MyRemote
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB, Actualización de firmware en línea

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 20 W
- Fuente de alimentación: 220-230V, 50Hz
- Consumo de energía en modo de espera: 0,3 W

Dimensiones del envase

- Altura: 30 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Acostado
- Ancho: 41.5 cm
- Profundidad: 8.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1

- EAN: 87 12581 71990 6
- Peso bruto: 1.65 kg
- Peso neto: 1.25 kg
- Peso de tara: 0.4 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.2 cm
- Ancho: 36 cm
- Profundidad: 21.9 cm
- Peso: 1.09 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: 2 pilas AAA, CD-R (manual del usuario), Cable de alimentación, Tarjeta de registro de producto, Guía de inicio rápida, Control remoto, Manual del usuario

Reproducción de audio

- Formato de compresión: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Formato de archivo

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Imagen: GIF, JPEG, JPG

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12bits/148MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneo progresivo, Realce visual
- Blu-ray 3D: Full HD de 1080p

Reproducción de medios ópticos

- Discos compatibles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progresivo, PNG
- Optimización de la imagen: Ángulo de giro, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de video

- Código de región de discos Blu-ray: B
- Formatos de compresión: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, Menú del disco, Pause, Repetición, Reiniciar reprod. desde interrupción, Búsqueda hacia delante / atrás, Salto, Avance lento, Reproducción estándar, Zoom
- Optimización de video: Deep Color, Exploración progresiva, Realce visual, x.v.Color
- Código de región del DVD: 2



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.2.2

EAN: 87 12581 71990 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Cámara FreeTalk Skype designada &TALK-7191&T; para obtener más detalles, visite www.freetalk.me/philips