

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM583

Reproducí tu música instantáneamente

con USB Rip-All

Escuchá y transferí canciones, sin perderte jamás tus programas de radio preferidos. Con FWM583 podés transferir archivos de música de CD y radio. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

Ajuste de sonido personalizado

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido
- Refuerzo dinámico graves en 3 pasos para una experiencia espectacular

Más sonido por más tiempo, más entretenimiento

- Sintonización digital con 40 emisoras preprogramadas para más comodidad
- 60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD
- Pasá la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción múltiple con la bandeja para 3 CDs
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

Graves potentes que podés oír y sentir

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Estructura de madera para la reproducción de sonidos graves con óptima calidad
- Sistema de parlantes de 3 vías con puerto de graves MAX

PHILIPS

Destacados

Potencia de salida total de 600 W RMS

Potencia de salida total de 600 W RMS

Subwoofer de madera

La estructura del subwoofer está fabricada en madera, que le confiere una estabilidad y un rendimiento acústico excepcionales.

USB Rip All

Con esta inteligente función podés escuchar toda tu música en tu sistema Hi-Fi directamente desde un reproductor de MP3 portátil. Simplemente pasá la música de tu karaoke, CDs, programas de radio o entrada de línea directamente de tu equipo al dispositivo USB. Guardá tus cassettes favoritos y convertí el contenido a MP3 sin necesidad de usar una PC. También podés preconfigurar el timer de grabación de tus programas de radio preferidos en el equipo y grabarlos automáticamente en tu dispositivo USB.

Bandeja para 3 discos



Con la bandeja para 3 discos podés reproducir cualquiera de los CDs que están dentro del equipo y disfrutar de una gran variedad de canciones sin tener que cambiar los CDs ni perder tiempo.

60 horas de música en WMA-MP3-CD



60 horas de reproducción de música en WMA-CD o 30 horas en MP3-CD

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor audio cuando cantas. Para mejorar tu actuación, puedes agregar el efecto de «eco» a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto

estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Refuerzo dinámico graves de 3 pasos



El refuerzo dinámico de graves (DBB) enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón y te permite personalizar el nivel de graves de acuerdo con tus preferencias. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema, podés activar el refuerzo dinámico de graves, que refuerza los niveles de graves y te permite disfrutar de un sonido espectacular aun cuando bajás el volumen.

Control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que querés escuchar.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 7800 W PMPO
- Potencia de salida (RMS): 4 x 105 W/c + 180 W
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Surround increíble, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual
- Potencia de sonido total (RMS): 600 W

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 2 x 6,5", Tweeter de 2", 3 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de parlantes: 3
- Controlador de subwoofer: Woofer de 8"
- Tipo de subwoofer: Pasiva

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático, Easy Set (Plug & Play)
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Temporizador
- Tipo de pantalla: FTD
- Reloj: En pantalla principal
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Pilas para

- control remoto, *Adaptador de pin plano
- Guía de inicio rápida: Español, portugués (Brasil)
- Control remoto: 36 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 529 mm
- Ancho del aparato: 265 mm
- Peso con embalaje incluido: 30,2 kg
- Altura del embalaje: 420 mm
- Altura del aparato: 310 mm
- Ancho del embalaje: 1210 mm
- Profundidad del aparato: 395 mm
- Profundidad del parlante principal: 263 mm
- Ancho del parlante principal: 235 mm
- Altura del altavoz principal: 455 mm
- Profundidad del subwoofer: 363 mm
- Altura del subwoofer: 455 mm
- Ancho del subwoofer: 303 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programación para 40 pistas, Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB directo: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceder/Avanzar, Repetir, Shuffle, Eliminar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Cantidad de discos: 3

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Entrada de micrófono, Aux



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 5.0.5

EAN: 87 12581 33326 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com