



Almacenamiento seguro en cualquier lugar

Potente control de temperatura para un almacenamiento seguro.

Philips TB5101 es una caja térmica de alta capacidad para su vehículo. Gracias a su potente refrigeración, mantiene los artículos en su interior fríos o congelados. Por lo tanto, ya sea que se trate de un viaje por carretera o que estés conduciendo por trabajo, el artículo se mantendrá fresco.

Diseñado para entornos difíciles

- Diseñado para resistir sacudidas e inclinaciones de hasta 40°*8
- Evita que la batería del auto se agote
- Las almohadillas antideslizantes mantienen el dispositivo en su posición de forma segura
- Funciona de forma segura con automóviles de 12 V y camiones de 24 V

Silencioso y fácil de usar

- Fácil de usar con control táctil y pantalla LCD
- Modos dobles para un enfriamiento potente o ahorro de energía
- Gran capacidad de almacenamiento de hasta 16,5 litros*5
- Funciona silenciosamente a menos de 45 decibeles*7

Potente control de temperatura

- El enfriamiento y el congelamiento rápidos mantienen el artículo fresco*1
- Mantiene los artículos frescos durante 48 horas, incluso con la alimentación desconectada*2
- Elige la temperatura adecuada dentro de un amplio rango

Destacados

Rango de temperatura amplio

Con un eficiente sistema de refrigeración, el Philips LUMTB5101/LUMTB5101G puede alcanzar temperaturas tan bajas como -22 °C *4. Este amplio rango de temperatura lo hace adecuado para diversas necesidades de almacenamiento. También puedes ajustar fácilmente la temperatura para elegir entre refrigeración o congelación. Se recomienda que la leche materna fresca se almacene a 4 °C por hasta 4 días, o a -18 °C durante 6 meses*3. La insulina debe almacenarse a 8 °C*9.

Enfriamiento y congelación rápidos*1

Cuando estés en movimiento, es posible que necesites enfriar un artículo o mantenerlo congelado mientras llegas a tu destino.
Equipado con un compresor avanzado, el Philips LUMTB5101/LUMTB5101G puede bajar la temperatura a 0 °C/32 °F en solo 15 minutos y a -10 °C/14 °F en 20 minutos*1. Así que no importa el calor que haga afuera, no tienes que preocuparte de que los alimentos o productos congelados se descongelen ni de que las bebidas frías se calienten.

Aislamiento calificado*2

Con aislamiento de espuma de alta densidad, el Philips LUMTB5101/LUMTB5101G reduce la transferencia de calor, lo que permite asegurar temperaturas frías por más tiempo. Esto significa que, incluso con la alimentación desconectada, tus artículos se mantendrán fríos durante un máximo de 48 horas después de apagar el dispositivo*2. Esto es genial si deseas apagar el motor del automóvil, y aun así mantener los artículos fríos

Gran capacidad de almacenamiento

El Philips LUMTB5101/LUMTB5101G puede contener una gran cantidad de alimentos y líquidos. Con una capacidad de 16,5 litros, puede almacenar 27 latas de bebidas (330 ml) o 15 botellas de agua (550 ml)* 5. Esto lo hace ideal para viajes por carretera, transportes comerciales, campamentos y otras actividades al aire libre

Modos dobles para ahorrar energía

¿Necesitas que tu caja térmica se enfríe rápidamente? Selecciona el modo HH para utilizar toda la potencia del sistema de refrigeración ¿Necesitas mantener los artículos frescos, pero no tienes prisa en reducir la temperatura? Selecciona el modo ECO para ahorrar energía; este modo consume menos de 1 kWh por semana*6.

Contrólalo con un toque

Con un toque rápido del panel de control, puedes ajustar la temperatura, seleccionar el modo de protección de la batería y elegir entre el modo de energía completa y ECO. La pantalla LCD también te ayuda a verificar fácilmente la temperatura, incluso en la oscuridad.

Funciona silenciosamente

El Philips LUMTB5101/LUMTB5101G se diseñó para operar a menos de 45 decibeles, lo que es comparable con el ruido de fondo en un suburbio tranquilo. Por lo tanto, es poco probable que te moleste mientras conduces o descansas en tu vehículo*7

Diseño seguro antideslizante

Para no dañar tu vehículo, el dispositivo o su contenido, el LUMTB5101/LUMTB5101G está equipado con almohadillas antideslizantes en la

base. Esto significa que puedes instalarlo sin dificultad donde te resulte más cómodo (como en el baúl), ya que no se desliza fácilmente al acelerar, girar y frenar.

Antivibración y antiinclinación

El LUMTB5101/LUMTB5101G está diseñado para la realidad de la carretera. Su diseño le permite resistir las sacudidas y las vibraciones de caminos irregulares. Además, está preparado para inclinaciones muy pronunciadas, de hasta 40° (lo que significa que puede soportar caminos empinados). Es tan resistente que incluso puedes usar tu caja térmica cuando conduzcas fuera de la carretera*8.

Protege la batería de tu auto

No tiene sentido disfrutar de alimentos y bebidas fríos si esto hace que se agote la batería de tu automóvil. Con una función de protección de la batería de tres niveles (alto, medio y bajo), el LUMTB5101/LUMTB5101G está diseñado para no agotar la batería del vehículo. El dispositivo detecta el voltaje de CC y apaga automáticamente el compresor cuando alcanza un valor de corte y, de esa forma, protege la batería

Adecuado para automóviles y camiones

El Philips LUMTB5101/LUMTB5101G es compatible con las salidas de energía de diferentes vehículos. Por lo tanto, ya sea que te encuentres en un automóvil de 12 V o en un camión de 24 V, puedes utilizar la caja térmica de forma segura para almacenar los artículos a la temperatura adecuada.

Caja térmica para automóviles

LUMTB510X1/00

Especificaciones

Descripción del producto

Encendido/apagado automático Potencia [V]: 56

Tecnología: Compresor Tipo de refrigerante: 600 a

Volumen (I): 16.5

Nivel de ruido (db) (GB/T estándar): 45 Modo de funcionamiento: HH/ECO Protección de la batería: 3 niveles

Voltaje [V]: 12/24

Dimensiones del contenedor de almacenamiento (mm): 327*275*190

Peso del refrigerante (g): 20

Rendimiento

Rango de temperatura: hasta –22 °C Clase climática: SN N ST T

Tiempo de enfriamiento de 20 °C a 0 °C:

15 minutos

Tiempo de congelación de 20 °C a -10 °C:

20 minutos

Ángulo de inclinación: 40°

Certificación: CCC, RoHS, CB, UKCA, FCC, CE

Información logística

Cantidad en la caja: 1 EAN1: 6974260729435

GOC de código de pedido: 78004297 Entrada de pedidos: TB510X1

12NC: 9285.999.23605

Accesorios

Cable de alimentación y longitud: 3,5 m

Peso y dimensiones

Dimensiones de la caja (largo x ancho x altura)

(mm): 685 x 470 x 400

Dimensiones del producto (ancho x prof. x altura) (mm): 580 mm*360 mm*280 mm

Peso bruto del producto: 10,5

Peso de la caja (incluido el producto): 12 kg

- * 1 Monitor thermal box fast cooling time from 20°C to 0°C in 15 minutes and freezing time from 20°C to -10°C in 20 minutes. Tested by inhouse lab with an environment temperature at 20°C, on an empty thermal box. Applies to thermal box. Temperature drop of content will vary.
- * 2 Se muestra la temperatura de la caja térmica cuando está apagada. Probado por el laboratorio interno en una caja térmica completamente cargada a una temperatura ambiente de 32 °C, en la que se apagó la fuente de alimentación una vez que la caja alcanzó una temperatura de –20 °C. Se aplica a la caja térmica. La caída de temperatura del contenido puede variar.
- * 3 Fuentes con respecto a las temperaturas de almacenamiento seguro para la leche materna: Pautas de almacenamiento de leche humana de los CDC de los EE. UU.
- * 4 Rango de temperatura: hasta –22 °C. Monitorea el rango de temperatura de la caja térmica. Probado por el laboratorio interno a una temperatura ambiente de 20 °C, en una caja térmica vacía. Mide la curva de caída de temperatura
- * 5 Capacidad de almacenamiento real medida por el
- * 6 Fuente de alimentación de CC para monitorear el consumo de energía en modo ECO de la caja térmica. Probado por el laboratorio interno a una temperatura ambiente de 25 °C, en una caja térmica vacía, con una temperatura de –20 °C y con una medición del consumo de energía de 1 ci-lo de trabajo. Consumo de energía de 1 semana basado en una conducción de 2.2 horas al día.
- * 7 Nivel de ruido probado en un laboratorio interno con una temperatura ambiente de 25 °C y funcionando en modo HH
- * 8 Probado por el laboratorio interno inclinando la caja térmica a un ángulo de 40° durante 2 minutos con el dispositivo encendido. Utiliza recipientes sellados para evitar derrames
- * 9 Fuentes sobre las temperaturas de almacenamiento seguras para la insulina: Almacenamiento de insulina por Consumer Medsafety.org. Siempre consulta la etiqueta o las instrucciones del medicamento para conocer las condiciones específicas de almacenamiento.

© 2024 Koninklijke Philips N.V. Todos los derechos reservados.

Fecha de publicación 2024-12-12 Versión: 6.6.1

EAN: 69 74260 72943 5

www.philips.com

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

