

Philips  
Altavoz portátil para MP3

Universal (3,5 mm)

SBA1700



## Sonido increíble y estético diseño

para que disfrutes de tu música vayas donde vayas

Transporta toda tu música y disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas con el estético altavoz de viaje con soporte plegable. Puedes usar el cable como sujetador para facilitar el transporte. En el interior, el amplificador digital elimina todas las interferencias que ocasionan los teléfonos móviles.

### Diseño inteligente

- Soporte incorporado para direccionar el sonido
- Estructura de aluminio pulido y parrilla de metal resistente

### Llévate la música contigo

- Funcionamiento con baterías para más portabilidad
- Funda de transporte para proteger los altavoces cuando no los usas
- El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte
- 20 horas de reproducción ininterrumpida para que disfrutes sin preocuparte

### Disfruta de tu música con sonido estéreo

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento
- Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo
- La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática

# PHILIPS

Altavoz portátil para MP3  
Universal (3,5 mm)

## Destacados

### 20 horas de reproducción ininterrumpida

Funciona con baterías. El altavoz te brinda hasta 20 horas de reproducción continua para que disfrutes de tu música en cualquier lugar sin preocupaciones.

### Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

### Soporte plegable incorporado

Si te gusta disfrutar de la música a todo volumen, con el soporte incorporado puedes acomodar el parlante fácilmente para direccionar el sonido.

### Funda de transporte



Guarda tus altavoces en esta funda blanda para cuidarlos y evitar que el cable se enrede cuando no lo usas.

### Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

### Diseño liviano y portátil



Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.

### El cable de entrada funciona como cordón

Los altavoces están listos para usar. Cuando quieras escuchar música, vuelve a conectar el cable de entrada de línea y úsalo como cordón.

### Tecnología de protección de teléfonos móviles

Su diseño de circuito avanzado evita las interferencias de los teléfonos móviles para ofrecerte un sonido sin estática.

### Estructura y parrilla de metal pulido

Por fin, un parlante de viaje estético y con buen sonido. Con una estructura de aluminio pulido y una parrilla de metal resistente, es ideal para viajar sin perder tu estilo.

### Conector universal de 3,5 mm para audífonos

Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, teléfonos con música y mucho más).

SBA1700/00

## Especificaciones

### Sonido

- Respuesta de frecuencia: 200 - 16.000 Hz
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 2 W

### Diseño y acabado

- Colores: Plata
- Materiales: aluminio / superficie suave

### Caja exterior

- EAN: 87 12581 50207 2
- Longitud: 56,8 cm
- Cantidad de envases para consumo: 12
- Ancho: 22,5 cm
- Peso bruto: 3,65 kg
- Altura: 15,8 cm
- Peso neto: 2,04 kg
- Peso de tara: 1,61 kg

### Caja interior

- Longitud: 21 cm
- Cantidad de cajas: 4
- Ancho: 18,2 cm
- Alto: 13,5 cm
- Peso neto: 0,68 kg
- Peso bruto: 1,1 kg
- Peso tara: 0,42 kg
- EAN: 87 12581 50208 9

### Energía

- Tipo de batería: AAA
- Número de baterías: 3
- Tiempo de funcionamiento con batería: 20 hora(s)

### Dimensiones del envase

- Altura: 17,3 cm
- Tipo de envase: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Ancho: 12,6 cm
- Profundidad: 5,05 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 50206 5
- Peso bruto: 0,248 kg
- Peso neto: 0,17 kg
- Peso de tara: 0,078 kg

### Accesorios

- Baterías: no incluidas
- Funda de transporte: incluye funda de transporte



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.0.8

EAN: 87 12581 50206 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)