

Philips  
Microcadena

Base para iPod/iPhone/iPad  
120 W

DCM3020



## Sonido potente y rico

### Obsesión por el sonido

Llena tu hogar de canciones del iPod, iPhone o iPad. Deja que la moderna microcadena de Philips libere tu música con detalles y los potentes graves de la tecnología wOOx.

Simplemente conecta el dispositivo tal cual, incluso si está dentro de una funda protectora.

#### Enriquecé tu experiencia de sonido

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total RMS de 120 W
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Tweeter de cúpula para un sonido nítido y natural

#### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad simultáneamente
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA

#### Fácil de usar

- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso
- Control remoto todo en uno para el sistema y el iPod, iPhone o iPad

# PHILIPS

# Destacados

## Reproduce y carga el iPod/iPhone/iPad



Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod/iPhone/iPad. La base te permite conectar tu dispositivo portátil directamente al sistema Philips para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido excepcional. Además, carga tu iPod/iPhone/iPad mientras reproduce música, por lo que puedes disfrutar de ella sin tener que preocuparte de si se agota la batería. El sistema carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

## Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx produce graves profundos y dinámicos con

todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

## Tweeter de cúpula

Los tweeters de cúpula reproducen con claridad las frecuencias altas y medias que mejoran la nitidez del audio de los altavoces. La excelente combinación entre sonido sin distorsiones y una acústica natural ofrece una gran calidad vocal y tonos instrumentales puros para que disfrutes de un óptimo equilibrio de audio en combinación con los woofers.

## USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

## Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA,

descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfieres tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

## control digital del sonido




El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 60 W
- Mejora del sonido: control digital del sonido, Refuerzo dinámico de graves, Volumen

## Parlantes

- Tipos de altavoz: Tweeter de cúpula
- Altavoz principal: 2 vías, Radiador de bajos wOOx

## Conectividad

- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Antena FM, Altavoces izquierdo y derecho
- USB: Host USB
- Entrada de línea estéreo de 3,5 mm: MP3 Link
- Auriculares: 3,5 mm

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Alarma del iPod
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Reloj: En pantalla principal

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

## Accesorios

- Cables: Cable de entrada de MP3
- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Antena FM, Folleto de garantía internacional
- Guía de inicio rápida: Español
- Control remoto
- Manual del usuario: Español

## Dimensiones

- Peso bruto: 8,6 kg
- Profundidad del embalaje: 276 mm

- Ancho del aparato: 230 mm
- Altura del embalaje: 346 mm
- Altura del aparato: 141 mm
- Peso neto: 7,3 kg
- Ancho del embalaje: 512 mm
- Profundidad del aparato: 230 mm
- Profundidad del parlante principal: 230 mm
- Ancho del parlante principal: 139 mm
- Altura del altavoz principal: 304 mm

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Unidad flash USB
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja
- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Carga de iPhone, Carga del iPad, Avance y retroceso rápido, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa, Menú, arriba y abajo

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación, iPod 5ta generación, iPod 6ta. generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibilidad con iPad

- Compatible con: iPad



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 12581 64654 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)