

Philips
Reproductor de CD
portátil

AX5301



Compacto y a prueba de saltos con control remoto portátil

Los reproductores de CD AX5301 son lo más avanzado en música urbana portátil. El compacto reproductor a prueba de saltos combina toda la sofisticación con un excelente rendimiento. La larga vida útil de la batería y el control remoto portátil te permiten disfrutar más de la música en todo momento.

Disfrutá de todo tipo de discos

- Reproduce CD, CD-R y CD-RW

A prueba de saltos

- ESP™ de 45 segundos

Diseñado para el movimiento

- Pantalla LCD dual de fácil lectura
- No disponible
- Disfrutá de hasta 45 horas de música
- El control remoto portátil simplifica el acceso

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen
- Auriculares estéreo con tecnología de onda de graves para un mejor rendimiento

PHILIPS

Destacados

Delgado, resistente y compacto

Pantalla LCD dual de fácil lectura

Pantalla LCD dual de fácil lectura

Control remoto portátil

El control remoto portátil simplifica el acceso

Hasta 45 horas de reproducción

Disfrutá de hasta 45 horas de música

ESP™ de 45 segundos

La protección electrónica contra saltos es una función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor esté expuesto a golpes y saltos mientras corrés o te movés. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser automáticamente para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

Refuerzo dinámico de graves digital



El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias de graves. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que se produzcan distorsiones, lo que permite obtener un nivel óptimo de graves. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.

Auricul. estéreo con refuerzo graves

Auriculares estéreo con tecnología de onda de graves para un mejor rendimiento

Reproduce CD, CD-R y CD-RW

Philips es conocida por fabricar productos compatibles con muchos de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio te permite disfrutar de la música desde un CD, CD-R y CD-RW. Un único CD puede almacenar hasta 10 horas de música. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) significa que tu sistema de audio puede reproducir tanto los discos CD grabables (CD-R) como los CD regrabables (CD-RW). Los discos CD-R pueden grabarse una vez y reproducirse en cualquier reproductor de CD de audio, mientras que los discos CD-RW pueden grabarse y volver a grabarse ininidad de veces y sólo pueden reproducirse en reproductores de CD de audio compatibles.



Especificaciones

Sonido

- Retroalimentación acústica
- Convertidor D/A: 1 bits
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 5 mW RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves digital
- Relación entre señal y ruido: > 85 dB
- Control de volumen: digital

Conectividad

- Entrada CC: 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- Salida de línea: 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Control remoto: Control remoto en el cable, portátil
- Indicaciones: estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- Tiempo de rep. de la batería de CD: 40

Accesorios

- Adaptador de CA/CC: AY3170 (300 mA)
- Audífonos: SBC HE570/775

- Accesorios incluidos: Manual del usuario
- Control remoto: AY3785 (6 teclas en el cable)

Dimensiones

- Cantidad en la caja principal: 6
- Profundidad del embalaje: 148 mm
- Profundidad de Ebox: 0 mm
- Altura del embalaje: 49 mm
- Tipo de empaque: D-box
- Dimensiones producto (LxFxA) pulg.: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm pulgadas
- Altura de Ebox: 0 mm
- Ancho del embalaje: 243 mm
- Ancho de Ebox: 0 mm
- Armazón: Estructura resistente al calor
- Profundidad de la caja principal: 160 mm
- Peso de la caja principal: 4.18 kg
- Altura de la caja principal: 310 mm
- Ancho de la caja principal: 252 mm
- Peso del producto: 0,2 kg

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 30 pistas, Avance y retroceso rápido, Retención, Introscaen, Repetir reproducción, Reinic. reprod. desde interrupción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW
- Absorción elect. contra saltos (CD): 45



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 2.0.3

EAN: 87 10895 79649 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com