

PHILIPS

开放式入耳式无线运
动耳机

开放式入耳式贴合

清晰通话

TAT2739BK



实现耳朵自由。聆听一切声音。

这些开放式入耳式无线耳机让您听到周围所有的声音，包括您播放的音乐。

不一样的聆听体验

- 无需听筒，声音丝毫无损。开放式入耳式设计
- 无论您身在何处，都能体验均衡音效

音质出众

- 随时随地畅享更清晰的通话，通话内容清楚无噪音

强大的播放列表。清晰的通话

- AI 麦克风提供清晰的通话体验

产品亮点

均衡音效无处不在

这些耳机采用了自适应等响度补偿 (AELC) 算法。这种算法可以调整高音和低音，因此，无论您是在室外调高音量还是在室内调低音量，您都能听到清晰、均衡的音效。

清晰通话

不让周围的声音干扰您的聆听体验。这些耳机配备了采用高级 AI 算法的 AI 麦克风，可以过滤您不想要听到的噪音，确保通话清晰，让您每次都能清晰地听到对方的声音。

定向声学设计

定向声学技术采用专门的音腔和算法，将音乐传送到耳道，最大限度地减少漏音和振动，并保留细节和低音。开耳式设计的优势在于它带来音质和舒适性的提升。

规格

音效

频率范围: 20 - 20 000 赫兹
单元直径: 16.2 毫米
阻抗: 16 欧姆
最大输入功率: 20 mW
灵敏度: 94 dB (1K Hz)
驱动单元类型: 动态

连接

无线

外箱

用户包装数量: 60
GTIN: 1 69 74138 58643 3

便利性

音量控制

功率

电池数: 3 盒
音乐播放时间: 10 + 24 小时
充电时间: 约 1.5 小时
电池类型 (充电盒): Lithium Polymer (Built-in)
电池类型 (耳塞): Lithium Polymer (Built-in)
电池容量 (充电盒): 530 毫安时
电池容量 (耳塞): 100 毫安时

包装尺寸

包装类型: 包装盒
货架摆放类型: 悬挂
内含产品件数: 1
EAN: 69 74138 58643 6

附件

充电盒

电信

通话麦克风: 1 AI mic

