



Philips  
Sistema de  
entretenimiento con base

base para iPhone y iPod  
8 W

DC315

## Empieza el día a tu manera

Despiértate con la música favorita de tu iPhone o iPod

Comienza el día con alegría con las melodías de tu iPhone o iPod en el radio reloj Philips con doble alarma. Con su capacidad para reproducir desde múltiples fuentes, este estético sistema te permite despertarte con tu música preferida de dispositivos portátiles o la radio.

### Empieza el día a tu manera

- Te permite ajustar la alarma para los días de semana o el fin de semana para complementar tu estilo de vida
- Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito
- Alarma suave para vivir un agradable despertar

### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad

### Sonido nítido y claro

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida total: 8W RMS

# PHILIPS

## Destacados

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### 8 W RMS



Este sistema tiene una potencia de salida total de 8 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

### Alarma para días de semana y para el fin de semana



Este radio reloj fue diseñado en base al estilo de vida actual y ofrece una función de doble alarma que te permite ajustar distintas horas para los días de semana y el fin de semana, o incluso configurar distintos ajustes de alarma para que puedan usarlo dos personas. Puedes seleccionar el mismo horario de alarma para toda la semana o un horario más temprano de lunes a viernes y un poco más tarde los fines de semana para disfrutar del descanso. Con esta práctica opción, ya no vas a tener que programar la alarma todas las noches.

### Alarma suave



Empieza bien tu día con el volumen de alarma de aumento gradual. Las alarmas con sonido predefinido tienen un volumen demasiado bajo para despertarte, o tan alto que te sobresaltan. Elige despertarte con tu música preferida o con la alarma. El suave volumen de la alarma aumenta gradualmente desde un nivel sutilmente bajo hasta un volumen suficientemente alto como para despertarte con gentileza.

### MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

### Reproduce y carga tu iPhone o iPod



Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

### Despiértate con tu iPod, iPhone o la radio

Despiértate con la música de tu iPod, iPhone o programa de radio favorito



# Especificaciones

## Sonido

- Corriente de salida: 2 x 4 W RMS / 350 W PMPO
- Control de volumen: arriba / abajo
- Sistema de sonido: estéreo

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Sistema de imanes de neodimio
- Cantidad de altavoces integrados: 2

## Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital

## Comodidad

- Alarmas: Reinicio de alarma a las 24 horas, zumbador, alarma por radio, repetición de alarma, doble alarma
- Reloj: Digital, temporizador
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz
- Tipo de alimentación: Entrada de CA

## Accesorios

- Otros: Guía de inicio rápido, Manual del usuario
- Cables / conexión: Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, Adaptador de CA/CC
- Garantía: Certificado de garantía

## Dimensiones

- Peso bruto: 1,26 kg
- Cantidad en la caja principal: 2
- Profundidad del producto: 130 mm
- Profundidad de la unidad principal: 79 mm
- Profundidad de la caja principal: 160 mm
- Peso de la caja principal: 2.72 kg
- Altura de la unidad principal: 80 mm
- Altura de la caja principal: 223 mm
- Peso: 0.98 kg
- Ancho de la unidad principal: 216 mm
- Ancho del producto: 183 mm
- Ancho de la caja principal: 420 mm
- Altura del producto: 183 mm
- Altura del embalaje: 205 mm
- Ancho del embalaje: 205 mm
- Profundidad del embalaje: 150 mm

## Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod Touch, iPod Touch 2da generación, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación

## Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 6.0.8

UPC: 6 09585 16698 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.