

Philips
Sistema de
entretenimiento con base

Reproduce CD y CD-R/RW

DC156



Disfruta de la música de tu iPod con sonido Hi-Fi

Reproduce y carga tu iPod

Disfruta de la música que más te gusta en alta calidad con el sistema DC156. Solamente tienes que conectar tu iPod a la base para disfrutar de tu música favorita como más te gusta. Además, las 20 presintonías te permiten sintonizar de forma rápida y precisa tus estaciones favoritas.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
- Reproducción de CD, CD-R y CD-RW

Fácil de usar

- Funciona como despertador y temporizador
- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga tu iPod



Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Reproducción de CD, CD-R y CD-RW



Philips es reconocido por fabricar productos compatibles con una gran variedad de los discos disponibles en el mercado. Este sistema de audio reproduce CD, CD-R y CD-RW. Un solo CD almacena hasta 10 horas de música. Los sistemas de audio compatibles con CD-RW te permiten reproducir los formatos CD-R y CD-RW. A diferencia de los discos CD-RW que admiten múltiples grabaciones y sólo pueden reproducirse en un equipo compatible, los discos CD-R admiten una sola grabación y pueden reproducirse en todo tipo de reproductores de CD.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Despertador y temporizador



La mayoría de los relojes con alarma te ofrece varias opciones. Con este radio reloj Philips, puedes despertarte con la radio o con el sonido tradicional. Además, el temporizador te permite escuchar música mientras te duermes y se apaga a la hora que tú elijas. No importa cuáles sean tus necesidades, este radio reloj te ofrece todo, desde una alarma por la mañana hasta la posibilidad de escuchar tu música favorita para dormir.

Sintonizador digital de 20 presintonías



Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

10 W RMS



Este sistema musical Philips tiene una potencia de salida total de 10 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2 X 5 W RMS
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena AM
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Temporizador, Alarma de radio, Alarma de CD
- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul
- Reloj: En pantalla principal

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 120 V, 60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Control

- remoto, Folleto de garantía internacional
- Guía de inicio rápida: Inglés, francés, español
- Control remoto: Control remoto de 24 teclas
- Manual del usuario: Inglés, francés, español
- Base: Base y adaptadores para GoGear y iPod

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 326 mm
- Ancho del aparato: 148 mm
- Peso con embalaje incluido: 4,75 kg
- Altura del embalaje: 270 mm
- Altura del aparato: 233 mm
- Ancho del embalaje: 370 mm
- Profundidad del aparato: 216 mm
- Profundidad del parlante principal: 152 mm
- Ancho del parlante principal: 134 mm
- Altura del altavoz principal: 230 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW
- Tipo de bandeja de carga: Superior
- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Avance y retroceso rápido, Pista siguiente y anterior, Reproducción y pausa

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.5

UPC: 6 09585 15945 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com