

Philips
Sistema de
entretenimiento c/ plataf

Reproduce MP3/WMA-CD
USB directo

DCM230



Disfruta de la música de tu iPod con sonido Hi-Fi

Libera la música de tu iPod y disfruta de un sonido excepcional con Philips DCM230. Este elegante sistema ofrece un atractivo diseño con un moderno acabado metálico. Además, cuenta con funciones inteligentes y una potencia RMS total de 30 W, para un sonido realmente dinámico.

Sonido nítido y claro

- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia total de RMS/30W de 2x15W

Escucha el contenido de tu iPod a todo volumen en tu casa

- Conexión USB directa para reproductores de MP3 portátiles con USB
- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Reproduce y carga tu iPod al mismo tiempo
- Sintonización digital con preselección

Diseño que armoniza con tu interior

- Un solo control remoto para el sistema y el iPod
- Elegante diseño con ranura para CD súper delgada
- Elegante diseño de escritorio con panel frontal metálico de alta tecnología

PHILIPS

Destacados

Reproduce y carga tu iPod



Disfruta de tu música favorita en MP3 mientras cargas tu iPod. La base te permite conectar tu iPod directamente en el sistema de entretenimiento para que puedas escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además, puedes cargar tu iPod durante la reproducción sin preocuparte por la batería. Usa el control remoto para navegar, seleccionar y reproducir música mientras tu iPod se carga en la base.

Conexión USB directa



Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Con sólo conectarlo, podrás reproducir y exportar todo el contenido.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA,

descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Sintonización digital con preselección



Sintonización digital con preselección

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de

frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Potencia total de RMS/30W de 2x15W

Potencia total de RMS/30W de 2x15W

Elegante diseño de escritorio

Elegante diseño de escritorio con panel frontal metálico de alta tecnología

Ranura para CD súper delgada



Elegante diseño con ranura para CD súper delgada

Control remoto único



Un solo control remoto para el sistema y el iPod

Especificaciones

Sonido

- Tipos de altavoz: Sistema de bocinas Bass Reflex
- Potencia de salida: 2 x 15 W RMS / 700 W PMPO
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido
- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: 3,5 mm estéreo
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Presintonías: 40
- RDS: Nombre de emisora

Comodidad

- Alarmas: Alarma de radio, Temporizador
- Retroiluminación: Y
- Tipo de pantalla: LCD
- Control remoto: Multifuncionalidad
- Reloj/versión: Digital

Energía

- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Certificado de garantía, Control remoto,

- Folleto de garantía internacional, Manual del usuario
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), español, inglés

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 502 mm
- Profundidad del producto: 206 mm
- Peso con embalaje incluido: 3,59 kg
- Altura del embalaje: 182 mm
- Ancho del embalaje: 258 mm
- Ancho del producto: 390 mm
- Altura del producto: 141 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos USB directo: Eliminar, Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Ranura
- Pistas programables: 20
- Modo de reproducción para base: Carga de iPod, Reproducción y pausa, Pista siguiente y anterior, Avance y retroceso rápido

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod, iPod mini, iPod nano, iPod con pantalla color, iPod 5ta generación



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.4

EAN: 87 12581 38417 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.