

Philips
Audífonos mono
Bluetooth®

Audífono
Plata

SHB1600



Reproduce música y voz

terminación de líneas finas y similar al metal. Escucha música, habla y recibe alertas de voz. Además, es compatible con varios dispositivos. Modo de espera ultraprolongado de 200 horas y tiempo de conversación de 7 horas

Úsalo con comodidad durante horas.

- Soporte para la oreja ergonómico

Asegúrate de que te escuchen con claridad

- Llamadas nítidas sin eco

Habla sin límites con manos libres y sin cables

- Administración de llamadas inalámbricas
- Libertad inalámbrica en tus llamadas con Bluetooth

Funcionan con todos los dispositivos Bluetooth

- Conexión con dispositivos Bluetooth de forma simultánea

Universal: funciona con teléfonos con Bluetooth

- Bluetooth compatible con HSP/HFP universal
- Bluetooth® estéreo (compatible con A2DP)

PHILIPS

Especificaciones

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 3.0+EDR
- Perfiles de Bluetooth: manos libres, audífono
- Alcance máximo: hasta 10 m

Caja externa

- Longitud: 60 cm
- Cantidad de envases para consumo: 36
- Ancho: 22 cm
- Peso bruto: 3.9 kg
- Altura: 23 cm
- GTIN: 1 48 95185 61513 1
- Peso neto: 1.224 kg
- Peso de tara: 2.676 kg

Comodidad

- Control de volumen
- Administración de llamadas: Alterna entre música y llamadas, Responder/finalizar llamada, Rechazar llamada, Marcación por voz, Repetición de llamada al último número, Transferencia de llamadas, Silenciador del micrófono, Comando voz, Alerta por voz

Caja interior

- Longitud: 20.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 6
- Ancho: 19 cm
- Altura: 10.5 cm
- Peso neto: 0.204 kg
- Peso bruto: 0.581 kg

- Peso tara: 0.377 kg
- GTIN: 2 48 95185 61513 8

Potencia eléctrica

- Recargable
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo conversación: hasta 7 hora(s)
- Audífonos con alimentación: a través de adaptador USB
- Tiempo en espera: hasta 200 hora(s)

Dimensiones del envase

- Altura: 19.5 cm
- Tipo de envase: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 9.5 cm
- Profundidad: 3.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95185 61513 4
- Peso bruto: 0.076 kg
- Peso neto: 0.034 kg
- Peso de tara: 0.042 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 4.5 cm
- Ancho: 1.7 cm
- Profundidad: 2.7 cm
- Peso: 0.03 kg

Accesorios

- Incluidos: Soporte para las orejas (opcional), Guía de inicio rápido, Cable de carga USB

Destacados

Llamadas nítidas sin eco

Disfruta de llamadas nítidas sin eco con estos audífonos con micrófono de alta sensibilidad y diseño acústico.

Libertad inalámbrica en tus llamadas

El uso del teléfono móvil sin audífonos puede ser incómodo e inseguro. Además, en muchos lugares es ilegal usar celulares mientras conduces y los kits de manos libres con cable sólo agregan enredos y preocupaciones. Los audífonos Bluetooth sustituyen el cable por una conexión Bluetooth inalámbrica de corto alcance para que las manos te queden libres y obtengas una máxima libertad de movimiento. También se reducen los riesgos potenciales de la radiación de tu celular porque la energía que se transmite cerca de la cabeza es mucho más baja que la que irradia el teléfono.

Administración de llamadas inalámbricas

Controla tus llamadas sin usar tu teléfono móvil. Esta función te permite aceptar o rechazar llamadas y realizar una marcación por voz y repetir la última llamada, siempre que tu teléfono móvil lo admita.

Bluetooth compatible con HSP/HFP

Bluetooth es una tecnología que sustituye a los cables. Es un estándar global que les permite a los dispositivos Bluetooth de diferentes fabricantes interactuar y compartir perfiles. HSP (del inglés Handset Profile) y HFP (del inglés Handsfree profile) son los perfiles que requiere cualquier audífono Bluetooth para operar. Si tu teléfono móvil es compatible con HSP o HPF, como lo son casi todos los teléfonos con Bluetooth, estos audífonos funcionarán a la perfección. La marca Bluetooth y los respectivos logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y su uso por parte de Philips Electronics N.V. se realiza en virtud de una licencia.

Soporte para la oreja ergonómico

El tamaño del soporte para la oreja ergonómico se puede adaptar a distintas posiciones para ajustarse a tus orejas. No solo se incrementa la comodidad, sino que también se garantiza un ajuste seguro. Además, el soporte para la oreja se puede adaptar para llevarlo cómodamente en la oreja izquierda y derecha.

Bluetooth® estéreo (A2DP)

Este dispositivo Philips es totalmente compatible con Bluetooth estéreo (A2DP). A2DP (del inglés Advanced Audio Distribution Profile) permite que el dispositivo reciba música estéreo desde todo tipo de dispositivo Bluetooth compatible con A2DP. Los audífonos pueden utilizarse con cualquier teléfono móvil, PC, adaptador Bluetooth, reproductor MP3, etc. compatible con A2DP.

Conexión con dispositivos Bluetooth

Conexión con dispositivos Bluetooth de forma simultánea



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 1.0.3

EAN: 48 95185 61513 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com