

Philips
Base con altavoz



SBD8100

Disfruta de tu iPhone como nunca antes

Base para altavoz motorizada

Disfruta del potente rendimiento de sonido estéreo en la palma de tu mano: sólo tienes que orientar automáticamente el iPhone para ver videos con un solo botón. La tecnología avanzada de los altavoces evita las interferencias de las señales telefónicas para ofrecerte el mejor sonido sin estática.

Llévate la música contigo

- Gira el iPhone para ver videos con sólo pulsar un botón

Siempre listo

- El adaptador de CA te permite cargarlo en casa.
- La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática

Comparte tu música vayas donde vayas

- Control remoto inalámbrico
- Usa los altavoces con baterías para usarlos vayas donde vayas

Sonido potente

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- El refuerzo dinámico de graves mejora electrónicamente los tonos graves

PHILIPS

Destacados

Adaptador de CA

Carga los altavoces con un adaptador de CA para disfrutar de la música en la comodidad de tu casa

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Refuerzo dinámico de graves DBB



Activa el refuerzo dinámico de graves (DBB) y las frecuencias más graves se mejorarán electrónicamente para lograr una reproducción coherente del sonido, en especial cuando el volumen de los altavoces esté a un nivel bajo para que escuches graves impresionantes, siempre.

Tecnología de protección de teléfonos móviles

Su diseño de circuito avanzado evita las interferencias de los teléfonos móviles para ofrecerte un sonido sin estática

Base para iPhone motorizada

el motor se activa al girar el iPhone o con el control remoto inalámbrico.

Control remoto inalámbrico

Un control remoto de rayos infrarrojos para controlar la música desde cualquier lugar de la habitación.

Alimentación por baterías

Usa los altavoces con baterías para usarlos vayas donde vayas



Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 100 a 20.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 40 mm
- Impedancia: 4 ohms
- Índice de potencia RMS: 10 W
- Tipo: Neodimio
- Sensibilidad: 80dB

Conectividad

- Conector: para iPod y iPhone

Caja externa

- Longitud: 50 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Longitud: 19.7 pulgadas
- Ancho: 23.5 cm
- Peso bruto: 6.8 kg
- Altura: 45 cm
- GTIN: 1 06 09585 16848 7
- Ancho: 9.3 pulgadas
- Altura: 17.7 pulgadas
- Peso neto: 5.6 kg
- Peso bruto: 14.991 lb
- Peso neto: 12.346 lb
- Peso de tara: 1.2 kg
- Peso de tara: 2.645 lb

Comodidad

- Tiempo de funcionamiento: 10 horas

- Indicación de encendido: Y
- Control de volumen: Y

Energía

- Tipo de adaptador: 12 V 2A
- Tipo de batería: LR6
- Voltaje de la batería: 1.5 V
- Número de baterías: 8

Dimensiones del envase

- Altura: 21.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 21 cm
- Profundidad: 48.5 cm
- Altura: 8.5 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Ancho: 8.3 pulgadas
- Peso bruto: 3.4 kg
- Profundidad: 19.1 pulgadas
- Peso neto: 2.8 kg
- Peso bruto: 7.496 lb
- Peso neto: 6.173 lb
- Peso de tara: 0.6 kg
- Peso de tara: 1.323 lb
- UPC: 6 09585 16848 0

Accesorios

- Adaptador de CA/CC



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.4.7

UPC: 6 09585 16848 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com