



Philips  
CD Soundmachine

MP3 y WMA-CD  
5 W

AZ3811

## Excelente sonido portátil

con USB directo

Si quieres acceder a toda la música almacenada en tu reproductor portátil sin necesidad de usar audífonos, solo tienes que conectar el CD Soundmachine de Philips en la toma de USB directo para disfrutar de tu música digital favorita a través de los potentes altavoces, cuando quieras y estés donde estés.

### La más avanzada experiencia de audio

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

### Fácil de usar

- CD programable de 20 pistas
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Modo aleatorio/prog./repetición de CD para entretenimiento musical personalizado
- Entrada de audífonos estéreo

### Sonido nítido y claro

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Potencia de salida total de 5 W RMS

# PHILIPS

# Destacados

## MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Entrada de audífonos estéreo



Conecta tus audífonos en el reproductor para vivir una experiencia más personal y disfrutar de tu música favorita con excelente calidad de sonido y sin molestar a los demás.

## CD programable de 20 pistas

La función de reproducción de CD programable te permite disfrutar de los temas que más te gustan en el orden que prefieras.

## 5W RMS

Este sistema tiene una potencia de salida total de 5 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida típica de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia

eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determina la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

## Modo aleatorio/repetición de CD



La función "aleatorio/repetición" te evita el aburrimiento de tener que escuchar tu música en el mismo orden una y otra vez. Simplemente cargá tus canciones preferidas en el reproductor, seleccioná uno de los modos "Shuffle" o "Repetición" y escuchá tu música en el orden que prefieras. Disfrutá de una experiencia única y diferente cada vez que uses tu reproductor.

## Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se

puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

## Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

Sintonizador estéreo FM/OM (AM)

## Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfíere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

## USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



# Especificaciones

## Sonido

- Corriente de salida: 5 W RMS
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: giratorio
- Sistema de sonido: estéreo

## Parlantes

- Terminación de la rejilla de los parlantes: metal
- Cantidad de altavoces integrados: 2

## Conectividad

- USB: Host USB
- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Salida de audio y video: Auricular (3,5 mm)

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM, MW (AM)

## Comodidad

- Tipo de cargador: superior
- Tipo de pantalla: Pantalla LCD

## Energía

- Tipo de batería: Tamaño D (LR20)
- Voltaje de la pila: 1.5 V
- Fuente de alimentación: Selección de voltaje de CA 110 - 127V y 220 - 240V
- Cantidad de baterías: 8

## Accesorios

- Manual del usuario: Portugués (Brasil), Español
- Cables / conexión: \*Adaptador de pin plano, Cable de entrada de línea estéreo de 3,5 mm, doble de suministro eléctrico
- Garantía: Folleto de garantía

## Dimensiones

- Peso bruto: 3,4 kg
- Profundidad de la unidad principal: 257 mm
- Altura de la unidad principal: 134 mm
- Peso: 2.5 kg
- Ancho de la unidad principal: 386 mm
- Altura del embalaje: 297 mm
- Ancho del embalaje: 417 mm
- Profundidad del embalaje: 173 mm



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.8

EAN: 87 12581 60441 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.