

Philips
Microcadena

CD, MP3-CD, USB, FM
30 W

MCM1350



Dale poder a tus temas

Obsesión por el sonido

Escucha todas las canciones favoritas de tu reproductor de música portátil con USB directo y entrada de audio. Este microsistema de música de Philips también reproduce MP3-CD y CD-R/RW. La potencia de salida máxima de 30 RMS y los altavoces Bass Reflex ofrecen un sonido potente y unos graves impactantes.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Control digital de sonido que optimiza todos los estilos de música
- Potencia de salida máxima de 30 W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW
- USB Direct para reproducir música en MP3 fácilmente
- Entrada de audio para reproducción de música portátil

Fácil de usar

- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Cargador de CD mecánico para facilitar el acceso

PHILIPS

Destacados

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Sintonización digital con preselección



Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Cargador de CD mecánico

La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Control digital del sonido



El control digital del sonido te ofrece la selección de varios controles presintonizados (Balance, Clear, Powerful, Warm y Bright) que podés utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales. Cada modo emplea tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance

de sonido y destacar las frecuencias más importantes del estilo musical elegido. Además, el control digital de sonido te ofrecerá la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido con el objetivo de adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW



MP3 significa MPEG 1 Audio nivel -7,6 cm (3"). Es una tecnología de compresión revolucionaria que reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digitales muy grandes sin afectar la calidad del sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, porque agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.


USB Direct para música en MP3



Con la completa capacidad de transferencia de archivos, podés acceder fácilmente a más música digital a través del USB directo integrado.

Potencia de salida máxima de 30 W RMS

Potencia de salida máxima de 30 W RMS



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: control de sonido digital
- Potencia de salida máxima (RMS): 30 W

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 3,5"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex

Conectividad

- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición/Shuffle/Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM fija en forma de espiral
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: bandeja
- Tipo de pantalla: Pantalla LED

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 220-240 V, 50Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Peso bruto: 4,20 kg
- Peso neto: 3,16 kg
- Profundidad del parlante principal: 143 mm
- Ancho del parlante principal: 120 mm
- Profundidad de la unidad principal: 227 mm
- Altura de la unidad principal: 121 mm
- Ancho de la unidad principal: 180 mm
- Altura del embalaje: 295 mm
- Ancho del embalaje: 543 mm
- Profundidad del embalaje: 171 mm
- Altura del parlante principal: 195 mm



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.7

EAN: 48 95185 60574 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com