

Philips
Estético microsistema de
DVD

Subwoofer

MCD263



Vive una verdadera experiencia cinematográfica

Este estético microsistema de DVD MCD263 de Philips te ofrece una excelente experiencia cinematográfica en la comodidad de tu casa y sin desorden. Con la tecnología Dolby Virtual Speaker y la salida de video HDMI de hasta 1080p, obtendrás un sonido envolvente como en el cine e imágenes más nítidas. Además, puede montarse en la pared.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- USB directo para reproducción de fotos y música MP3/WMA
- Potencia de salida de 60 W

Enriquece tu experiencia cinematográfica

- Altavoz con Dolby Virtual para una experiencia de audio cinematográfica
- Reproducción de DVD, DivX[®] Ultra, (S)VCD, MP3/WMA-CD(RW) y Picture CD
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

Diseño que armoniza con tu decoración

- La puerta frontal motorizada le aporta estilo y elegancia
- Diseño compacto y estético que se puede colocar sobre un mueble o montar en una pared

PHILIPS

Destacados

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Potencia de salida de 60 W

¡Salida de 60 W! Los jugadores queremos mayor potencia, porque para los altavoces de juegos mientras más potencia, mejor se escuchan los graves y la calidad del sonido en

general. Así que disfruta de tu próximo juego con esta salida potente de 60 W que te ofrece todos los graves explosivos que deseas.

Altavoz con Dolby Virtual

Dolby Virtual es una sofisticada tecnología de virtualización de audio que ofrece un increíble sonido envolvente desde dos altavoces. Los algoritmos altamente avanzados expanden los dos canales y duplican las características sónicas de los sistemas con canales 5.1 para optimizar la reproducción de DVD. Todas las fuentes de alta calidad que funcionan con Dolby Pro Logic II generan un sonido multicanal más realista y envolvente sin necesidad de comprar altavoces adicionales, cables ni soportes para que el sonido ocupe todo el ambiente.

HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

Puerta frontal deslizante motorizada



La estética tapa frontal le agrega aun más estilo al moderno diseño del sistema y se desliza

suavemente hacia arriba y abajo con sólo pulsar un botón cada vez que quieras cambiar la música. Siéntate, relájate y disfruta de un sonido dinámico mientras observas la reproducción a través de la cubierta transparente.

Reproducción de DivX® Ultra, MP3/WMA-CD

Reproducción de DVD, DivX® Ultra, (S)VCD, MP3/WMA-CD(RW) y Picture CD

Soporte de mesa / montaje en pared



Este sistema de audio Philips te ofrece un diseño delgado y versátil que complementa la decoración de tu casa a la perfección. Además, la base funciona como un estético soporte para colocar el equipo sobre todo tipo de estante o mueble. También puedes colocarlo en la pared y disfrutar de la misma flexibilidad que te ofrece el soporte independiente.

USB directo para fotos y MP3/



USB directo para reproducción de fotos y música MP3/WMA



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x 10 W + 40 W (RMS)
- Potencia de salida (RMS): RMS de 60 W
- Mejora del sonido: Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Volumen
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Altavoz con Dolby Virtual

Parlantes

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.
- Tipo de subwoofer: Activo

Conectividad

- Salida AV: 1 conector ext. de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Entrada auxiliar: 3,5 mm (MP3 Link)
- Otras conexiones: Antena FM, Salida de HDMI, Salida para Subwoofer
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch)
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Folleto de garantía internacional, Cable de alimentación de CA, *Adaptador de pin plano, 2 tornillos para montaje en la pared
- Guía de inicio rápida: Portugués (Brasil), español

- Control remoto: 40 teclas con pilas de litio
- Manual del usuario: Portugués (Brasil), español

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 308 mm
- Ancho del aparato: 542 mm
- Peso con embalaje incluido: 8,8 kg
- Altura del embalaje: 400 mm
- Altura del aparato: 238 mm
- Ancho del embalaje: 600 mm
- Profundidad del aparato: 102 mm
- Peso del aparato: 7,1 kg
- Profundidad del subwoofer: 302 mm
- Altura del subwoofer: 197 mm
- Ancho del subwoofer: 170 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Compatible con etiquetas ID3: Y
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico

Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Realce visual, Alta definición (720p, 1080i, 1080p)

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de imágenes

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, CD de video/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Control paterno, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Zoom, Reiniciar reprod. desde interrupción, Cámara lenta
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 2
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 4.0.5

EAN: 87 12581 54142 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.
* El adaptador suministrado debe utilizarse en todos los países de América Latina, excepto en Brasil.