

Philips
Radio original

con conector de 30 pines
para iPod/iPhone
DAB+, FM
&t;10 W

ORD7300



La radio Original

Esta radio Original de Philips combina el icónico diseño de la radio de Philips de los 50 con tecnologías actuales. Permite reproducir y cargar el iPod/iPhone, y ofrece radio DAB+ y FM con sonido de alta fidelidad.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Reproduce y carga tu iPod o iPhone al mismo tiempo
- Sonido de alta fidelidad

Fácil de usar

- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil

Diseño retro contemporáneo

- Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

Disfruta de la radio DAB+ con calidad digital

- DAB para disfrutar de una radio con sonido nítido y sin crepitaciones
- Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa

PHILIPS

Radio original
con conector de 30 pines para iPod/iPhone, DAB+, FM, <10 W

ORD7300/10

Destacados

DAB



La radio digital DAB (emisión de audio digital) constituye, por encima de la transmisión analógica FM, una nueva forma de emisión de radio a través de una red de transmisores terrestres. Ofrece al oyente más opciones e información con un sonido nítido y de calidad. La tecnología permite al receptor mantener la mejor señal que pueda encontrar. Con las emisoras digitales DAB no se registran frecuencias; la sintonización se realiza por nombre de emisora, por lo que no tienes que volver a sintonizar.

Reproducí y cargá tu iPhone o iPod



Disfrutá de tu música preferida en MP3 mientras cargás tu iPod o iPhone. Podés conectar tu dispositivo portátil directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música preferida con un sonido increíble. Además podés cargar tu iPod o iPhone mientras reproducís música para disfrutar de tus temas preferidos sin preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

Entrada de audio (3,5 mm)



Con solo una sencilla conexión podés disfrutar de toda tu música en dispositivos portátiles y computadoras. Solo conectá tu dispositivo en el puerto de ENTRADA DE AUDIO (3,5 mm) en tu equipo Philips. En las computadoras, la conexión se realiza generalmente en la entrada de audífonos. Una vez conectado podrás disfrutar de toda tu colección musical, directamente en un conjunto superior de parlantes. Philips simplemente entrega el mejor sonido.

Icónico diseño Philetta



Inspirada en la radio original de 1955; esta radio moderniza los elementos icónicos de la legendaria radio Philips de 1955, conocida también como Philetta "254". En aquella época, esta radio compacta cautivó a las audiencias con la simplicidad de su diseño, gran sonido y recepción nítida. La herencia de la radio Philips comienza en 1927. Durante décadas, muchos modelos se han convertido en íconos reconocidos y objetos de colección.

Sonido de alta fidelidad

Sonido de alta fidelidad

Compatible con DAB+ y FM

Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa



DIGITALRADIO



Especificaciones

Sonido

- Sistema de sonido: Estéreo
- Control de volumen: giratorio (digital)

Parlantes

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Rango de frecuencia: (FM) 87,5-108 MHz
- Bandas del sintonizador: DAB (banda III), FM
- Presintonías: 30 (DAB), 30 (FM)
- DAB: visualización de información, menú, escaneo inteligente

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD

Potencia eléctrica

- Tipo de alimentación: Entrada de CA

Accesorios

- Accesorios incluidos: Control remoto, Cable de alimentación CA (VDE & UK), Manual del usuario, Certificado de garantía

Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 330 x 150 x 163 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 460 x 250 x 245 mm

Reproducción de audio

- Modo de reproducción: Carga de iPod, Carga de iPhone

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod Touch, iPod touch 2da generación, iPod classic, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod 5ta generación, iPod con pantalla color, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.5

EAN: 87 12581 65462 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com