

Philips
PhotoFrame

LCD de 25,9 cm (10,2")
Área visualiz: 23,9 cm (9,4")

10FF2CMW



Cada imagen cuenta tu historia

Una pantalla más grande para una visualización más cómoda. Mirá tus fotos digitales en Philips PhotoFrame 10FF2CMW con una alta calidad de densidad de píxeles y color digital perfecto. Ahora con dos diseños de marcos para que puedas cambiarlos según tu humor o por temporadas.

Visualizá y administrá tus fotos digitales fácilmente

- Secuencias de diapositivas, fotos, miniaturas y reloj
- Creá álbumes, secuencias de diapositivas y administrá tus fotos
- Almacená hasta 1000 fotos en la memoria interna
- Girá, hacé zoom, recortá, ocultá y agregá efectos a las fotos

Lujoso diseño para complementar tus fotos

- Los marcos son elegantes, fáciles de encastrar, y se adaptan a tu estado de ánimo y a la decoración
- Marcos de diseño de aluminio pulido y caoba fáciles de cambiar

Fácil manejo y excelente comodidad

- Divertite con tus amigos: mostrá varias fotos en una sola imagen
- Copiá fotos entre las tarjetas de memoria para más capacidad de almacenamiento
- Funciona con electricidad o de forma inalámbrica con batería recargable

Visualización de alta calidad similar a la de la impresión

- Alta densidad de píxeles para fotos más nítidas y detalladas
- Colores digitales perfectos para fotos increíbles y con más vida

PHILIPS

Destacados

Pantalla de alta densidad de píxeles

La mejor pantalla de alta densidad reproduce las fotos con el mismo detalle realista y los colores vibrantes de las impresiones de alta calidad.

Color digital perfecto

Pantalla a todo color que destaca lo mejor de las fotos con colores vibrantes y reales y ofrece la misma gama de colores de las fotos de calidad profesional.

Efecto collage para fotos múltiples

Es un efecto de diapositivas que permite exhibir las fotos en forma de collage de manera automática y aleatoria. Evita los típicos bordes que aparecen cuando el tamaño de las imágenes es más pequeño que el de la pantalla.

Modos de visualización múltiples

El modo de visualización flexible te permite ver las fotos una por una o en modo de miniaturas (para búsquedas rápidas y simples), o crear una presentación de diapositivas para tus fotos preferidas.

Smart Album

Smart Album te permite crear y administrar álbumes, y configurar y ajustar los efectos de transición para tus secuencias de diapositivas.

SmartCopy

Mediante los lectores de memoria interna, PhotoFrame de Philips puede leer dos tarjetas de memoria al mismo tiempo. Por otro lado, el software SmartCopy no sólo te permite copiar tus imágenes digitales de una memoria a la otra, sino que también automáticamente les cambia el tamaño y las comprime para que puedas almacenar más fotos en la memoria interna o externa.

Almacenamiento de fotos inteligente

El almacenamiento inteligente de fotos emplea un software que minimiza el espacio de almacenamiento necesario sin disminuir la calidad de las imágenes.

Asistente de PhotoEffect



El asistente de PhotoEffect es una función fácil de usar que te permite girar, acercar, recortar, e incluso ajustar los tonos de color de las fotos

a blanco y negro o sepia en el mismo PhotoFrame.

Funciona con batería integrada o CA

PhotoFrame te permite elegir entre cargar el dispositivo de forma estándar con CA o de forma inalámbrica con la batería recargable incorporada.

Elegantes marcos fáciles de encastrar

Los elegantes marcos tienen diseños con toques artísticos fáciles de cambiar que encastran bien en el PhotoFrame y se adaptan a tu humor o a la decoración de tu casa.

Dos marcos de diseño

Los marcos de diseño de PhotoFrame con toques en aluminio pulido y caoba intenso son fáciles de cambiar y se adaptan a tu estado de ánimo o a la decoración de tu casa.



High pixel density



Collage



Smart Album



Lead Free



USB Connectivity



MEMORY CARD SLOT



Memory Card Manager

Especificaciones

Soporte de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 128MB (el sistema usa 26 MB para guardar de 510 a 1020 fotos aproximadamente)
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Memory Stick, Memory Stick Duo (con adaptador), Memory Stick Pro, Micro SD, MS Pro Duo (con adaptador), Tarjeta multimedia, Tarjeta Secure Digital (SD), Tarjeta Secure Digital (SDHC), Tarjeta xD

Conectividad

- USB: Para PC/Mac (USB 2.0)

Comodidad

- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Ruso, Chino simplificado, Español
- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Fotografía JPEG, Hasta 10MB de archivos JPEG, Hasta 16 megapíxeles
- Gestión de secuencia de diapositivas: Crear secuencia de diapositivas, Borrar secuencia de diapositivas, Cambiar nombre de diapositivas
- Botones y controles: 2 botones, Mini joystick de 5 direcciones
- Aprobaciones reglamentarias: BSMI, CCC, CE, C-Tick, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Ajuste de secuencias de diapositivas: Collage (múltiples imágenes), Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición
- Firmware actualizable: Firmware actualizable a través de USB
- Ubicación: Horizontal, Orientación automática de fotografías, Vertical
- Modo de reproducción: Búsqueda de pantalla completa, Visualización, Búsqueda de miniaturas
- Uso del álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copiar, Recortar, Eliminar, Movimiento, Ángulo de giro, Acercar y recortar
- Base regulable: Giratorio, Inclinación ajustable
- Efectos fotográficos: Blanco y negro, Marcos, Sepia
- Fondo de pantalla: Negro, Gris, Blanco
- Otras funcionalidades: Compatible con seguro Kensington
- Función de configuración: Apag./ encend. automático, Sonido activ./desact., Ajuste de brillo,

- Activ./desact.del reloj, Recordatorio de eventos con alarma, Idioma, Origen de fotografías, Configuración de hora y fecha, Estado
- Estado del sistema: Nivel de la batería, Versión del firmware, Fuente de alimentación, Memoria restante
- Estado de los medios conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Mac OS X, Windows 2000/XP o posterior, Windows Vista

Potencia eléctrica

- Consumo de energía: (System on and battery charging) 7.5 W
- Indicador LED de encendido: Funcionamiento: azul
- Tiempo de funcionamiento con batería: 1* hora(s)
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA, Alimentación por baterías
- Indicador LED de batería: Recarga: parpadeante

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, CD para PC/Mac, Guía de inicio rápida, Cable USB, Manual del usuario

Dimensiones

- Ancho del dispositivo (con soporte): 299 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 221 mm
- Profundidad del dispositivo (c/soporte): 126 mm
- Peso: 1.37 kg
- Rango de temperaturas (funcionamiento): 0° C a 45° C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): -20° C a 60° C

Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 3:2
- Área de visualización efectiva: 199,8 x 132,48 mm
- Relación de contraste (estándar): 300:1
- Resolución de panel: 800x480
- Ángulo de visualización: a C/R > 10, 120° (horiz.) / 110° (vert.)
- Brillo: 200 cd/m²
- Vida útil, hasta 50 % de brillo: 20000 hora(s)
- Resolución: Resolución del área de visualización: 720 x 480
- Densidad de píxeles: 91,5 ppi



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.7

EAN: 87 12581 37559 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com