



Philips
Auriculares con reducción
de ruido

cerrados con controladores de
32 mm

Supraurales
Plegado compacto

SHL3850NC

Más sonido, menos ruido

graves potentes

Sumergite en tu música con la innovadora tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Las almohadillas que alivian la presión ofrecen una comodidad duradera y el diseño plegable compacto es ideal para transportarlos y guardarlos fácilmente.

El arte de reducir el ruido

- La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97%

Sonido potente

- Parlante con controlador de neodimio de 32 mm para unos graves enriquecidos
- El diseño cerrado en la parte posterior bloquea el ruido para aislarlo

Mucho más prácticos

- Diseño plegable compacto y delgado para facilitar el transporte

PHILIPS

Auriculares con reducción de ruido
cerrados con controladores de 32 mm Supraurales, Plegado compacto

SHL3850NC/00

Destacados

Controladores de alta definición de 32 mm



Los controladores de neodimio de 32 mm finamente ajustados, en combinación con un diseño de sistema acústico de parte posterior cerrada y sellado supraural, ofrecen graves enriquecidos.

Diseño cerrado en la parte posterior



Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y sellado supraural, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

Plegado compacto



Diseño plegable compacto para facilitar el transporte mientras te desplazas.

ActiveShield™



La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, lo que la reduce de forma eficaz y convierte el sonido de fondo en silencio.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Impedancia: 16 ohmios
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 30 mW
- Sensibilidad: 105 dB

Conectividad

- Longitud del cable: 1,2 m
- Conexión del cable: unilateral
- Conector: 3.5 mm

Caja externa

- Longitud: 20.3 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Longitud: 8.0 pulgadas
- Ancho: 16.2 cm
- Peso bruto: 0.98 kg
- Altura: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70556 8
- Ancho: 6.4 pulgadas
- Altura: 8.5 pulgadas
- Peso neto: 0.525 kg
- Peso bruto: 2.161 lb
- Peso neto: 1.157 lb
- Peso de tara: 0.455 kg
- Peso de tara: 1.003 lb

Energía

- Tipo de batería: AAA
- Tiempo de reproducción de música: 40* hora(s)
- Tiempo en espera: 50* horas

Dimensiones del envase

- Altura: 20 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 19.5 cm
- Profundidad: 5 cm
- Altura: 7.9 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70556 1
- Ancho: 7.7 pulgadas
- Peso bruto: 0.282 kg
- Profundidad: 2.0 pulgadas
- Peso neto: 0.175 kg
- Peso bruto: 0.622 lb
- Peso neto: 0.386 lb
- Peso de tara: 0.107 kg
- Peso de tara: 0.236 lb



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 8.0.10

EAN: 69 25970 70556 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com