



Philips
Audífonos con micrófono

Controlad. 14.8 mm, abier. parte
post.

Audífono

SHE3015BK

Extra bass

Estructura blanda para un ajuste cómodo

Los audífonos Philips SHE3015 con cuerpo blando proporcionan un ajuste cómodo. Están disponibles en colores llamativos. El micrófono con control integrado permite mantener conversaciones de manos libres con el móvil cómodamente.

Disfruta de la calidad del sonido

- Controladores de altavoz de 14.8 mm para un sonido de alta calidad
- Los imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves y la sensibilidad

Muy cómodos de llevar

- Almohadillas de goma frontales para mayor comodidad
- La estructura blanda garantiza un ajuste cómodo

Diseño por comodidad

- Diseño Flexi-Grip para mayor durabilidad
- Con el micrófono integrado podrás cambiar entre la música y las llamadas telefónicas

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: abierto
- Respuesta de frecuencia: 9 - 22.000 Hz
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: Neodimio
- Tipo: Dinámico
- Bobina móvil: cobre
- Diámetro del altavoz: 14.8 mm
- Sensibilidad: 107 dB
- Entrada máxima de potencia: 25 mW
- Impedancia: 16 ohm

Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
- Acabado del conector: cromado de níquel
- Longitud del cable: 1 m
- Conector: 3.5 mm

Caja exterior

- Longitud: 34,5 cm
- Cantidad de cajas: 24
- Ancho: 19,7 cm
- Peso bruto: 1,2586 kg
- Alto: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73225 9
- Peso neto: 0,3216 kg
- Peso tara: 0,9370 kg

Caja interior

- Longitud: 17,9 cm
- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Ancho: 8 cm
- Altura: 6 cm
- Peso neto: 0,0402 kg
- Peso bruto: 0,1287 kg
- Peso tara: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73225 6

Dimensiones del embalaje

- Alto: 17,5 cm
- Tipo de empaque: Falso
- Tipo de ubicación en el estante: Falso
- Ancho: 5,2 cm
- Profundidad: 2,8 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 23410 73225 2
- Peso bruto: 0,0339 kg
- Peso neto: 0,0134 kg
- Peso tara: 0,0205 kg

Dimensiones del producto

- Alto: 2,1 cm
- Ancho: 1,6 cm
- Profundidad: 1,25 cm
- Peso: 0,0134 kg

Diseño

- Color: Negro

Destacados

Parlantes de 14.8 mm

Los controladores de altavoz grandes de 14.8 mm integrados en los auriculares ofrecen una calidad de sonido excepcional.

Flexi-Grip

Una pieza blanda y flexible protege la conexión del cable contra los daños que podrían ocasionarse al doblarlo continuamente.

Imanes de neodimio

El neodimio es el mejor material para crear un potente campo magnético capaz de incrementar la sensibilidad de la bobina móvil del altavoz, mejorar la respuesta de los graves y optimizar la calidad general del sonido.

Almohadilla de goma frontal

Una almohadilla de goma frontal proporciona una estructura totalmente blanda para una mayor comodidad.

Estructura blanda

La estructura de goma transparente del audífono se amolda a la forma de la oreja para que puedas escuchar música con comodidad.

Micrófono integrado

El micrófono integrado te permite cambiar fácilmente entre la música y las llamadas telefónicas para que mantengas siempre el contacto con lo que más te importa.



Fecha de publicación
2024-03-12

Versión: 1.2.4

EAN: 69 23410 73225 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com