

Philips
Parlante portátil para MP3

Universal (3,5 mm)

SBA3000



Graves increíbles

para que disfrutes de tu música vayas donde vayas

Transporta toda tu música y disfruta del sonido estéreo vayas donde vayas con el estético parlante de viaje con excelente rendimiento de graves. Usá el cable como sujetador para facilitar el transporte. En el interior, el amplificador digital elimina todas las interferencias que ocasionan los teléfonos celulares.

Llévate la música contigo

- Funcionamiento con baterías para más portabilidad
- Funda de transporte para proteger los altavoces cuando no los usas
- El cable de entrada puede usarse como cordón para facilitar el transporte
- 30 horas de reproducción continua para que disfrutes sin preocuparte

Disfruta de tu música con sonido estéreo

- Diseño liviano y portátil para disfrutar de tu música en todo momento
- Universal: funciona a través del conector de 3,5 mm de tu dispositivo
- La tecnología de protección de teléfonos móviles asegura un sonido sin estática

Sonido potente

- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido
- Refuerzo dinámico de graves: graves más profundos y de mejor calidad
- Incredible Surround™ optimiza la experiencia de sonido

PHILIPS

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Tecnología innovadora que ofrece una profundidad y una calidad de graves increíble desde parlantes compactos. El refuerzo dinámico de graves realza todos los tonos de graves, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón.

30 horas de reproducción continua

Funciona con pilas. El parlante te brinda hasta 30 horas de reproducción continua para que disfrutes de tu música en cualquier lugar sin preocupaciones.

Alimentación por baterías

Funciona con baterías, es fácil de transportar y te permite disfrutar de tu música en cualquier momento y lugar.

Funda de transporte



Guarda tus altavoces en esta funda blanda para cuidarlos y evitar que el cable se enrede cuando no lo usas.

Amplificador clase «D»

El amplificador digital clase «D» toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal, que pasa a continuación por un filtro de demodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluso con mejor calidad acústica. Además, demuestra una

eficacia 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Esta eficacia se traduce en un amplificador potente y compacto.

Incredible Surround

Incredible Surround™ es una tecnología de audio desarrollada por Philips que amplía el campo de audio para sumergir y envolver al usuario en el sonido. Mediante una revolucionaria tecnología de variación de fase electrónica, Incredible Surround™ mezcla los sonidos de los canales izquierdo y derecho para ampliar la distancia virtual entre los dos parlantes. Esta amplitud mejora el efecto estereofónico y crea un sonido más natural. Incredible Surround™ te permite experimentar un sonido envolvente completo, más profundo y amplio, sin necesidad de parlantes adicionales.

Diseño liviano y portátil



Diseñado con materiales livianos y duraderos para que transportes tus altavoces vayas donde vayas.

El cable de entrada funciona como cordón

Los altavoces están listos para usar. Cuando quieras escuchar música, vuelve a conectar el cable de entrada de línea y úsalo como cordón.

Tecnología de protección de teléfonos móviles

Su diseño de circuito avanzado evita las interferencias de los teléfonos móviles para ofrecerte un sonido sin estática

Conector universal de 3,5 mm para audífonos

Puedes usarlo con cualquiera de tus equipos móviles que tengan un conector de 3,5 mm. Todo lo que tienes que hacer es enchufarlo (iPod, iPhone, GoGear, reproductores de MP3, laptops, netbooks, teléfonos con música y mucho más).

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 150 - 16.000 Hz
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase «D», Refuerzo dinámico de graves, Surround increíble
- Impedancia: 4
- Índice de potencia RMS: 4 W
- Tipo: Neodimio
- Diámetro del parlante: 40 mm

Diseño y acabado

- Colores: Negro

Caja externa

- EAN: 87 12581 50204 1
- Longitud: 31.9 cm
- Cantidad de envases para consumo: 6
- Ancho: 24.9 cm
- Peso bruto: 3.053 kg
- Altura: 21.7 cm
- Peso neto: 1.374 kg
- Peso de tara: 1.679 kg

Comodidad

- Control de volumen: función de control de volumen

Caja interior

- Longitud: 19.7 cm
- Cantidad de envases para consumo: 2
- Ancho: 10.2 cm
- Altura: 23.6 cm
- Peso neto: 0.458 kg
- Peso bruto: 0.909 kg
- Peso tara: 0.451 kg
- EAN: 87 12581 50205 8

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: AA
- Cantidad de baterías: 4
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 30 hora(s)

Dimensiones del envase

- Altura: 22.5 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 9.42 cm
- Profundidad: 9.42 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 50193 8
- Peso bruto: 0.4 kg
- Peso neto: 0.229 kg
- Peso de tara: 0.171 kg

Accesorios

- Baterías: no incluidas
- Funda de transporte: incluye funda de transporte



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 3.1.7

EAN: 87 12581 50193 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com