

Philips  
Reproductor de DVD



DVP530

## Vos lo tenés, nosotros lo ponemos en funcionamiento.

¿Te dijeron alguna vez que menos es más? Te presentamos el reproductor de DVD con la mejor relación precio-calidad. Sin complicaciones. Un sencillo aparato que reproduce prácticamente todos los formatos de disco, e incluso tus fotos digitales, sin afectar en absoluto la calidad.

### Se adapta a cualquier lugar y situación

- Diseño compacto
- Diseño ultradelgado

### Reproduce prácticamente cualquier formato de disco

- Películas: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Música: CD, CD-R/RW y CD MP3
- Fotos: Picture CD (JPEG)

### Excelente rendimiento de video

- El escaneo progresivo PAL y NTSC ofrece imágenes extremadamente nítidas
- Sobremuestreo de video de 4x para mejorar la calidad de la imagen
- Procesamiento de video de 12-bit/108MHz para imágenes nítidas y naturales

# PHILIPS

# Destacados

## Diseño compacto

Diseño compacto

## Diseño ultradelgado

Un atractivo gabinete de bajo perfil.

## Escaneo progresivo PAL y NTSC

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente. Así se obtienen imágenes sin vibraciones de gran resolución para una mejor experiencia de visualización.

## Sobremuestreo de video

El sobremuestreo de video es una tecnología que reduce la distorsión y mejora la calidad de la imagen. El aumento del procesamiento de video a 54 MHz o incluso 108 MHz, convierte el video a un formato de 8:8:8\* (54 MHz) o

16:16:16 (108 MHz), que tiene aproximadamente entre 4 y 8 veces más ancho de banda de resolución horizontal que el formato de DVD estándar. Este procesamiento reduce la distorsión MPEG, por lo que se consigue una calidad de imagen pura y sin distorsiones.

## Video DAC de 12 bits/108Mhz



El video DAC de 12 bits es un convertor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores para ofrecer una imagen más

natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

## Películas multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas.

## Música multiformato

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tu música.

## CD de imagen (JPEG)

El sistema es compatible con la mayoría de los formatos de discos actuales, por lo que te ofrece la posibilidad de disfrutar al máximo de tus películas desde la comodidad de tu living.



# Especificaciones

## Sonido

- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Convertidor D/A: 24 bits, 96 kHz
- Sistema de sonido: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Estéreo
- Distorsión y ruido (1 KHz): 85 dB
- Rango dinámico (1 kHz): 90 dB
- Relación entre señal y ruido: 95

## Especificaciones ecológicas

- Material de embalaje: Cartón

## Conectividad

- Salida de audio: Salida estéreo (2 conectores cinch)
- Otras conexiones: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video combinada (CVBS), Salida coaxial digital, Salida de S-video
- Salida posterior: Salida I/D de audio, Salida para monitor CVBS

## Comodidad

- Protección para niños: Control para padres
- Tipo de pantalla: FTD
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués, Español mexicano
- Control remoto: Zappa
- Comodidad para el usuario: visualización en pantalla
- Fácil de usar: Display en pantalla
- Tipo de cont. remoto: 3141 017 90201

## Potencia eléctrica

- Consumo de energía: 12 W
- Fuente de alimentación: 200-240 V
- Consumo de energía en modo de espera: <math>\leq 1</math> W

## Accesorios

- Baterías: 2 AA
- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Pilas para control remoto, Control remoto
- Manual del usuario
- Tarjeta de garantía

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 340 mm
- Profundidad del producto: 285 mm
- Peso con embalaje incluido: 2,98 kg
- Altura del embalaje: 118 mm
- Ancho del embalaje: 424 mm
- Ancho del producto: 360 mm

- Altura del producto: 43 mm
- Peso del producto: 1,98 kg

## Reproducción de audio

- Optimizaciones de reproducción de CD: Pista anterior / siguiente, Repetición, Reiniciar reproducción, CODEC actualizables
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3
- Modos de reproducción del disco: repetición A-B, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Repetir reproducción
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Codificación MP3: 32-256 kbps
- Frecuencias de muestreo de MP3: 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

## Imagen / pantalla

- Relación de aspecto: 4:3, 16:9
- Convertidor D/A: 12 bits, 54 Mhz
- Mejoramiento de la imagen: Smart Picture
- Smart Picture: 4 modos de imagen

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: DVD+R/+RW, CD de imágenes
- Rotación: Intervalos de 90°
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro
- Secuencia de diapositivas
- Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: Discos de audio de 80 mm + 120 mm, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de video), DVD-R, DVD de video, MP3-CD, CD de imágenes, SVCD, CD de video, CD de video/SVCD
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Modos de reproducción de discos: Repetición A-B, Repetición de capítulo, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, Pause, Protector de pantalla, Reproducción estándar, Zoom
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL
- Optimización de video: Smart Picture
- Zona de DVD: 4
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1
- Optimizaciones de cal. de imagen: Realce visual



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.2

EAN: 87 10895 79385 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)