

Philips
Altavoces multimedia 2.0



SPA9200

Sonido increíble para el mejor entretenimiento

con amplificador de audio adicional

Altavoces 2.0 para PC

Diseño inteligente y fácil de usar

- Base para iPod y MP3 para acceder fácilmente a tu música
- Interruptor para MP3, PC y AUX
- Funciona con MAC y PC
- Fácil control de volumen, graves y agudos

Excelente calidad de sonido

- Salida de audio máxima sin distorsiones
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Radiador pasivo para un mejor rendimiento en las frecuencias bajas
- Amplificador de audio adicional para el mejor rendimiento de sonido
- El control de graves y agudos facilita el ajuste de los tonos altos y bajos
- Potencia total de salida de 80 W

Experiencia acústica optimizada para distintos usos

- Disfruta de música, juegos, películas, televisión y videos en línea
- Toma para audífonos estéreo

PHILIPS

Destacados

Sin distorsión

Salida de audio máxima sin distorsiones

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Radiador pasivo

Radiador pasivo para un mejor rendimiento en las frecuencias bajas

Amplificador de audio adicional

Amplificador de audio adicional para el mejor rendimiento de sonido

Control de graves y agudos

Los graves y agudos son opciones del ecualizador que controlan los niveles sonoros de alta y de baja frecuencia del sistema de audio. Los agudos regulan la amplificación de los tonos altos, mientras que los graves controlan el nivel de amplificación de los tonos bajos. Mediante las teclas asc/desc, el oyente puede dar más o menos énfasis a los tonos bajos y altos, o dejar los agudos y los graves completamente nivelados para reproducir la música tal como se grabó originalmente. Para que puedas disfrutar de la música como más te gusta.

Base para iPod y MP3

Base para iPod y MP3 para acceder fácilmente a tu música

Interruptor para MP3/PC/AUX

Interruptor para MP3, PC y AUX

Funciona con MAC y PC

Funciona con MAC y PC

Control de volumen, tonos graves y agudos

Fácil control de volumen, graves y agudos

Disfruta de una verdadera experiencia multimedia

El compañero ideal para tu computadora portátil. Reproduce música y videos con un sonido de gran calidad.

Toma para audífonos estéreo

Toma para audífonos estéreo

Potencia total de salida de 80 W

Potencia total de salida de 80 W



Especificaciones

Sonido

- Optimización de graves: Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de salida (RMS): 2 x 20 W
- Optimización del sonido: Refuerzo de agudos
- Potencia musical: 80 W
- Control de volumen: Control de volumen analógico

Altavoces

- Optimización del altavoz: Altavoces con blindaje magnético
- Rango frecuencia altavoz satélite: 70-20.000 Hz
- Sistema de imanes de neodimio: Y
- Controladores del altavoz satélite: 2"

Conectividad

- Entrada de audio para datos: 1 para audio estéreo (conector de 3,5 mm)
- Longitud del cable: 1,5 m
- Conector: 2 entradas estéreo de 3,5 mm y 1 entrada RCA (I+D)

Caja exterior

- EAN: 87 12581 48381 4
- Longitud: 62.8 cm
- Cantidad de envases para consumo: 4
- Ancho: 39 cm

- Peso bruto: 15.2 kg
- Altura: 42 cm
- Peso neto: 13.4 kg
- Peso de tara: 1.8 kg

Comodidad

- Instalación simplificada: Plug & Play
- Indicación de encendido: Y

Energía

- Indicador LED de energía: Azul

Dimensiones del envase

- Altura: 30.7 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Ancho: 40.5 cm
- Profundidad: 18.5 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 44313 9
- Peso bruto: 3.65 kg
- Peso neto: 3.35 kg
- Peso de tara: 0.3 kg

Contenido del empaque

- Número de satélites: 2
- Amplificador: Y
- Cable de línea estéreo de 3,5 mm: Y
- Guía de instalación rápida: Y



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 3.0.9

EAN: 87 12581 44313 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com