



Philips
Radio original

Bluetooth®
DAB+, FM
Puerto USB para cargar
20 W

ORT7500

La radio Original

Recuerda esos momentos especiales con esta radio Original. El encanto de la década de 1950 que trae este diseño de 1955 se combina con un gran sonido, lo que te ofrece graves potentes y radio nítida DAB+ y FM, además de reproducción de música de manera inalámbrica desde dispositivos inteligentes mediante Bluetooth

Fácil de usar

- Pantalla LCD grande retroiluminada que facilita la visualización en lugares con poca luz
- Entrada de Audio para reproducción de música portátil
- La sincronización de hora automática garantiza una hora precisa sin complicaciones
- Pantalla de reloj integrada
- Carga USB

Diseño retro contemporáneo

- Reinterpretación contemporánea del icónico diseño Philetta

Disfruta de la libertad con la tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Reproduce música desde el teléfono móvil o la computadora mediante la tecnología Bluetooth

Experiencia de radio de alta fidelidad

- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Sistema de sonido estéreo de alta calidad
- Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa
- Sintonización digital con 30 emisoras preprogramadas para más comodidad

PHILIPS

Destacados

Tecnología inalámbrica Bluetooth



Reproduce música desde el teléfono móvil o la computadora mediante la tecnología Bluetooth

Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

Compatible con DAB+ y FM

Compatible con DAB+ y FM para una experiencia de radio completa

Sintonizador digital de 30 presintonías

La radio digital te ofrece más opciones para que disfrutes de toda tu música en el sistema de audio Philips. Sólo tienes que sintonizar la emisora que quieres predefinir y mantener presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Además, puedes almacenar presintonías y acceder rápidamente a tus emisoras favoritas sin tener que sintonizarlas de forma manual.

Carga USB

El puerto de carga USB te permite cargar tus dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, iPhone o iPad

Sincronización de hora automática



Gracias a la función de configuración de hora automática de tu radio reloj, nunca tendrás que volver a establecer la hora. El reloj se sincroniza con las señales de radio automáticamente, incluso cuando está apagado. Se actualiza en un minuto cuando es necesario ajustar la hora inmediatamente y también realiza sincronizaciones rutinarias con las señales de radio para garantizar que la hora es siempre precisa. Desde el primer uso, incluso durante cortes de luz, puedes confiar en que este producto Philips te entregará la hora precisa, confiable y sin complicaciones.

Pantalla LCD grande retroiluminada



La pantalla LCD retroiluminada facilita el uso y la visualización en condiciones de poca luz y brinda información clara de un vistazo.

Pantalla de reloj integrada



Pantalla de reloj integrada

Ícónico diseño Philetta



Inspirada en la radio original de 1955; esta radio moderniza los elementos icónicos de la legendaria radio Philips de 1955, conocida también como Philetta "254". En aquella época, esta radio compacta cautivó a las audiencias con la simplicidad de su diseño, gran sonido y recepción nítida. La herencia de la radio Philips comienza en 1927. Durante décadas, muchos modelos se han convertido en íconos reconocidos y objetos de colección.

Especificaciones

Sonido

- Control de volumen: giratorio (digital)
- Sistema de sonido: estéreo

Parlantes

- Altavoces integrados: 2

Conectividad

- Antena: Antena FM (75 ohmios)
- Bluetooth
- Entrada de audio (3,5 mm)

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: DAB (banda III), FM
- N.º de presintonías: 30 (DAB), 30 (FM)
- DAB: escaneo inteligente, menú, visualización de información
- Rango de frecuencia FM: 87,5 - 108 MHz
- Rango de frecuencia de DAB: 174,9 - 239,2 MHz

Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD

Potencia eléctrica

- Tipo de alimentación: Entrada de CA
- Entrada de alimentación de CA: 100-240 V, 50/60

Hz

Accesorios

- Guía de inicio rápida
- Garantía: Folleto de garantía
- Cable de alimentación CA (VDE & UK)
- Cable de entrada auxiliar

Dimensiones

- Dimensiones del producto (LxFxA): 325 x 175 x 167 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 390 x 250 x 247 mm

Tecnología inalámbrica Bluetooth®

- Perfiles: A2DP, AVRCP
- Versión: BT 2.1

Carga USB

- Y: Y
- 5 V, 1 A

Reloj

- Tipo: Digital
- Formato de hora: 12 h, 24 h



Fecha de publicación
2024-04-07

Versión: 2.0.5

EAN: 87 12581 69178 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com