



Philips
Microcadena

Bluetooth® aptX
con conector Lightning
USB, CD, FM
50 W máx., radiador de bajos

DTM3155

Sonidos que se adaptan a tu hogar

Obsesión por el sonido

Compatible con el conector Lightning del iPhone 5, además de transmisión de música inalámbrica a través de Bluetooth, el microsistema de Philips libera tu música con el detalle y los graves potentes que ofrece la tecnología wOOx.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Altavoces con tecnología wOOx™ para lograr graves profundos y potentes
- Potencia de salida máxima de 50 W RMS

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Carga rápida y reproducción de música a través del conector Lightning
- Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth compatible con aptX

Diseño que armoniza con tu interior

- Diseño de una pieza que se ajusta a cualquier lugar de la casa

PHILIPS

Destacados

Reproducción y carga a través de Lightning



Disfruta de tu música favorita mientras cargas tu iPod/iPhone a través del nuevo conector Lightning. Solo tienes que conectarlo directamente en el altavoz para reproducir las canciones que desees con un sonido soberbio. También carga el dispositivo rápidamente mientras se reproduce, por lo que no tendrás que preocuparte por si te quedas sin batería.

Bluetooth compatible con aptX

Transmisión inalámbrica de música a través de Bluetooth compatible con aptX

Tecnología wOOx™



La tecnología wOOx es un concepto de altavoz revolucionario que te permite oír y sentir perfectamente un nivel de graves profundos, más alto que en cualquier otro sistema de audio. Los controladores del altavoz especialmente diseñados para el radiador de graves wOOx y la precisa sintonización entre el controlador principal y el tweeter garantizan una transición fluida entre las frecuencias. La suspensión doble y la estructura totalmente simétrica te ofrecen una base baja y precisa sin distorsiones. wOOx

produce graves profundos y dinámicos con todo el volumen de la caja del altavoz para magnificar el impacto de la música.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.

Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda, ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW



La tecnología de compresión de audio reduce hasta 10 veces el tamaño de los archivos de música digital sin perder calidad. Disfruta de la música digital en tu reproductor Philips con los formatos de compresión MP3 y WMA, descarga canciones en MP3 y WMA desde sitios autorizados en Internet o transfiere tus CDs de audio y crea tus propios archivos de música para escuchar en el reproductor.

Sintonización digital con presintonías




Simplemente selecciona la emisora que quieres presintonizar y mantené presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, vas a poder acceder rápidamente a tus emisoras preferidas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

Potencia de salida máxima de 50 W RMS

Potencia de salida máxima de 50 W RMS

Diseño de una pieza

Diseño de una pieza que se ajusta a cualquier lugar de la casa



Especificaciones

Sonido

- Optimización del sonido: Tecnología wOOx™, control de sonido digital
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida máxima (RMS): 50 W

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2,5"
- Cantidad de altavoces integrados: 2

Conectividad

- Bluetooth: Compatible con aptX código c
- USB: Host USB
- Entrada de audio (3,5 mm)

Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetición
- Formato de reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Unidad flash USB, WMA-CD
- Modos de reproducción de la base: avanzar y retroceder rápidamente, menú, arriba y abajo, pista siguiente y anterior, reproducción y pausa
- Otros: Compatible con etiquetas ID3
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, parar

Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM
- Bandas del sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Presintonías: 20
- Optimización del sintonizador: sintonización automática digital, exploración automática,

Instalación simple (Plug & Play)

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Alarma del iPod
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal, temporizador
- Tipo de cargador: Frontal, Ranura
- Dispositivo de carga: iPhone, iPod

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Manual del usuario
- Control remoto: Control remoto de 21 botones

Dimensiones

- Peso bruto: 3,6 kg
- Ancho del aparato: 238 mm
- Altura del aparato: 345 mm
- Peso neto: 2,6 kg
- Profundidad del aparato: 234 mm
- Altura del embalaje: 244 mm
- Ancho del embalaje: 238 mm
- Profundidad del embalaje: 445 mm

Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod nano 7ta generación, iPod touch 5ta generación

Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone 5



Fecha de publicación
2024-04-02

Versión: 1.0.4

EAN: 87 12581 68425 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com