



Philips
PhotoFrame digital

7"

Multimedia
Marco con relación de 4:3

SPF2007

«...no era necesario»

Volvé a vivir esos momentos inolvidables con PhotoFrame. Este marco es fácil de usar y protege el medioambiente. Dormí tranquilo mientras disfrutás de tus fotos y tené la certeza de que tomaste la mejor decisión para el planeta.

Pantalla de máxima calidad para una visualización increíble

- imagen Pro para unos colores más nítidos y vivos, y unos tonos de piel naturales
- Relación de aspecto de 4:3 para una visualización óptima y sin distorsión
- Añade más brillo a tus antiguos recuerdos con RadiantColor

Diseño ecológico

- Photoframe de diseño ecológico
- Pantalla con conexión y desconexión automática a horas previamente establecidas para ahorrar energía

Manejo intuitivo sencillo y gran comodidad

- Secuencia de diapositivas automática desde USB o tarjeta de memoria
- Orientación automática de la foto en los modos vertical y horizontal
- Diviértete con los collages: muestra varias fotos en una sola vista

PHILIPS

Destacados

imagen Pro para obtener unos colores vivos

La tecnología de mejora de imagen exclusiva de Philips analiza automáticamente las fotografías para corregir y ajustar el color y conseguir así un contraste óptimo. imagen Pro es una tecnología de mejora de imagen más avanzada que incluye 3 elementos esenciales de la imagen para contar con una mayor precisión y profundidad del color, y con un contraste inteligente. Pero además, imagen Pro ofrece colores de piel mejorados, imágenes más nítidas y visualización de fotografías sin parpadeo, lo que resulta muy importante en las imágenes fijas.

Perfecta relación de aspecto de 4:3

Digital PhotoFrame de Philips ofrece la mejor experiencia de visualización gracias a que las fotografías se muestran con una relación de aspecto de 4:3.

RadiantColor

RadiantColor es una tecnología exclusiva de Philips para mostrar fotografías pequeñas en

formato 4:3 de manera óptima, prolongando hasta los lados de la pantalla el color en los bordes de las fotografías con tamaño inferior a la pantalla completa, eliminando así las barras negras y la distorsión debida al formato de presentación en pantalla.

Secuencia de diapositivas automática

Las secuencias de diapositivas se inician automáticamente desde cualquier unidad USB o tarjeta de memoria, para ahorrarte el tiempo que invertirías en copiar y pegar los archivos en tu PhotoFrame.

Orientación automática

El reconocimiento automático de horizontal/vertical emplea un sensor que reconoce la orientación de Photo Frame y muestra cada fotografía del modo adecuado.

Efecto collage de varias fotografías

Es un efecto de proyección de diapositivas para mostrar las fotografías en forma de collage, recopilando de forma automática y aleatoria

varias fotografías y eliminando los poco atractivos bordes que suelen aparecen en las fotografías de un tamaño inferior al de la pantalla.

PhotoFrame de diseño ecológico

Los PhotoFrame Philips están diseñados y fabricados de acuerdo con los principios de nuestro programa ecológico, cuyo propósito es disminuir el impacto medioambiental general a través del menor consumo de energía, la eliminación de sustancias peligrosas, la reducción del peso, el empleo de un embalaje eficaz y un mayor uso de material reciclable.

Pantalla con conexión y desconexión automática

Un temporizador enciende y apaga PhotoFrame a las horas seleccionadas, reduciendo así hasta un tercio los costes de consumo de energía.



Especificaciones

Soporte de almacenamiento

- Memoria integrada (RAM): 512MB (para 500 fotos de alta definición)
- USB: Unidad flash USB
- Tipos de tarjeta de memoria: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Tarjeta multimedia, Tarjeta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (mediante adaptador), MS Pro Duo (mediante adaptador)

Conectividad

- USB: Host USB 2.0, Esclavo USB 2.0

Caja exterior

- Longitud: 23.4 cm
- Unidades por caja: 2
- Longitud: 9.2 pulgada
- Anchura: 19 cm
- Peso bruto: 2.1 kg
- Altura: 19.8 cm
- GTIN: 1 87 12581 49571 5
- Anchura: 7.5 pulgada
- Altura: 7.8 pulgada
- Peso neto: 1.2 kg
- Peso bruto: 4.630 libras
- Peso neto: 2.646 libras
- Peso tara: 0.9 kg
- Peso tara: 1.984 libras

Cómodas funciones

- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Español, Alemán, Francés, Italiano, Holandés, Danés, Portugués, Ruso, Chino simplificado
- Lector de tarjetas: Integrado (2x)
- Formato de fotografías compatible: Archivos JPEG de hasta 10 MB, Hasta 20 megapíxeles, Fotografía JPEG
- Formatos de vídeo compatibles: MotionJPEG, .AVI
- Música de fondo compatible: MP3
- Botones y controles: 3 botones, Tecla navegación 4 direcciones/Intro
- Aprobación de regulaciones: CE, GOST, Suiza, C-Tick
- Ajustes de secuencia de diapositivas: Aleatorio, Secuencial, Efecto de transición, Collage (varias imágenes)
- Ubicación: Orientación automática de fotografías, Horizontal, Vertical
- Modo de reproducción: Exploración a pantalla completa, Secuencia de diapositivas, Explorar imágenes en miniatura
- Gestión de álbum: Crear, Eliminar, Editar, Renombrar
- Editar fotografías: Copia, Eliminar, Girar, Zoom y recorte
- Efectos fotográficos: Negro y blanco, Sepia
- Fondo de pantalla: Negro, Blanco, Gris, Ajuste automático
- Otra comodidad: Compatible con bloqueo Kensington
- Función de configuración: Ajuste de brillo, Language (Idioma), Secuencia de diapositivas, Estado, Encendido/apagado automático, Pitido activado/desactivado, Ajuste de hora y fecha,

- Origen de fotografías, Activación/desactivación de la pantalla del reloj, Recordatorio de eventos con aplazamiento
- Estado del sistema: Versión del firmware, Memoria restante
- Estado de los soportes conectados: Soportes conectados, Memoria restante
- Compatibilidad Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP o posterior, Mac OS X

Potencia

- Consumo de energía: (System on) 5.6 W
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Voltaje de salida CC: 9 V
- Amperaje de salida CC: 1 A
- Modo de alimentación compatible: Alimentación por CA

Dimensiones del embalaje

- Altura: 19 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 22.5 cm
- Profundidad: 9 cm
- Altura: 7.5 pulgada
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 49571 8
- Anchura: 8.9 pulgada
- Peso bruto: 0.95 kg
- Profundidad: 3.5 pulgada
- Peso neto: 0.6 kg
- Peso bruto: 2.094 libras
- Peso neto: 1.323 libras
- Peso tara: 0.35 kg
- Peso tara: 0.772 libras

Accesorios

- Accesorios incluidos: Adaptador de CA/CC, Guía de inicio rápido, Cable USB, Manual de usuario en CD-ROM
- Manual del usuario: Árabe, Checo, Danés/noruego, Holandés, Inglés, Finlandés, Francés, Alemán, Griego, Italiano, Malayo, Pulido, Portugués, Ruso, Chino simplificado, Español, Sueco, Chino tradicional, Turco

Dimensiones

- Longitud del dispositivo (con soporte): 206.4 mm
- Altura del dispositivo (con soporte): 139.3 mm
- Profundidad dispositivo (con soporte): 103 mm
- Peso: 0.345 kg
- Rango de temperatura (funcionamiento): 0° C a 40° C
- Rango de temperaturas (almacenamiento): De -20 °C a 70 °C

Imagen/Pantalla

- Relación de aspecto: 4:3
- Relación de contraste (típica): 300:1
- Resolución de pantalla: 800 x 600
- Ángulo de visión: @ C/D > 10, 120° (horizontal) / 100° (vertical)
- Brillo: 250 cd/m²
- Vida útil hasta 50% de brillo: 20000 hora(s)



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 3.3.2

EAN: 87 12581 49571 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com