

Philips
Altavoz portátil
inalámbrico

Bluetooth®

Control p/ gestos, resist. a salpicad.
Micrófono integrado para llamadas
8 W, batería recargable

SB7200



Gran sonido, sorprendentemente claro

Shoqbox SB7200 de Philips: con una gran potencia y durabilidad, resistente a las salpicaduras y a las caídas. Lleva tu música a cualquier parte con este resistente dispositivo portátil que te permite disfrutar de la música inalámbrica y sin preocupaciones, con un sonido tan potente como claro.

Portabilidad

- Batería de litio integrada
- No importa si se cae o se moja, podrás seguir utilizándolo

Rendimiento acústico

- Sonido alto y claro
- Con 2 controladores de neodimio
- 2 Shoqbox en los altavoces izquierdo y derecho

Versatilidad

- Transmisión Bluetooth
- Micrófono integrado para manos libres
- Sensor deslizante para saltar canciones
- Aviso de voz para comentarios

PHILIPS

Altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® Control p/ gestos, resist. a salpicad., Micrófono integrado para llamadas, 8 W, batería recargable

SB7200/37

Destacados

Con 2 controladores de neodimio



Dispone de 2 controladores de altavoz de neodimio y sistema WOOx; sencillamente el fantástico sonido que jamás podrías esperar de un altavoz tan pequeño. Gran sonido, claridad impactante y graves profundos para que puedas disfrutar del mejor rendimiento de sonido en cualquier parte.

Altavoces portátiles Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde cualquier teléfono inteligente, tableta o incluso computadora portátil, incluido el iPod o iPhone, en el altavoz con Bluetooth fácilmente.

A prueba de caídas y salpicaduras



Este SHOQBOX de Philips se ha diseñado para soportar caídas y salpicaduras, perfecto para aventuras al aire libre. No te tendrás que preocupar por la lluvia o los derrames gracias al diseño a prueba de salpicaduras. La carcasa

de goma es de un material especialmente resistente que soporta caídas y un uso intensivo. Solo tienes que guardarlo en el bolso o colgártelo en la mochila. Es perfecto para actividades al aire libre que requieren una dosis extra de resistencia.

Sensor de movimiento



SHOQBOX dispone de un sensor de movimiento. Solo tienes que desplazar el dedo sobre el sensor de izquierda a derecha o al contrario para saltar a la pista siguiente o a la última. Coloca la mano sobre el sensor durante un segundo para poner la música en pausa. Hazlo de nuevo para volver a reproducir. El sencillo control por gestos te permite controlar la música de la forma más fácil.

Micrófono integrado



Con su micrófono integrado, también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Aviso de voz



El aviso de voz está disponible en varios idiomas. Proporciona una respuesta instantánea sobre el nivel de batería o te alerta si el altavoz está conectado correctamente al dispositivo.

Emparejamiento de 2 Shoqbox



Puedes emparejar 2 altavoces SHOQBOX con el sensor inteligente para disponer de un sistema estéreo con canales izquierdo y derecho. Solo tienes que colocar los dos altavoces uno junto a otro y deslizar las manos sobre ambos sensores de fuera a dentro al mismo tiempo. Perfecto para fiestas y reuniones. Disfruta de un gran sonido estéreo en música, películas y juegos.

Batería de litio integrada

Batería de litio integrada

Sonido alto y claro

Sonido alto y claro

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 4W
- Sistema de sonido: Estéreo
- Altavoces: 2 x 1"

Parlantes

- Controladores de los parlantes: Sistema de imanes de neodimio
- Optimización del altavoz: Radiador de bajos wOOx

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rango de Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies

Comodidad

- Sensor inteligente: para saltar canciones o emparejar 2 SHOQBOX en los altavoces izquierdo y derecho
- Respuesta de voz: sobre el nivel de batería

Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- iPod touch: 3.ª generación o posterior

- Funciona con: la mayoría de smartphones con Bluetooth, tablets, dispositivos de música
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Potencia eléctrica

- Tipo de batería: litio (integrada)
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Cable USB para carga en PC, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,953 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 72 x 68 x 179 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 133 x 100 x 200 mm
- Peso del producto: 0,488 kg



Fecha de publicación
2024-04-16

Versión: 5.0.7

UPC: 6 09585 22348 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La resistencia a las caídas se mide desde una altura aproximada de 0,8 m. La protección contra las caídas varía en función de las condiciones de la caída.

* El cuerpo del SHOQBOX ofrece resistencia a las salpicaduras de agua equivalente a IEC 60529 IPX4. No es resistente al agua y nunca debe sumergirse en agua ni utilizarse en el baño.

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.