

Philips Matchline  
Téléviseur professionnel

30"  
LCD

30HF9442



## Téléviseur compatible

Conçu spécialement pour les chambres d'hôtel

Ce téléviseur au design élégant présente une image d'une parfaite netteté alliée à un excellent contraste et à une superbe luminosité. Un boîtier SmartCard XPress est disponible en option pour faciliter l'intégration de services interactifs tiers.

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Canal par défaut à l'allumage
- Accès au menu de sécurité
- Verrouillage des commandes en façade
- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement

### Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran LCD WXGA haute définition, 1280 x 768p
- Des images aussi vivantes qu'au cinéma !
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

### Interactif, compatible et évolutif

- Unité d'alimentation supplémentaire en option (12 V)
- Interface de contrôle Serial Xpress™
- Boîtier SmartCard Xpress compatible avec les systèmes interactifs

**PHILIPS**

## Points forts

### Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

### Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

### Verrouillage des commandes en façade

Les commandes en façade peuvent être verrouillées pour empêcher tout accès non autorisé aux fonctions du téléviseur.

### Canal par défaut à l'allumage

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

### Accès au menu de sécurité

Système d'accès conditionnel aux paramètres d'installation et de configuration via un code spécial ou la télécommande principale.

### Boîtier SmartCard Xpress

Le boîtier SmartCard Xpress (disponible en option) se fixe à l'arrière du téléviseur et permet de connecter ce dernier à des décodeurs et cartes d'application tierces pour le doter de nouvelles fonctionnalités. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs externes (set top boxes) de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Unité d'alimentation supplémentaire en option

L'unité d'alimentation supplémentaire (en option) assure le fonctionnement de l'emplacement pour carte, de l'horloge et de l'alarme lorsque le téléviseur est hors tension.

### Contrôle Serial Xpress™

L'interface de contrôle Serial Xpress™ est compatible avec les principaux services de loisirs. Les protocoles permettent d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées. Cette interface prend en charge les protocoles UART et RS232.

### Possibilité de mise à niveau logicielle

La possibilité de mise à niveau logicielle rend votre téléviseur évolutif et compatible avec les nouvelles technologies et les nouveaux développements, pour optimiser votre investissement.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur optimaux. Comme au cinéma !

### Écran LCD WXGA, 1280 x 768p

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

### Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 30 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 76 cm
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, Balayage progressif, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 2D, Active Control, Réglage de la netteté, DNR (réduction numérique du bruit), Accentuation temporaire des couleurs, Lissage des lignes obliques, Luminance Transient Improver
- Niveau de contraste (standard): 350:1
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 170 degrés
- Angle de vision vertical: 170 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 127
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

## Pratique

- Installation facile: Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme
- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran, Auto Volume Leveller (AVL), Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé
- Réglages du format d'écran: Réglage automatique du format, 7 modes 16:9
- Télécommande: Téléviseur

- Type de télécommande: RC2886
- Télétex: Smart Text 10 pages
- Télétex - améliorations: 4 pages préférées

## Son

- Système audio: Stéréo Nicam
- Amélioration du son: Smart Sound
- Puissance musicale: 24 W

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45
- Connexions avant/latérales: Sortie casque, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS, Entrée audio
- Ext. 1 SCART/péritel: Entrée/sortie CVBS, RVB, Audio G/D
- Ext. 2 SCART: Entrée/sortie CVBS, Y/C, Audio G/D
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Antenne IEC75, Entrée PC VGA + entrée audio G/D

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V CA +/- 10 %
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 186 W
- Consommation en veille: < 4 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Support de fixation murale, Support de table, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi, Télécommande

## Dimensions

- Poids du produit: 18 kg
- Poids (emballage compris): 23 kg
- Couleur du châssis: Pearl White Silver
- Dimensions du produit (l x P x H): 895 x 490 x 110
- Dimensions du carton externe (LxPxH): 952 x 668 x 238
- Hauteur (base comprise): 560 millimètre
- Profondeur (base comprise): 200 millimètre



Date de publication  
2024-05-06

Version: 10.0.13

EAN: 87 10895 82874 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)