

Philips
Téléviseur professionnel

38 cm
LCD

15HF8442



Téléviseur compatible

Conçu spécialement pour les chambres d'hôtel

Idéal pour les chambres d'hôtel, ce téléviseur élégant offre d'excellentes performances, ainsi que l'accès à de nombreux loisirs multimédias. Un emplacement SmartCard XPress disponible en option facilite en outre l'intégration de services interactifs tiers.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Canal par défaut à l'allumage
- Accès au menu de sécurité
- Verrouillage des commandes en façade
- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Radio FM intégrée
- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement

Des images vives, naturelles et d'une netteté remarquable

- Écran XGA haute définition, 1024 x 768
- Technologie Crystal Clear III pour des images naturelles de haute qualité
- Filtre en peigne 2D pour des images nettes aux contours plus prononcés

Interactif, compatible et évolutif

- Unité d'alimentation supplémentaire en option (12 V)
- Interface de contrôle Serial Xpress™

PHILIPS

Points forts

Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Verrouillage des commandes en façade

Les commandes en façade peuvent être verrouillées pour empêcher tout accès non autorisé aux fonctions du téléviseur.

Canal par défaut à l'allumage

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Accès au menu de sécurité

Système d'accès conditionnel aux paramètres d'installation et de configuration via un code spécial ou la télécommande principale.

Radio FM intégrée

La radio FM intégrée garantit un confort absolu sans nécessiter de récepteurs radio supplémentaires.

Boîtier SmartCard Xpress

Le boîtier SmartCard Xpress (disponible en option) se fixe à l'arrière du téléviseur et permet de connecter ce dernier à des décodeurs et cartes d'application tierces pour le doter de nouvelles fonctionnalités. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs externes (set top boxes) de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Contrôle Serial Xpress™

L'interface de contrôle Serial Xpress™ est compatible avec les principaux services de loisirs. Les protocoles permettent d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées. Cette interface prend en charge les protocoles UART et RS232.

Unité d'alimentation supplémentaire en option

L'unité d'alimentation supplémentaire (en option) assure le fonctionnement de l'emplacement pour carte, de l'horloge et de l'alarme lorsque le téléviseur est hors tension.

Possibilité de mise à niveau logicielle

La possibilité de mise à niveau logicielle rend votre téléviseur évolutif et compatible avec les nouvelles technologies et les nouveaux développements, pour optimiser votre investissement.

Crystal Clear III

La technologie Crystal Clear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies d'étirement du bleu et d'accentuation du vert, afin de garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Écran LCD XGA, 1024 x 768

Cet écran XGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition de 1024 x 768 pixels en écran large. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Filtre en peigne 2D

Le filtre en peigne 2D sépare les informations de chrominance (couleur) et de luminance (luminosité) du signal vidéo pour un traitement indépendant afin d'améliorer la résolution de l'image et réduire la distorsion.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 4/3
- Diagonale de l'écran (pouces): 15 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 39 cm
- Résolution d'écran: 1024 x 768
- Luminosité: 450 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 400:1
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Réglage de la netteté, Filtre en peigne 2D, Active Control, DNR (réduction numérique du bruit), Crystal Clear III, Accentuation temporaire des couleurs
- Type d'écran: Écran LCD XGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 16 ms
- Angle de vision horizontal: 130 degrés
- Angle de vision vertical: 100 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 72, 75, 85 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75, 85 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF, FM
- Système TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 127
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Smart Picture, Smart Sound, Radio FM, Affichage à l'écran
- Horloge: Arrêt programmé
- Télécommande: Téléviseur
- Type de télécommande: RC2886

- Télétex: Smart Text 10 pages
- Fixation VESA: 100 x 100 mm
- Télétex - améliorations: 4 pages préférées

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 2 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Amélioration du son: Smart Sound
- Puissance musicale: 8 W

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, Entrée CVBS
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, Antenne FM, Entrée PC VGA

Alimentation

- Puissance électrique: 90 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 32 W W
- Consommation en veille: < 3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Télécommande, Cordon d'alimentation, Mode d'emploi

Dimensions

- Poids du produit: 5,8 kg
- Poids (emballage compris): 7,5 kg
- Couleur du châssis: Silver Frost
- Dimensions du produit (l x P x H): 467 x 308 x 80
- Dimensions du carton externe (LxPxH): 543 x 480 x 198
- Hauteur (base comprise): 357 millimètre
- Profondeur (base comprise): 178 millimètre



Date de publication
2024-04-04

Version: 8.0.11

EAN: 87 10895 82859 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com