

PHILIPS

Lecteur interne

DVD

16x

Graveur

DVDR16LSK



Gravez votre disque et imprimez l'étiquette

Graveur et imprimante tout-en-un

Graveur multiformat, 8,5 Go, double couche, intégrant la technologie LightScribe pour graver des étiquettes directement sur le disque sans changer de lecteur.

Des performances supérieures

- Lecteur avec fonction LightScribe
- Capacité de stockage de 8,5 Go sur un disque simple face, double couche
- Vitesse d'écriture ultrarapide de 16x sur DVD+R/-R

Profitez de toutes les fonctionnalités possibles

- Logiciel intuitif avec écran de lancement central comme écran d'accueil
- Progiciel complet pour applications DVD et CD

Enregistrez à une vitesse étonnante

- Permet de graver rapidement des CD-R ou CD-RW

Le nec plus ultra en matière de convivialité

- Fonction déterminant le format du disque utilisé et ses applications
- Conseils pour l'installation et les applications

Pratique

- Graveur de CD/DVD et imprimante d'étiquettes en un seul appareil

Points forts

Vitesse d'écriture de 16x sur DVD+R/-R

Vitesse d'enregistrement ultrarapide de 16x sur DVD+R et DVD-R

LightScribe

Renoncez définitivement aux marqueurs et aux étiquettes avec la technologie LightScribe Direct Disc Labeling ! Il vous suffit de retourner votre CD ou DVD (ré)inscriptible recouvert d'une couche spéciale, de le replacer dans le lecteur et d'y « graver » des étiquettes géniales, à l'aspect et à la qualité digne d'une impression sérigraphique professionnelle. Le logiciel fourni vous permet de mélanger du texte et des images personnalisées, mais également d'éditer vos étiquettes par la suite. La recherche de fichiers vidéo, audio et photo devient un jeu d'enfant !

Capacité de stockage de 8,5 Go

Enregistrez 8,5 Go de données ou 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un disque simple face et double couche

Graveur et imprimante tout-en-un

La technologie LightScribe vous permet d'imprimer des étiquettes à l'aide d'un graveur de CD/DVD.

Compatibilité multiformat

Ce lecteur prend en charge les DVD+R/+RW et les DVD-R/-RW.

Détection de disque intelligente

Cette fonction de logiciel détecte le disque utilisé et sélectionne automatiquement les applications appropriées.

Manuel pratique

Procédure pour l'installation et l'utilisation des applications, accompagnée de photos.

Calibrage dynamique

Le calibrage dynamique optimise la qualité d'écriture de DVD des lecteurs de DVD+RW haute vitesse.

compatibilité DVD

La compatibilité DVD permet la lecture des disques DVD de votre création sur la plupart des décodeurs et DVD-ROM.

Seamless Link

Seamless Link permet d'éviter les erreurs d'écriture susceptibles de rendre le disque inutilisable.

Thermo Balanced Writing

Le moyen le plus rapide et le plus performant de graver des CD-R ou tout autre type de disque inscriptible.

Graveur ultrarapide

Pour graver tous vos disques en un temps record

Progiciel complet

Ensemble logiciel complet avec toutes les fonctionnalités via une méthode intuitive simple.

Lanceur de logiciels intuitif

L'écran de lancement intuitif permet de voir et de lancer toutes les applications disponibles.

4 heures de vidéo de qualité DVD

Profitez de 4 heures de vidéo de qualité DVD sur un seul disque, sans avoir à changer de face au milieu du film.



Caractéristiques

Supports de stockage

Temps d'accès (standard): 120 ms sur CD, 140 ms sur DVD

Formats pris en charge: Disques 8 cm, CD audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, CD-R, CD-RW, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD+R, DVD+RW, CD photo, DVD+R DL

Capacité du disque: DVD+R DL 8,5 Go, DVD+R/RW 4,7 Go

Support d'enregistrement: CD 8 cm (en pos. hor. uniquement), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R double couche, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

Compatible avec stockage de masse

Vitesses de lecture: 16x sur DVD-ROM, 10x sur DVD+R DL, 10x sur DVD+R, 10x sur DVD+RW, 10x sur DVD-R, 10x sur DVD-RW, 40x sur CD-R, 32x sur CD-RW

Modes d'écriture: Un disque à la fois, Par paquets fixes, Multisessions, Gravure en surcapacité, Gravure par paquets, Gravure en mode brut, Une session à la fois, Une piste à la fois, Par paquets variables

Format d'enregistrement: UDF et ISO 9660

Vitesses d'enregistrement: 16x sur DVD+R, 40x

sur CD-R, 2,4x sur DVD+R DL, 8x sur DVD-R

Vitesses d'écriture: 4 x sur DVD+RW, 4x sur DVD-RW, 24x sur CD-RW

Connectivité

Autres connexions: Entrée CC 12 V, 2 sorties audio analogique G/D, Connecteur d'interface IDE, Cavalier de sélection maître/esclave

Configuration requise

Capacité disque dur: 500 Mo

Système d'exploitation PC:

Windows® 2000 et XP

Mémoire vive: 128 Mo

Processeur: Pentium III 500 MHz ou supérieur

Pratique

Facilité d'installation: Plug-and-play

Facilité d'utilisation: Manuel d'utilisation pratique

Alimentation

Type d'adaptateur: 5 V CC/12 V

Consommation électrique: 25 W

Accessoires

Accessoires fournis: 4 vis de fixation, CD-ROM avec logiciels + manuels, Guide d'installation rapide, Mode d'emploi, Disques LightScribe

Dimensions

Dimensions du produit (l x P x H):

20 x 15 x 4 cm pouces

Poids du produit: 0,95 kg

Spécificités techniques

Plage de température de fonctionnement: 5 - 50 °C

Normes de sécurité: EN60950, EN60825, UL1950

Humidité: 5-90 % HR (sans condensation)

Temps d'accès: CD : <120 ms (standard), DVD : <140 ms (standard)

Normes CEM: EN55022, EMS55024, FCC, Section 15

Logiciels

Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision Express 2, Nero Media Player 1, EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

