

Philips Signage Solutions
多点触控显示屏

86 英寸
支持 Android
多点触控



86BDL2752T

交互式会议显示屏

采用多点触控技术

通过交互式飞利浦 T 系列显示屏，最大限度地提高参与度并激发合作。这些由 Android 提供支持的显示屏采用防眩光钢化玻璃，可承受日常大量使用，并具有多达 20 个触控点

智能且强大

- 防眩光钢化玻璃
- OPS 插槽，无需布线即可嵌入 PC
- 内置白板模式
- 无线屏幕共享和高级协作
- Android：运行您自己的应用程序，或选择您喜爱的应用程序运行

交互与协作

- 多点触控技术，触点多达 20 个
- 高级红外触控，边框更小、更薄

设计灵感源于我们周围的世界

- 快速轻松的视频会议
- 支持 Android

PHILIPS

产品亮点

支持 Android


利用集成在显示屏中的 Android 操作系统，您可以使用全球先进的操作系统，并将您的应用程序直接保存到显示屏中。或者，从庞大的 Android 应用程序库中进行选择，并从那里播放内容。通过内置的计划程序，您可以根据客户和当日时间分段推送应用程序和内容，利用自动转向功能，纵向或横向显示内容如同翻转显示屏一样简单。

多点触控技术

应用 20 多个触点创建难忘的互动体验。这款显示屏非常适合协作和竞争应用程序，

可将您的观众与任何内容连接起来，成为在教育、公共场所、企业、酒店和零售环境的理想选择。触摸屏兼容 HID，提供真正的即插即用操作。

OPS 插槽



将全功率 PC 或 Android CRD50 模块直接集成到飞利浦专业显示屏中。OPS 插槽包含您运行插槽解决方案所需的所有连接，包括电源。

内置白板模式

通过白板模式激发敏捷协作。您只需激活此功能，即可将显示屏变成空白画布，供多个用户手动或使用专用显示标记绘制。然后捕获屏幕上的所有内容，轻松打印或共享文件。

无线屏幕共享

一个屏幕上会显示四个信号源。无线屏幕共享允许您同时连接多个设备，以便在需要时快速切换内容。使用您现有的 Wi-Fi 网络即时安全地连接设备，或使用我们可选的 HDMI 交互式转换器直接向屏幕投射，无需连接到安全 / 受保护网络进行协作。



规格

连接

- 音频输出：3.5 毫米插孔 (x2)
- 视频输入：HDMI 2.0 (x2), USB 3.0 (x1), USB 3.0 (x2), USB 2.0 (x3), USB-B (x2)
- 视频输出：HDMI 2.0 (x1)
- 外部控制：RJ45, RS232C (输入 / 输出) 2.5 毫米插孔

图片 / 显示

- 屏幕对角线尺寸 (公制)：217.4 厘米
- 屏幕对角线尺寸 (英寸)：85.6 英寸
- 宽高比：16:9
- 面板分辨率：3840 x 2160
- 像素间距：0.4935 x 0.4935 毫米
- 出色分辨率：3840 x 2160 @ 60 Hz
- 亮度：440 cd/m²
- 显示屏色彩：1.07 B
- 对比度 (标准)：4000:1
- 响应时间 (标准)：8 毫秒
- 视角 (水平)：178 度
- 视角 (垂直)：178 度
- 操作系统：Android 8.0

通信

- Wi-Fi/ WLAN: 2.4G/5G 802.11 ac/a/b/g/n 2T*2R

便利性

- 放置：横向 (18/7)
- 屏幕节能功能：像素偏移，低亮度
- 遥控信号：锁定
- 信号循环途径：RS232
- 便于安装：智能插入位置
- 节能功能：智能电源管理
- 网络可控性：RS232, RJ45

声音

- 内置扬声器：2 x 11 瓦 RMS

功率

- 主电源：100 - 240 伏交流，50/60 赫兹
- 待机功耗：< 0.5 瓦

支持的显示分辨率

- 电脑格式：640 x 480, 60、75 赫兹, 720 x 400, 70 赫兹, 800 x 600, 60 赫兹, 832 x 624, 75 赫兹, 1024 x 768, 60 赫兹, 1280 x 720, 60 赫兹, 1280 x 1024, 60 赫兹, 1440 x 900, 60 赫兹, 1680 x 1050, 60 赫兹, 1920 x 1080, 60 赫兹,

- 3840 x 2160, 30/60 赫兹
- 视频格式：480i, 60 赫兹, 480p, 60 赫兹, 576p, 50 赫兹, 576i, 50 赫兹, 720p, 50/60 赫兹, 1080i, 50/60 赫兹, 1080p, 50/60 赫兹, 3840 x 2160p, 24、25、30、60 赫兹

尺寸

- 机身宽度：1960.8 毫米
- 产品重量：73.1 千克
- 机身高度：1131.8 毫米
- 机身厚度：101.3 毫米
- 壁架：600 * 400 毫米

使用条件

- 海拔：0 ~ 3000 米
- 温度范围 (工作)：0 ~ 40 ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 温度范围 (存储)：-20 ~ 60 ° C
- 湿度范围 (工作) [RH]: 20 ~ 80%
- 湿度范围 (存储) [RH]: 10 ~ 90%

多媒体应用

- USB 播放视频：H.264, H.265, MPEG, VP8, AVS, MJPEG, VP9
- USB 播放图片：BMP, GIF, JPEG, PNG
- USB 播放音频：MP3, MP4, WAV, FLAC

内置播放器

- CPU: 2 x A53 + 2 x A73
- GPU: 六核
- 内存：4 GB DDR3
- 存储：32 GB eMMC

附件

- 随附的附件：HDMI 电缆 (3 米) (1 个), 飞利浦徽标 (1 个), 电源线 (3 米), 快速入门指南 (1 份), 遥控器和 AAA 电池, 触摸笔 (x2), 挂墙架

其他条款

- 屏幕显示语言：简体中文, 简体中文
- 保修：1 年保修
- 审批机构：CCC, CEC

交互

- 多点触控技术：高级红外触控
- 触控点：20 个同时触控点
- 保护玻璃：钢化安全玻璃



发行日期 2024-06-26

版本：2.0.1

EAN: 69 51613 91999 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com